



Oslona, dzięki której imprezę zabierzesz ze sobą w każde miejsce

Kiedy nie używasz głośników JBL PartyBox Encore 2 i Encore Essential 2 do podkręcania atmosfery, zadбай o ich bezpieczeństwo za pomocą osłony JBL PartyCover Encore 2 i Encore Essential 2. Ta stylowa, wytrzymała, pyłoszczelna i odporna na zarysowania osłona została wykonana z tego samego materiału, co kombinezony do nurkowania, dzięki czemu jest lekka i elastyczna, ale zarazem wystarczająco wytrzymała, aby ochronić głośniki PartyBox Encore 2 i Encore Essential 2 przed uszkodzeniem podczas przechowywania i transportu. Chroń swoją inwestycję w brzmienie za pomocą osłony JBL PartyCover Encore 2 i Encore Essential 2.

Cechy

- ▶ Odporna na pył i zarysowania
- ▶ Trwałość i jakość
- ▶ Składana konstrukcja
- ▶ Idealne dopasowanie do głośników JBL PartyBox Encore 2 i Encore Essential 2



Cechy i korzyści

Odporna na pył i zarysowania

Chroń swoje głośniki JBL PartyBox Encore 2 i Encore Essential 2 dzięki pyłoszczelnej i odpornej na zarysowania osłonie, która zabezpiecza głośnik, nawet jeśli twoja droga na kolejną imprezę jest pełna przygód.

Trwałość i jakość

Oslona JBL PartyCover Encore 2 i Encore Essential 2 została wykonana z gumy i dwustronnej dzianiny. To ten sam materiał, z którego wykonane są kombinezony do nurkowania — teraz możesz mieć pewność, że twoje głośniki JBL PartyBox Encore 2 i Encore Essential 2 będą miały odpowiednią ochronę.

Składana konstrukcja

Kiedy głośniki JBL PartyBox Encore 2 i Encore Essential 2 podkręcają atmosferę imprezy, ich osłonę JBL PartyCover Encore 2 i Encore Essential 2 można złożyć do niewielkich rozmiarów, aby nie przeszkadzała podczas zabawy.

Idealne dopasowanie do głośników JBL PartyBox Encore 2 i Encore Essential 2

Oslona JBL PartyCover Encore 2 i Encore Essential 2 została stworzona z myślą o głośnikach JBL PartyBox Encore 2 i Encore Essential 2. Dzięki temu idealnie pasuje do tego modelu.

Specyfikacje

- ▶ Wymiary produktu:
(wys. x gł. x szer.) 325,5 mm x 341,6 mm x 269 mm
- ▶ Waga produktu: 0,25 kg
- ▶ Wymiary opakowania
(dł. x szer. x wys.): 270 mm x 140 mm x 95 mm, 20,63 cala x 5,51 cala x 3,74 cala
- ▶ Waga brutto: 0,37 kg / 0,816 funta

Zawartość zestawu

- 1 x osłona JBL PartyCover Encore 2
- 1 x karta gwarancyjna