

Uchwyt na Laptop Zenwire model M1

zenwire

Dziękujemy za zakup Uchwytu na Laptop Zenwire. Życzymy miłego użytkowania!

Instrukcja obsługi:

1. Rozłóż uchwyt, ustawiając go w odpowiedniej pozycji.
2. Dostosuj kąt nachylenia do preferowanej wysokości i pozycji pracy.
3. Upewnij się, że uchwyt stoi stabilnie na płaskiej powierzchni.
4. Umieść laptop na uchwycie, upewniając się, że gumowe podkładki dobrze przylegają i zabezpieczają urządzenie przed zsunięciem.

Ostrzeżenia i zalecenia:

1. Nie używaj uchwytu na nierównych, niestabilnych lub śliskich powierzchniach.
2. Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia określonego przez producenta.
3. Trzymaj uchwyt z dala od źródeł ognia i wysokiej temperatury.
4. Nie siadaj ani nie opieraj się na uchwycie.
5. W przypadku uszkodzenia konstrukcji natychmiast zaprzestań użytkowania.
6. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy są prawidłowo złożone i stabilne.
7. Czyść uchwyt suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
8. Unikaj stosowania środków chemicznych mogących uszkodzić powierzchnię.
9. Trzymaj uchwyt poza zasięgiem dzieci.
10. Trzymaj uchwyt poza zasięgiem zwierząt domowych, aby uniknąć przewrócenia lub uszkodzenia.
11. Nie modyfikuj ani nie przerabiaj uchwytu we własnym zakresie.
12. Upewnij się, że laptop jest prawidłowo umieszczony i zabezpieczony przed zsunięciem.

Email: sklep@zenwire.eu

Producent: Zenwire Sp. Z.o.o. Kołobrzaska 4, Poznań 60-418

Wyprodukowano w PRC.



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów, w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



RoHS

Laptop Stand Zenwire model M1

zenwire

Thank you for purchasing the Zenwire Laptop Stand. We wish you a pleasant experience!

User Manual:

1. Unfold the stand and set it in the desired position.
2. Adjust the tilt angle to your preferred height and working position.
3. Make sure the stand is stable on a flat surface.
4. Place the laptop on the stand, ensuring that the rubber pads hold it securely and prevent it from slipping.

Warnings and Recommendations:

1. Do not use the stand on uneven, unstable, or slippery surfaces.
2. Do not exceed the maximum load specified by the manufacturer.
3. Keep the stand away from open flames and high temperatures.
4. Do not sit or lean on the stand.
5. Stop using the stand immediately if the structure is damaged.
6. Regularly check that all parts are properly assembled and stable.
7. Clean the stand with a dry or slightly damp cloth.
8. Avoid using chemical cleaners that may damage the surface.
9. Keep the stand out of reach of children.
10. Keep the stand away from pets to prevent tipping over or damage.
11. Do not modify or alter the stand on your own.
12. Make sure the laptop is properly placed and secured to prevent it from slipping.

Email: sklep@zenwire.eu

Manufacturer: Zenwire Sp. Z.o.o. Kołobrzaska 4, Poznań 60-418
Manufactured in PRC.



The symbol shown on products or accompanying documentation indicates that faulty electrical or electronic devices must not be disposed of with household waste. Proper handling for disposal, reuse, or recycling involves taking the device to a specialized collection point where it will be accepted free of charge. In some countries, the product can be returned to the local distributor when purchasing another device. Proper disposal of the device allows for the conservation of valuable resources and prevents negative impacts on health and the environment, which could be endangered by improper waste handling. Detailed information on the nearest collection point can be obtained from local authorities. Improper disposal of waste is subject to penalties provided by relevant local regulations.

Business users in the European Union

If you need to dispose of electrical or electronic devices, please contact your nearest point of sale or supplier for additional information.

Disposal of waste outside the European Union

This symbol is only valid in the European Union. If you need to dispose of this product, please contact local authorities or the seller for information on the correct method of disposal

CE RoHS