

INSTRUKCJA OBSŁUGI


PIANINKO ORGANKI DLA DZIECI

ODGŁOSY ZWIERZĄT

PARAMETRY TECHNICZNE

- Wiek dziecka: 18miesięcy +
- Wymiary: 24cm x 20cm x 3.5cm
- Język: Angielski
- Tworzywo: plastik
- Zasilanie: 3x bateria AA (brak w zestawie)

MONTAŻ BATERII



1. Odkręć śrubkę i zdejmij osłonę baterii.
2. 3 baterie AA umieść zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
3. Zamknij osłonę i dokręć śrubkę.

INSTRUKCJA KORZYSTANIA

Pianino posiada 4 tryby działania. Wciśnięcie przycisku ze zwierzętami odtworzy wydawany przez nie odgłos. Wciśnięcie klawiszy odtworzy odgłos zwierzęcia, muzykę lub pojedyncze dźwięki z gamy.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej trzeciego roku życia.
2. Podczas zabawy dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do uszkodzenia elementów elektronicznych.
4. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.

5. Przed każdym użyciem należy skontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać korzystanie.
6. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
7. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
8. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
9. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Nie należy jednocześnie korzystać z różnych typów baterii oraz z baterii nowych i wyczerpanych.
4. Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości.
5. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki.
6. Nie należy zwierać zacisków zasilnia.

KX9141 Pianinko organki dla dzieci odgłosy zwierząt

Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. K. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach