

Instrukcja obsługi radia Reteless TR604 FM/AM 2 Band





The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated "hazardous voltage" within product's enclosure, which may be sufficient to induce a risk of electric shock to persons.


OSTRZEŻENIE

- ◇ Może dojść do niebezpiecznego porażenia prądem, jeśli nie obsługujesz lub nie używasz tej maszyny prawidłowo, dlatego ściśle przestrzegaj jej przepisów. Poza upoważnionym personelem naprawczym, nigdy nie otwieraj tylnej obudowy arbitralnie, aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem.
- ◇ Proszę nie wystawiać urządzenia na deszcz lub wilgotne miejsce, chronić przed wodą i rozpryskami. Nie umieszczać niczego, co jest wypełnione płynem, jak wazon itp. nad tym urządzeniem.
- ◇ Nie naciskaj ani nie zginaj przewodu zasilającego urządzenia, ponieważ może to spowodować pęknięcie miedzi wewnątrz przewodu zasilającego, i doprowadzić do otwarcia obwodu.
- ◇ W przypadku burzy lub gdy nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, wyciągnij je.
wtyczka prądu zmiennego.
- ◇ Wyjmij baterie, gdy nie używasz zasilacza prądu stałego, aby uniknąć wycieku elektrolitu z baterii i korozji radia.
- ◇ Nie używaj baterii w połączeniu z nowymi i starymi lub z różnych kategorii. Proszę odkładać wyrzucone baterie w miejscu wskazanym przez rząd, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

FUNCTION PARTS



- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Uchwyt | 7. Przełącznik pasma |
| 2. Antena FM | 8. Tony wysokie i niskie |
| 3. Skala tarczowa | 9. Pokrętło strojenia |
| 4. Wskaźnik tarczy | 10. Gniazdo słuchawkowe |
| 5. Wskaźnik zasilania | 11. Gniazdo AC |
| 6. Regulacja głośności i Wyłącznik zasilania | 12. Drzwi baterii |



ZASILANIE

1. Ta jednostka ma funkcję zasilania prądem zmiennym i stałym, napięcie prądu zmiennego wynosi 110 V 60 Hz lub 220 V/50 Hz, napięcie stałe wynosi 4,5 V (rozmiar 3 x 1,5 V R20/D).
2. W przypadku korzystania z zasilania prądem zmiennym należy podłączyć wtyk przewodu zasilającego do gniazda sieciowego (11) i Podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego do listwy zasilającej lub gniazda elektrycznego w ścianie.
3. W przypadku korzystania z zasilania prądem stałym należy postępować zgodnie z poniższą procedurą:
 - 1) Naciśnij ręcznie zamki drzwiczek baterii i rozłóż drzwiczki baterii (12).
 - 2) Ustawiając biegunowość baterii, włóż 3 sztuki baterii 1,5 V o rozmiarze R20/D.
 - 3) Zamknąć pokrywę baterii.

OGŁOSZENIE

- ◇ Aby zachować bezpieczeństwo, przed zainstalowaniem baterii należy odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego od gniazda.
- ◇ Prosimy o korzystanie z zasilania prądem zmiennym, ponieważ czas ładowania baterii jest ograniczony.

OBSŁUGA RADIA

1. Przesuń przełącznik zasilania (6) pomiędzy pozycjami włącz i wyłącz, aby kontrolować.
2. Przesuń przełącznik pasma (7) na pasmo, którego chcesz słuchać: AM lub FM. Po wybraniu pasma przekręć pokrętło strojenia (9) i obserwuj wskaźnik tarczy (4) na skali tarczy (3), aby wyszukać żądany program stacji.
3. Użyj regulatora głośności (6), aby wyregulować głośność dźwięku.
4. Użyj tonów wysokich i niskich (8) zgodnie ze swoimi preferencjami.
5. Możesz zobaczyć słuchawki, aby słuchać radia, jeśli przeszkadzasz innym osobom. Włóż wtyczkę słuchawek do „gniazda słuchawkowego” (10).

OBSŁUGA ANTENY

1. Aby uzyskać najlepszy efekt podczas słuchania stacji FM, należy wysunąć antenę FM (2).
2. Podczas odbioru AM wykorzystuje się wewnętrzną antenę magnetyczną, co pozwala uzyskać optymalną jakość odbiór poprzez obrócenie radia.

KONSERWACJA

1. Umieść urządzenie w miejscu o dobrej wentylacji. Nie używaj go w środowisku o wysokiej temperaturze lub wilgotności. Podczas konserwacji radia należy czyścić urządzenie miękką szmatką, nie używając żadnych środków smarnych, alkohol itp. lotna ciecz.
2. Części maszyny zostały w pełni nasmarowane w fabryce przed dostawą.

OSTRZEŻENIE

PRZEWODNIK DOTYCZĄCY EKSPOZYCJI NA RF I BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU



Przed rozpoczęciem korzystania z radia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją, która zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania, świadomości znaczenia energii RF i kontroli nad nią w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi normami i przepisami.

Przepisy samorządowe

W przypadku korzystania z radia w związku z zatrudnieniem obowiązują przepisy samorządu lokalnego

wymaga, aby użytkownicy byli w pełni świadomi i potrafili kontrolować swoje narażenie, aby spełnić wymagania zawodowe. Świadomość narażenia może być ułatwiona poprzez użycie etykiety produktu kierującej użytkowników do określonych informacji dotyczących świadomości użytkownika. Twoje radio Reteless ma etykietę produktu dotyczącą narażenia na działanie fal radiowych. Ponadto instrukcja obsługi Reteless lub osobna broszura dotycząca bezpieczeństwa zawierają informacje i instrukcje obsługi wymagane do kontrolowania narażenia na działanie fal radiowych i spełnienia wymagań zgodności.

Nieautoryzowana modyfikacja i regulacja

Zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraziła wyrażnej zgody strona odpowiedzialna za zgodność, mogą unieważnić upoważnienie użytkownika udzielone przez lokalne wydziały zarządzania radiem do korzystania z niniejszego radio i nie powinno się tego robić. Aby spełnić odpowiednie wymagania, regulacje nadajnika powinny być wykonywane wyłącznie przez lub pod nadzorem osoby certyfikowanej jako osoba posiadająca kwalifikacje techniczne do wykonywania konserwacji i napraw nadajników w prywatnych usługach lądowych mobilnych i stacjonarnych, zgodnie z certyfikatem wydanym przez organizację reprezentującą użytkownika tych usług. Wymiana jakiegokolwiek elementu nadajnika (kryształ, półprzewodnika itp.) na inny, nieupoważniony przez lokalne wydziały zarządzania radiowego, sprzęt przeznaczony do tego radia, może stanowić naruszenie przepisów.

Wymagania FCC: • To urządzenie

jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) Urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
 - (2) Urządzenie to musi być odporne na wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.
- Sprzęt ten został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z Częścią 15 Przepisów FCC. Te limity mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

To urządzenie generuje zastosowania i może emitować energię o częstotliwości radiowej i, jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można ustalić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub więcej z następujących środków:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększyć odległość między urządzeniem i odbiornikiem.
- Podłączyć urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV, aby uzyskać pomoc.

Wymagania CE: • (Prosta

deklaracja zgodności UE) Henan Eshow Electronic Commerce Co.,Ltd oświadcza, że typ sprzętu radiowego jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy RED 2014/53/UE, dyrektywy ROHS 2011/65/UE i dyrektywy WEEE 2012/19/UE; pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.reteless.com.

• Utylizacja

Symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na Twoim produkcie, ulotce lub opakowaniu przypomina, że w Unii Europejskiej wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne, baterie i akumulatory (akumulatory) muszą być oddawane do wyznaczonych punktów zbiórki po zakończeniu ich żywotności. Nie wyrzucaj tych produktów jako niesortowanych odpadów komunalnych. Utylizuj je zgodnie z przepisami obowiązującymi w Twojej okolicy.



Wymagania IC: Aparatura radiowa zwolniona z licencji

To urządzenie zawiera nadajniki/odbiorniki zwolnione z licencji, które są zgodne z RSS zwolnionymi z licencji Innovation, Science and Economic Development Canada. Eksploatacja podlega następującym zasadom

dwa warunki:

- (1) Urządzenie to nie może powodować zakłóceń.
- (2) Urządzenie to musi być odporne na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z normą Industry Canada RSS mającą zastosowanie do urządzeń radiowych zwolnionych z licencji. Operacja jest dozwolona pod następującymi dwoma warunkami:

- (1) to urządzenie nie może powodować zakłóceń;
- (2) użytkownik urządzenia musi zaakceptować wszelkie otrzymane zakłócenia, nawet jeśli są to zakłócenia prawdopodobnie zakłóci jego działanie.

Ostrzeżenia dotyczące częstotliwości radiowych

Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełnienia ogólnego wymogu ekspozycji RF. Urządzenie może być używane w warunkach przenośnej ekspozycji bez ograniczeń.

Informacje o narażeniu na RF

• NIE używaj radia bez odpowiedniej anteny, ponieważ może to uszkodzić radio, a także spowodować przekroczenie limitów narażenia na RF. Prawidłowa antena to antena dostarczona z tym radiem przez producenta lub antena specjalnie autoryzowana przez producenta do użytku z tym radiem, a zysk anteny nie może przekraczać określonego zysku podanego przez producenta.

• Aby uniknąć zakłóceń, wyłącz radio w miejscach, gdzie znajdują się znaki informujące o tym. • NIE używaj nadajnika w miejscach wrażliwych na promieniowanie elektromagnetyczne, takich jak szpitale, samoloty i miejsca przeprowadzania wybuchów.

Unikaj ryzyka zadławienia



Małe części. Nie dla dzieci poniżej 3 lat.

Chroń swój słuch



- Używaj najniższej głośności niezbędnej do wykonania swojej pracy.
- Zwiększaj głośność tylko wtedy, gdy znajdujesz się w hałaśliwym otoczeniu.
- Przed podłączeniem zestawu słuchawkowego lub słuchawki dousznej należy zmniejszyć głośność.
- Ogranicz czas korzystania ze słuchawek i słuchawek dousznych przy wysokiej głośności.
- Podczas korzystania z radia bez zestawu słuchawkowego lub słuchawki dousznej nie należy umieszczać głośnika radia bezpośrednio przy uchu. • Należy zachować ostrożność podczas korzystania ze słuchawek, ponieważ nadmierne ciśnienie dźwięku wytwarzane przez słuchawki douszne i nauszne może spowodować utratę słuchu.

Uwaga: Narażenie na głośne dźwięki z dowolnego źródła przez dłuższy czas może czasowo lub trwale wpłynąć na słuch. Im głośniejsze radio, tym mniej czasu potrzeba, aby słuch mógł ucierpieć. Uszkodzenie słuchu spowodowane głośnym hałasem Czasami na początku jest niewykrywalny, ale może mieć kumulatywny efekt.



Zatwierdzone akcesoria



- To radio spełnia wytyczne dotyczące narażenia na działanie fal radiowych, gdy jest używane z akcesoriami Reteless dostarczonymi lub przeznaczonymi do tego produktu. Użycie innych akcesoriów może nie zapewnić zgodności z wytycznymi dotyczącymi narażenia na działanie fal radiowych i może naruszać przepisy.
- Aby uzyskać listę akcesoriów zatwierdzonych przez Reteless dla Twojego modelu radia, odwiedź następującą stronę internetową: <http://www.Reteless.com>

EU Importer
Name: Germany Retevis Technology GmbH
Address: Uetzenacker 29, 38176 Wendeburg