

Instrukcja obsługi

ZEGAR ŚCIENNY CYFROWY



1. Funkcje:

- Godzina, data, tydzień i temperatura
- Wyszukiwanie według kalendarza 50 lat,
- Wyszukiwanie w trybie 12- i 24-godzinnym: pokazuje tryb 12-godzinny przed południem i wieczorem,
- Funkcja pamięci czasu; Nie ma potrzeby ponownego ustawiania czasu po ponownym włączeniu zasilania
- Funkcja powiadomienia o godzinach: (z wyjątkiem 22:00-6:00)
- Automatyczny pomiar temperatury: w zakresie od -9 do 50 C
- Automatyczna regulacja światła, półprzyciemnianie od 22:00 do następnego dnia 7:00

2. Sposób użycia:

- Przyciski: SET, SHIFT, MODYFIKUJ, ALARM
- Ustawienie godziny i daty;

Naciśnij przycisk SET, aby rozpocznij ustawianie, jeśli data i godzina i zobaczysz godzinę i minutę Wyświetlacze pokazujące rok z lampą błyskową w tym samym czasie

Naciśnij MODIFY, aby zmienić rok.

Tryb 12 i 24-godzinny, w normalnej sytuacji naciśnij długo MODIFY przez 3 sekundy, aby przełączyć się między tryb 12 i 24-godzinny.

- Ustawienia Alarmu:

Naciśnij Przycisk Alarm, aby przejść do funkcji ustawienia Alarmu. Na wyświetlaczu w pozycji Temp pojawi się A1. W tym momencie możemy ustawić godzinę Alarmy przyciskami funkcji.

3. Specyfikacja:

- Wymiary: 36cm x 15cm x 3cm
- Wyświetlacz: LCD podświetlany
- Funkcje: godzina, temperatura, dzień tygodnia
- Podświetlenie wyświetlacza: czerwone
- Kolory: czarny

4. Temperatura

Po włączeniu do zasilania, na wyświetlaczu pokazywana jest aktualna temperatura otoczenia. Pomiar temperatury jest dokonywany co 1 minutę

5. Ochrona Środowiska

Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi. Należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.