

Kwarcowy zegar ścienny, wskaźnik temperatury/wilgotności

Instrukcja obsługi

Nr produktu: 671709

1. Włóż baterię alkaliczną LR6 1.5 V do komory baterii <1>.
2. Ustaw godziną przekręcając pokrętkę <2> znajdującym się u podstawy zegara.
3. Montaż zegara na ścianie <3>.
4. Nie zakrywaj otworów higrometru / termometru znajdujących się z tyłu zegara.
5. Bateria nie znajduje się w zestawie.

Zarówno zegar, jak i baterie należy zutylizować zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi.