

Ostrzeżenie

- Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Korzystaj z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 roku życia.
- Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
- Dorośli powinni zadbać o prawidłowe ustawienie elementów i bezpieczne otoczenie.
- Zapewnij wolną przestrzeń wokół ścieżki, aby w razie upadku nie doszło do uderzenia o inne obiekty.
- Przed użyciem sprawdź, czy kamienie są umieszczone na równej powierzchni i nie przesuwają się podczas chodzenia.
- Korzystaj z antypoślizgowych nakładek (w zestawie), aby ustabilizować każdy kamień.
- Unikaj mokrej i śliskiej nawierzchni – nie korzystaj podczas deszczu, śniegu i przy oblodzeniu – ryzyko upadku.
- Kamienie nie są przeznaczone do skakania – takie użycie może prowadzić do uszkodzenia elementów i kontuzji.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub zużycia – zaprzestań użytkowania.
- Maksymalne obciążenie: 100kg.