

POLSKI

TECHNOLOGIA EDM

Nowa technologia silników sterowanych elektronicznie

Należy najpierw przeczytać instrukcję bezpieczeństwa.

LpA (dB(A))	73
-------------	----

PROFESJONALNA CYFROWA SUSZARKA DO WŁOSÓW

CHARAKTERYSTYKA

- Szybki silnik (23500 obr/min)
TECHNOLOGIA EDM
- Moc 2200 W
- Waga 420 g
- Żywotność do 10 000 godzin pracy
- Metalowy uchwyt z teksturą
- Prędkość wydmuchiwanego powietrza: 190 km/h
- Wydajność powietrza: 73 m³/h
- Ciśnienie powietrza 2035 Pa
- Współczynnik suszenia 6,1 grama suszonej wody na minutę
- Centralny generator jonów
- 2 ustawienia prędkości i 2 ustawienia temperatury
- Przycisk nawiewu chłodnego powietrza
- Funkcja Turbo
- 3 koncentratory + 1 końcówka grzebieniowa
- Dyfuzor
- Wymienny filtr tylny tłumiący hałas
- Uchwyt do zawieszania
- Niepłaczący się kabel zasilający o długości 2,75 m

> Żywotność

Silnik suszarka do włosów FX osiąga żywotność do 10000 godzin, czyli do 10 razy dłuższą niż silniki AC.

> Stałość

Silnik jest sterowany elektronicznie w celu uzyskania optymalnej wydajności.

> Mniejsze wibracje

Dzięki elektronicznie sterowanemu silnikowi z podwójnym łożyskiem kulkowym wibracje są znacząco zredukowane. Napięcie mięśniowe jest znacznie ograniczone, co zapewnia optymalny komfort użytkowania.

> Więcej ciszy

Silniki w technologii EDM są wyposażone w elektronikę, która steruje ich obrotem w tempie 4 milionów razy na sekundę. Dzięki temu można wyrównać każdą sekwencję obrotów generującą szumy.

Wzmocnienie mocy i ochrony

Funkcja turbo ma podwójną zaletę: zwiększa prędkość i przepływ powietrza bez wzrostu temperatury. Pozwala przyspieszyć proces suszenia lub skupić się na niektórych trudnych pasmach podczas suszenia, nie ograniczając przy tym ochrony włosów.

INSTRUKCJA SUSZENIA

1. Umyć włosy szamponem i w razie potrzeby nałożyć na nie odżywkę. Dokładnie spłukać i osuszyć włosy ręcznikiem. Następnie podzielić włosy na pasma. Za pomocą suszarki do włosów i szczotki, skierować gorące powietrze na każde pasmo po kolei. Gorące powietrze powinno przenikać przez pasmo włosów. Należy zwrócić uwagę, aby strumień powietrza był skierowany na włosy, a nie na skórę głowy.
2. Podczas suszenia należy pamiętać, aby nie blokować wlotów powietrza i usuwać z nich włosy.
3. Aby uniknąć przegrzania i ewentualnego uszkodzenia włosów lub skóry, należy unikać zbyt długiego koncentrowania ciepła na jednym paśmie włosów. Poruszać suszarką podczas układania włosów.
4. Jeśli suszarka ma służyć do stylizacji loków i fal, należy wysuszyć włosy niemal całkowicie, stosując wyższą temperaturę suszenia, a następnie utrwalić fryzurę, używając przycisku zimnego powietrza.
5. Suszarka jest wyposażona w koncentrator. Nasadki te należy stosować, jeśli moc suszenia ma być skoncentrowana na małym fragmencie (np. loki lub fale) lub w celu zmiękczenia włosów kręconych.

SUSZENIE I STYLIZACJA BRODY

Do zestawu dołączono końcówkę grzebieniową o wymiarach 6 x

75 mm, która służy do suszenia i modelowania brody. Zalecane jest ustawienie suszarki do włosów na pierwszym poziomie temperatury i pierwszym poziomie prędkości (lub drugim poziomie prędkości, aby jeszcze bardziej obniżyć temperaturę) z funkcją turbo lub bez niej do pielęgnacji brody za pomocą końcówki grzebieniowej.

UWAGA

Ta profesjonalna suszarka do włosów wyposażona jest w funkcję nawiewu chłodnego powietrza. Podczas korzystania z urządzenia nie należy dociskać wlotu powietrza do włosów, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych części urządzenia. Nie zasłaniać otworów urządzenia. Upewnić się, że na filtrze nie gromadzą się włókna, włosy i inne zanieczyszczenia. Regularnie czyścić filtr. Jeśli filtr się zatka, wydajność urządzenia spadnie, jego żywotność ulegnie skróceniu, co może skutkować utratą gwarancji.

GENERATOR JONÓW UJEMNYCH

Suszarka do włosów FX jest wyposażona w centralny generator jonów ujemnych, który wytwarza wyjątkowo dużą liczbę jonów na cm³. Włosy naturalnie charakteryzują się dodatnim ładunkiem elektrycznym.

Jony ujemne generowane przez tę suszarkę do włosów neutralizują dodatni ładunek elektryczny i w ten sposób usuwają elektryczność statyczną z włosów. Włosy są lśnią-

ce i łatwo się rozczesują. Wykazano również, że technologia jonowa działa jak katalizator dla produktów do pielęgnacji włosów.

LEKKA I ERGONOMICZNA

Suszarka do włosów FX posiada długą, metalową rączkę z teksturą, która sprawia, że uchwyt nie ślizga się w dłoni, jest idealnie umieszczony zgodnie ze środkiem ciężkości suszarki i zapewnia wyważone, wygodne trzymanie. Dzięki niewielkiej wadze i doskonałemu wyważeniu, urządzenie to idealnie pasuje do salonu fryzjerskiego.

KONCENTRATORY I AKCESORIA

Suszarka do włosów FX jest wyposażona w trzy końcówki koncentratora: prostą, wąską końcówkę o wymiarach 6 x 60 mm, która jest idealna do układania włosów, ponieważ zapewnia im odpowiednie napięcie.

Ultra cienki koncentrator o wymiarach 4 x 70 mm zapewnia optymalną kontrolę ciśnienia powietrza i jeszcze większą wydajność.

Kończówka o wymiarach 6 x 75 mm jest lekko ukośnie ścięta i idealnie dopasowuje się do kształtu szczotki. Kończówka grzebieniowa, która pasuje do koncentratora o wymiarach 6 x 75 mm, może być również stosowana do pielęgnacji brody. Zalecane jest ustawienie suszarki do włosów na pierwszym poziomie temperatury i pierwszym poziomie prędkości (lub drugim poziomem prędkości, aby jeszcze bardziej obniżyć temperaturę) z funkcją turbo lub bez niej do pielęgnacji brody za

pomocą końcówki grzebieniowej. Suszarka do włosów FX posiada również tłumik dla większego komfortu użytkowania oraz dyfuzor do suszenia włosów kręconych, jeśli nie chcemy nadawać im większej objętości.

NOWE DYSZE Z WYPUSTKAMI PO BOKACH

Obniżenie temperatury po bokach dyszy

- Dyszy można dotykać nawet wtedy, gdy suszarka do włosów jest włączona
 - Zmniejsza ryzyko uszkodzenia powierzchni, na której odkładana jest używana suszarka
- Funkcja rozczesywania zapewnia lepszą kontrolę nad pasmami

KONSERWACJA

Aby suszarka do włosów działała prawidłowo, należy utrzymywać ją w czystości. Jeśli wymaga ona oczyszczenia, należy odłączyć urządzenie od zasilania, pozostawić je do ostygnięcia i usunąć kurz i włókna z wlotów powietrza za pomocą małej szczotki lub szczotki do odkurzacza. Powierzchnię suszarki do włosów należy czyścić wyłącznie suchą szmatką. Zatkane lub zablokowane wloty powietrza powodują przegrzewanie się urządzenia. Jeśli dojdzie do przegrzania, suszarka jest wyposażona w automatyczne urządzenie zabezpieczające, które zatrzymuje jej pracę lub moc grzewczą, aby zapobiec uszkodzeniu lub zranieniu. Jeśli suszarka przestanie działać