


welcome

- Please read this guide carefully before use
- The pictures in this guide are for reference only. If some pictures do not match the actual product, please refer to the product


Appearance




- | | | |
|-----------------|------------------|-------------------|
| 1 Kato | 2 Front camera | 3 Speaker |
| 4 Volume button | 5 Power button | 6 USB-C interface |
| 7 Microphone | 8 Headphone jack | 9 Rear camera |

Install microSD/Nano-SIM card

Please install or remove the microSD/Nano-SiM card after the device is turned off.



TB310FU



TB310XC

- If you are using a third-party SIM card, please contact your carrier for support.


I Get more

Visit <http://support.lenovo.com.cn> for more operational help or user guides.

bienvenido

- Lea atentamente esta guía antes de usarla.
- Las imágenes de esta guía son solo para referencia. Si algunas imágenes no coinciden con el producto real, consulte el producto.

Apariencia




- | | | |
|--------------------|-----------------------|------------------|
| 1 kato | 2 Cámara frontal | 3 Vocero |
| 4 Botón de volumen | 5 Botón de encendido | 6 Interfaz USB |
| 7 Micrófono | 8 Toma de auriculares | 9 Cámara trasera |

Instalar tarjeta microSD/Nano-SIM

Instale o retire la tarjeta microSD/Nano-SiM después de que el dispositivo esté apagado.



TB310FU



TB310XC

- Si está utilizando una tarjeta SIM de un tercero, póngase en contacto con su operador para obtener asistencia.


Obtén más

Visite <http://support.lenovo.com.cn> para obtener más ayuda operativa o guías de usuario.

Willkommen

- Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch
- Die Bilder in diesem Handbuch dienen nur als Referenz. Wenn einige Bilder nicht mit dem tatsächlichen Produkt übereinstimmen, beziehen Sie sich bitte auf das Produkt.


Erscheinungsbild




- | | | |
|--------------------|----------------------|---------------------|
| 1 Kato | 2 Vordere Kamera | 3 Lautsprecher |
| 4 Lautstärkeregler | 5 Power-Taste | 6 USB-Schnittstelle |
| 7 Mikrofon | 8 Kopfhöreranschluss | 9 Rückfahrkamera |

Installieren Sie eine microSD/Nano-SIM-Karte

Bitte installieren oder entfernen Sie die microSD/Nano-SiM-Karte, nachdem das Gerät ausgeschaltet wurde.



TB310FU



TB310XC

- Wenn Sie eine SIM-Karte eines Drittanbieters verwenden, wenden Sie sich bitte an Ihren Mobilfunkanbieter, um Unterstützung zu erhalten.


Ich bekomme mehr

Besuchen Sie <http://support.lenovo.com.cn> für weitere Betriebshilfe oder Benutzerhandbücher.

accueillir

- Veuillez lire attentivement ce guide avant utilisation
- Les images de ce guide sont uniquement à titre de référence. Si certaines images ne correspondent pas au produit réel, veuillez vous référer au produit


Apparence




- | | | |
|-----------------|-------------------------|-------------------|
| ① Kato | ② Caméra frontale | ③ Conférencier |
| ④ Bouton volume | ⑤ Bouton d'alimentation | ⑥ Interface USB-C |
| ⑦ Microphone | ⑧ Prise casque | ⑨ Caméra arrière |

Installer une carte microSD/Nano-SIM

Veuillez installer ou retirer la carte microSD/Nano-SIM après avoir éteint l'appareil.



TB310FU



TB310XC

- Si vous utilisez une carte SIM tierce, veuillez contacter votre opérateur pour obtenir de l'aide.

J'obtiens plus


Visitez <http://support.lenovo.com.cn> pour plus d'aide opérationnelle ou de guides d'utilisation

いらっしやいませ

● ご使用前にこのガイドをよくお読みください

このガイドに掲載されている画像は参考用です。実際の製品と画像が一致しない場合は、製品を参照してください。


外見



- | | | |
|-----------|--------------|-----------------|
| 1 加藤 | 2 フロントカメラ | 3 スピーカー |
| 4 音量ボタン | 5 電源スイッチ | 6 USB-Cインターフェース |
| 7 マイクロフォン | 8 ヘッドフォンジャック | 9 リアカメラ |

microSDまたはNano-SIMカードを取り付ける

デバイスの電源を切った後に、microSDまたはNano-SIMカードを挿入または取り外してください。



● サードパーティのSIMカードを使用している場合は、キャリアにサポートを依頼してください。


もっと得る

操作に関するさらなるサポートやユーザーガイドについては、<http://support.lenovo.com.cn> をご覧ください。

Benvenuto

- Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso
- Le immagini in questa guida sono solo a scopo di riferimento. Se alcune immagini non corrispondono al prodotto reale, si prega di fare riferimento al prodotto.


Aspetto




- 1 Kato
- 2 Fotocamera frontale
- 3 Altoparlante
- 4 Pulsante del volume
- 5 Pulsante di accensione
- 6 Interfaccia USB
- 7 Microfono
- 8 Presa per le cuffie
- 9 Videocamera posteriore

Installa la scheda microSD o Nano-SIM

Si prega di installare o rimuovere la scheda microSD/Nano-SIM dopo aver spento il dispositivo.



TB310FU



TB310XC

● Se stai utilizzando una scheda SIM di terze parti, ti preghiamo di contattare il tuo operatore per assistenza.


Ricevo di più

Visita <http://support.lenovo.com.cn> per ulteriore assistenza operativa o guide per l'utente

환영

- 사용하기 전에 이 가이드를 주의 깊게 읽으십시오.
- 이 가이드의 그림은 참고용입니다. 일부 그림이 실제 제품과 일치하지 않을 경우 제품을 참조하십시오.


외모




- | | | |
|---------|-----------|--------------|
| 1 카토 | 2 프론트 카메라 | 3 스피커 |
| 4 볼륨 버튼 | 5 전원 버튼 | 6 USB-C인터페이스 |
| 7 마이크로폰 | 8 헤드폰잭 | 9 후면 카메라 |

마이크로 SD/나노-SIM 카드 설치

기기를 끈 후에
microSD/Nano-SiM 카드를
설치하거나 제거하십시오.



TB310FU



TB310XC

- 타사 SIM 카드를 사용하는 경우, 지원을 위해 통신사에 문의하십시오.


더 많이 얻다

운영 지원 또는 사용 설명서에 대한 자세한 내용은 <http://support.lenovo.com.cn>을 방문하십시오.

Välkommen

- Läs den här guiden noggrant före användning
- Bilderna i denna guide är endast för referens. Om vissa bilder inte stämmer överens med den faktiska produkten, vänligen hänvisa till produkten.


Utseende




- | | | |
|--------------|----------------|--------------------|
| 1 Kato | 2 Fram kamera | 3 Högtalare |
| 4 Volymknapp | 5 Strömknappen | 6 USB-C-gränssnitt |
| 7 Mikrofon | 8 Hörlursuttag | 9 Backkamera |

Installera microSD/Nano-SIM-kort

Vänligen installera eller ta bort microSD/Nano-SIM-kortet efter att enheten har stängts av.



TB310FU



TB310XC

- Om du använder ett SIM-kort från en tredje part, vänligen kontakta din operatör för support.


Jag får mer

Besök <http://support.lenovo.com.cn> för mer hjälp med drift eller användarguider

Vítejte

- Před použitím si pozorně přečtěte tento návod
- Obrázky v tomto návodu slouží pouze pro ilustraci. Pokud se některé obrázky neshodují s aktuálním produktem, podívejte se prosím na produkt.


Vzhled




- | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------|
| 1 Kato | 2 Přední kamera | 3 mluvcí |
| 4 Tlačítko hlasitosti | 5 Tlačítko napájení | 6 USB-C rozhraní |
| 7 Mikrofon | 8 Sluchátkový jack | 9 Zadní kamera |

Nainstalujte microSD/Nano-SIM kartu

Prosím, nainstalujte nebo vyjměte kartu microSD/Nano-SIM po vypnutí zařízení.



TB310FU



TB310XC

- Pokud používáte SIM kartu třetí strany, obraťte se na svého operátora pro podporu.


Dostávám více

Navštivte <http://support.lenovo.com.cn> pro další provozní pomoc nebo uživatelské příručky

مرحبا

- يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل الاستخدام
- الصور الموجودة في هذا الدليل هي للإشارة فقط. إذا لم تتطابق بعض الصور مع المنتج الفعلي، يرجى الرجوع إلى المنتج


المظهر




- | | | |
|----------------------|---------------------|--------------------|
| 1 كاتو | 2 الكاميرا الأمامية | 3 مكبر الصوت |
| 4 زر التحكم في الصوت | 5 زر الطاقة | 6 USB-C واجهة |
| 7 ميكروفون | 8 مقبس سماعة الرأس | 9 الكاميرا الخلفية |

microSD/Nano-SIM تثبيت بطاقة

يرجى تثبيت أو إزالة
بطاقة microSD / Nano-SiM
بعد إيقاف تشغيل الجهاز.



تي بي 310 إف يو



تي بي 310 اكس سي

- تابعة لجهة خارجية ، يرجى الاتصال بشركة الاتصالات الخاصة بك للحصول على SIM إذا كنت تستخدم بطاقة الدعم


أحصل على المزيد

للحصول على مزيد من المساعدة التشغيلية أو أدلة المستخدم <http://support.lenovo.com.cn> قم بزيارة

Witamy

- Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję
- Zdjęcia w tym przewodniku służą jedynie do celów informacyjnych. Jeśli niektóre zdjęcia nie odpowiadają rzeczywistemu produktowi, prosimy zapoznać się z opisem produktu.


Wygląd




- | | | |
|----------------------|-----------------------|----------------|
| 1 Kato | 2 Przednia kamera | 3 Głośnik |
| 4 Przycisk głośności | 5 Przycisk zasilania | 6 Złącze USB-C |
| 7 Mikrofon | 8 Gniazdo słuchawkowe | 9 Tylna kamera |

Zainstaluj kartę microSD/Nano-SIM

Proszę zainstalować lub usunąć kartę microSD/Nano-SiM po wyłączeniu urządzenia.



TB310FU



TB310XC

- Jeśli korzystasz z karty SIM od zewnętrznego dostawcy, skontaktuj się ze swoim operatorem w celu uzyskania pomocy.


Dostaję więcej

Odwiedź <http://support.lenovo.com.cn>, aby uzyskać więcej informacji operacyjnych lub instrukcji użytkownika

welkom

- Lees deze handleiding zorgvuldig door voor gebruik
- De afbeeldingen in deze gids zijn alleen ter referentie. Als sommige afbeeldingen niet overeenkomen met het werkelijke product, raadpleeg dan het product.


Uiterlijk




- | | | |
|--------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1 Kato | 2 Voor camera | 3 Spreker |
| 4 Volumeknop | 5 Aanknop | 6 USB-C aansluiting |
| 7 Microfoon | 8 Koptelefoon aansluiting | 9 Camera aan de achterzijde |

Installeer de microSD/Nano-SIM kaart

Installeer of verwijder de microSD/Nano-SIM kaart nadat het apparaat is uitgeschakeld.



TB310FU



TB310XC

- Als je een SIM-kaart van een derde partij gebruikt, neem dan contact op met je provider voor ondersteuning.

Ik krijg meer

Ga naar <http://support.lenovo.com.cn> voor meer operationele hulp of gebruikershandleidingen.