

Instrukcja użytkowania:

1. Nałóż gogle na głowę, dostosowując paski do rozmiaru tak, aby gogle były stabilne i wygodne.
2. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź stan baterii za pomocą wskaźnika zużycia.
3. Wybierz odpowiedni tryb pracy (spawanie, szlifowanie, cięcie plazmą) za pomocą przełącznika.
4. Dostosuj poziom ściemniania, jasności, czułości i czasu opóźnienia według własnych potrzeb.
5. Pamiętaj, żeby zawsze sprawdzać stan szkieł i w razie potrzeby czyścić je zgodnie z zaleceniami producenta.
6. Po zakończeniu pracy wyłącz gogle, aby oszczędzać baterię.