

SHARP

Be Original.

Bezprzewodowy odkurzacz pionowy z mopem



- Specjalna szczotka **zapobiegająca plątaniu włosów i sierści**
- Do **65 minut*** i **130m²*** nieprzerwanego sprzątania
- Specjalny wałek **do podłóg delikatnych**
- Wygodna **regulacja rury teleskopowej** na 7 poziomach
- **Pionowe parkowanie** - ergonomiczna konstrukcja
- Podświetlenie LED
- **Antystatyczny pojemnik** na kurz
- Zestaw **praktycznych akcesoriów**



Wąska ssawka XL



Ssawka 2 w 1



Uchwyt ścienny



Szczotka do mebli tapicerowanych



Wymienny wałek do dywanów



Nakładka mopująca i 2 wymienne pądy




Elastyczna ssawka



Minielektroszczotka




Poznaj wielofunkcyjny odkurzacz Sharp SA-VP4261BS




Szczotka zapobiegająca plątaniu się włosów

Szczotka Antitangle Fleece Roller to innowacyjne rozwiązanie, które zapobiega zaplątywaniu się włosów i sierści wokół wałka, zapewniając wygodę podczas sprzątania. Skutecznie zbiera kurz, włosy i sierść, jest łatwa w czyszczeniu dzięki technologii AntiTangle, delikatna dla różnych powierzchni i idealna dla właścicieli zwierząt.




Regulowana rura teleskopowa

Z łatwością dopasujesz długość rury do swojego wzrostu. Siedem poziomów regulacji pozwala ustawić wysokość rury od 890 do 1100 mm. Możesz też ustawić odpowiednią długość rury, by dokładnie sprzątnąć trudno dostępne zakamarki. Odkurzanie narożników pod sufitem jeszcze nigdy nie było tak proste i wygodne!



Pionowe parkowanie

Odkurzacz nie potrzebuje stacji, by samodzielnie stać. Pozostanie w pozycji pionowej dokładnie tam, gdzie go zostawisz. Nie musisz się obawiać, że trzeba będzie się po niego schylać za każdym razem, gdy chcesz zrobić sobie przerwę od sprzątania. Pozycja stojąca ułatwia także przechowywanie odkurzacza w szafie czy domowym schowku. A jeśli zechcesz, możesz powiesić urządzenie na specjalnym uchwycie montowanym do ściany.



Nakładka mopująca

Odkurzaj i myj podłogę jednocześnie. Dzięki temu oszczędzasz czas a podłogi w twoim domu są zawsze nieskazitelnie czyste. Nakładkę można szybko i łatwo zamontować jednym kliknięciem. Do mycia podłogi wystarczy użyć wody z kranu lub z dodatkiem płynu***.



Długi czas pracy

Naładowany akumulator litowo-jonowy pozwala nawet na 65 minut* i do 130 m²** odkurzania na jednym ładowaniu. Zamontowana bateria ma pojemność 2000 mAh i potrzebuje 4-6 godzin do pełnego naładowania.



Silnik inwerterowy

Silnik bezszczotkowy gwarantuje cichą pracę urządzenia. Jest wyjątkowo trwały i bezawaryjny, co wynika z jego konstrukcji. Niezależnie od czyszczonej powierzchni, odkurzacz z silnikiem inwerterowym mają dużą moc ssania i są bardzo wydajne.



Lekka konstrukcja

Odkurzacz ręczny, wyposażony w rurę teleskopową i szczotkę do delikatnych podłóg, waży około 2,65 kg. Dzięki temu korzystanie z niego jako odkurzacza ręcznego lub sprzątanie narożników przy suficie jest wyjątkowo wygodne i nie męczy użytkownika.



4-stopniowa filtracja

Nie tylko chroni silnik przed cząsteczkami kurzu, ale zatrzymuje także pyłki, odchody roztoczy i większość bakterii, by wraz z powietrzem nie wydostały się poza zbiornik na kurz. Filtr EPA E12 przechwytuje 99,5% szkodliwych cząsteczek. Kiedy zajdzie potrzeba, możesz umyć go pod bieżącą wodą lub wymienić na nowy.



Higieniczne opróżnianie pojemnika

Wciśnij przycisk otwierający zbiornik na kurz, a cała zawartość wypadnie prosto do kosza na śmieci. Dzięki powłoce antystatycznej cząsteczki kurzu nie przywierają do ścian zbiornika na kurz a jego opróżnianie jest o wiele prostsze i efektywniejsze.

Wygodne sprzątanie różnych powierzchni



W zestawie



Szczotka zapobiegająca plątaniu sierści i włosów z wałkiem do delikatnych powierzchni

Szczotka eliminuje problem długich włosów plączących się podczas odkurzania. Specjalna konstrukcja szczotki ułatwi wygodne oczyszczenie powierzchni także wzdłuż krawędzi ścian i mebli. A dzięki oświetleniu LED dostrzeżesz kurz nawet w zacienionych miejscach, np. pod meblami.



Wąska ssawka szczelinowa XL

W szczelinach za meblami czy w fotelach samochodowych zbierają się kurz i okruchy. Aby się ich szybko pozbyć, wykorzystaj wąską ssawkę szczelinową XL, z którą usuniesz zabrudzenia w trudno dostępnych miejscach.



Ssawka 2 w 1

Kurz zbierający się na delikatnych elementach jak rolety i żaluzje szybko usuniesz ssawką 2 w 1. Miękka szczotka dopasuje się do czyszczonej powierzchni i usunie zabrudzenia, nie uszkadzając jej. Dobrze sprawdzi się także podczas sprzątania auta.



Elastyczna ssawka

Idealna do czyszczenia trudno dostępnych i wąskich miejsc, np. między siedzeniami w samochodzie. Zakończona płaską szczotką z elastycznym włosiem wymiecie kurz i drobne pyłki z każdej szczeliny w kabinie samochodowej.



Uchwyt ścienny

Odkurzacz, choć estetyczny, nie musi rzucać się w oczy. Montując uchwyt ścienny, możesz ukryć urządzenie w dowolnym miejscu, oszczędzając przestrzeń i zachowując porządek.



Minielektroszczotka

Minielektroszczotka w odkurzaczu skutecznie usuwa sierść, włosy i głęboko osadzony kurz z tapicerki, materacy oraz trudno dostępnych miejsc. Dzięki obracającej się szczotce efektywność sprzątania efektywność sprzątania jest zwiększona, zwłaszcza na miękkich powierzchniach. Jest idealna dla właścicieli zwierząt oraz alergików, ponieważ pomaga eliminować alergeny i drobnoustroje. Jej kompaktowy rozmiar umożliwia dotarcie do wąskich przestrzeni, takich jak wnętrza samochodów czy meble tapicerowane. Dodatkowo poprawia komfort sprzątania, ograniczając konieczność ręcznego usuwania zabrudzeń.



Wymienny wałek do dywanów

Wałek do dywanów w odkurzaczu bezprzewodowym skutecznie usuwa zanieczyszczenia, w tym sierść, włosy i głęboko osadzony kurz, dzięki intensywnemu obracaniu i unoszeniu brudu z włókien dywanu. Jest skuteczny nawet na grubych dywanach, bez nadmiernego obciążania silnika. Jego specjalna konstrukcja zmniejsza ryzyko zaplątywania się włosów, co ułatwia czyszczenie urządzenia.

Nakładka mopująca i 2 wymienne pady

Jednoczesne odkurzanie i mycie podłóg oszczędzi twój czas. Wlej ulubiony płyn do mycia podłóg***, by cieszyć się zawsze czystą podłogą bez plam i smug. Pady mocowane są na rzepy, dzięki czemu łatwo założysz i zdejmiesz je do prania.



*Podczas pracy w trybie Eco z dyszami bez własnego silnika. Rzeczywisty czas pracy może się różnić w zależności od trybu zasilania, rodzaju podłogi i/lub używanych akcesoriów.

** Podczas pracy w trybie Eco na twardej podłodze. Rzeczywista powierzchnia odkurzania może się różnić w zależności od trybu zasilania, rodzaju podłogi i/lub używanych akcesoriów.

*** Nie należy używać płynów o tłustej konsystencji i substancji żrących.



Bezprzewodowy odkurzacz pionowy z akcesoriami do różnych powierzchni **SA-VP4261BS**

DANE PODSTAWOWE

Model	SA-VP4261BS
Kolor	czarny mat & metalik / srebrny
Tryb pracy	Low (Eco) / Normal / Turbo
Czas pracy (tryb Low (Eco) / Normal / Turbo) [min.]*	65 / 23 / 12
Filtr	EPA E12, zmywalny
Rodzaj baterii	Litowo-jonowa, 2000 mAh
Wskaźnik poziomu naładowania baterii	tak, LED
Czas ładowania baterii [h]	4-6
Rodzaj i moc silnika (W)	Inwerterowy/bezszczotkowy/300
Napięcie maks. [V]	22,2
Poziom hałasu	≤70db w trybie Eco / ≤75 w trybie Normal / ≤78 db w trybie Turbo
Pojemność pojemnika na kurz [l]	0,75 antystatyczny
Przechowywanie	uchwyt ścienny w zestawie
Kod EAN UE	4550556145251

WYMIARY I WAGA

Wymiary produktu (szer. x wys. gł.) [mm]	255 x 209 x 1100
Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.) [mm]	664,5 x 284,5 x 151
Waga netto produktu**** [kg]	3,9
Waga brutto z opakowaniem [kg]	5,5

AKCESORIA

Podstawowe	Rura teleskopowa, uchwyt ścienny, ssawka szczelinowa XL, ssawka 2 w 1, zasilacz
Dodatkowe w zestawie	szczotka do mebli tapicerowanych, elastyczna ssawka, wymienny wałek do dywanów, minielektroszczotka

**** Waga produktu wraz z zestawem akcesoriów