




Dyfuzor samochodowy

LUME

Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję.

Prezentacja produktu



Parametry produktu

Nr produktu: JK-573

Nazwa: LUME

Waga produktu: ≈295g

Rozmiar produktu: 65*125mm

Materiał produktu: stop aluminium + PCTG

Napięcie robocze: DC 5 V

Moc znamionowa: 2 W

Bateria: 1000 mAh

Norma wykonawcza: GB/T 26572-2011

Zestaw zawiera: dyfuzor 1 szt., perfumy 1 szt. (50 ml), kabel USB 1 szt., instrukcja obsługi 1 szt.,

Instrukcja obsługi

Przed użyciem namocz wacik w perfumach przez około pięć minut. Nie włączaj dyfuzora, gdy zbiornik na perfumy jest pusty.

Aby uruchomić urządzenie przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy. Dyfuzor przejdzie w tryb oświetlenia automatycznie. Pod wpływem drgań lub hałasu światło będzie kolorowe.

Naciskając lekko przycisk zasilania wybierz natężenie wydzielanej mgiełki spośród 3 opcji:

Strong – jedno prysnięcie raz na 1 minutę. Dyfuzor, gdy nie wyczuje ruchu, po 10 minutach wejdzie w tryb czuwania.

Light – jedno prysnięcie raz na 3 minuty. Dyfuzor, gdy nie wyczuje ruchu, po 10 minutach wejdzie w tryb czuwania.

Home – tryb ciągły. Dyfuzor, gdy nie wyczuje ruchu, po 10 minutach wejdzie w tryb czuwania.

Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk zasilania, aby wyłączyć.

Gwiazdziste światło

Gdy dyfuzor jest włączony, naciśnij przycisk „żarówka”, aby uruchomić gwiazdki, które będą widoczne na podsuficie. Aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie gwiazdzistego nieba, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 3 sekundy. Dyfuzor, gdy nie wyczuje ruchu, po 10 minutach wejdzie w tryb czuwania.

Tryb uśpienia

Jeśli przez 10 minut nie zostaną wykryte żadne wibracje, urządzenie przejdzie do trybu uśpienia, aby zmniejszyć zużycie energii. Obudzi się, gdy ponownie wykryte zostaną wibracje.

Ładowanie


Gdy pojawi się pomarańczowa dioda oznacza to, że bateria jest słaba i należy ją naładować.

Podczas ładowania wyświetla się pomarańczowa dioda. Gdy urządzenie w pełni się naładuje, pojawi się dioda w kolorze zielonym.


Uru chianie




4. Odkręć zaślepkę dolną oraz wykręć szklaną butelkę z perfumami, a następnie odkręć korek.
Uwaga: używaj perfum marki AutoAir, aby uniknąć zatkania dyszy natryskowej i uszkodzenia produktu.



2. Ustaw butelkę pionowo i wkręć w urządzenie.



3. Zamontuj sprężynkę, bawełniany sztyft, czarną nakrętkę i umieść w butelce z perfumami.



1. Umieść dyfuzor na prostej powierzchni, (**unikaj przechylania urządzenia, może to spowodować zalanie jego wnętrza!**) odczekaj 5 minut, aby bawełniany sztyft nasiąkł perfumami. Następnie włącz urządzenie.

Uwagi

1. Jeśli ilość rozpylonej mgiełki zmniejszy się, delikatnie przetrzyj port rozpylający za pomocą patyczka kosmetycznego lub często przełączaj bieg i czyść go za pomocą wysokiej częstotliwości wydzielania mgiełki.
2. Nie stosuj perfum innych niż AutoAir, aby uniknąć zatkania dyszy natryskowej i uszkodzenia produktu.
3. Nie obracaj ani nie przechylaj urządzenia.
5. Nie dokonuj samowolnego demontażu lub modyfikacji produktu.
6. Nie ładuj produktu napięciem przekraczającym określoną wartość - do zasilania produktu użyj adaptera 5 V.
7. Nie wrzucaj produktu do ognia, aby uniknąć eksplozji.
8. Nie dotykaj produktu mokrymi rękami.
9. Przechowywać produkt w chłodnym i suchym miejscu, z dala od dzieci.
10. Nie zakrywaj lampy materiałami łatwopalnymi, takimi jak tkanina czy papier.
11. Nie pozwalaj dzieciom patrzeć bezpośrednio w wylot mgiełki i unikaj patrzenia w wylot światła gwiazdzistego, aby uniknąć uszkodzenia oczu.
12. Nie dotykaj diody lampki gwiazdzistej, nawet do 3 minut od wyłączenia, aby uniknąć ewentualnych oparzeń.
13. Gdy urządzenie będzie w pełni naładowane, należy odłączyć go od ładowarki.