



GŁOWICA TNĄCA Z ŻYŁKĄ 2 4MM DO KOSY HUSQVARNA T35 143 235 250 535RX 553RS

Galeria Produktu



Opis Produktu

Opis produktu:

Głowica do kos HUSQVARNA wraz z dodatkową, wzmacnianą żyłką w zestawie!

Indeks produktu : 50-167+52-049

Głowica tnąca T35 M12 lewy 1.75 mm – precyzyjne podawanie żyłki, stabilna praca

➔ Opis produktu


Popękany korpus, blokująca się żyłka, nierówne cięcie?

Wymiana głowicy to szybkie i skuteczne rozwiązanie. Model T35 od LSP eliminuje typowe problemy starych głowic – pęknięcia, samoistne wysuwanie żyłki i wibracje.

Dzięki wzmocnionej konstrukcji z odpornego tworzywa oraz dokładnemu prowadzeniu kanałów żyłki, głowica pracuje płynnie nawet przy 10 000 obr/min, zachowując pełną kontrolę i równą linię cięcia.

Półautomatyczny system Tap&Go ułatwia podawanie żyłki – wystarczy lekkie uderzenie głowicą o ziemię, by uzyskać właściwą długość.

Po montażu praca staje się cicha, równa i pozbawiona drgań, a wymiana żyłki trwa



kilkadziesiąt sekund.

→ Zastosowanie / Kompatybilność

Przeznaczenie:

Do koszenia trawy, chwastów i zarośli w kosach z mocowaniem gwintowym M12 lewy / skok 1.75 mm .

Pasuje do:

HUSQVARNA: 135R, 142RB, 142RJ, 143R, 143R-II, 152RB, 153R, 235FR, 236R, 240R, 243R, 250R, 253R, 333R, 335FR, 336FR, 343F, 343FR, 343R, 345FR, 355FRM, 545Fx, 555Rxt i wiele innych. Oleo-Mac, Makita, Eurotec oraz inne modele z gwintem M12 lewym 1.75 mm . Zgodność z:

Oryginałami 578446401, 5784464-01, 578 44 64-01.

⚠ Nie pasuje do:

Kos z gwintem prawym (M12 R) – nie da się jej nakręcić.

Żywotność produktu:


Zależna od warunków – w czystym terenie głowica pracuje nawet kilka sezonów , przy pracy w piasku lub na kamieniach zużycie następuje szybciej.

→ Informacje o produkcie

Gwint: M12 lewy Skok gwintu: 1.75 mm Średnica głowicy: 122 mm Wysokość: 67 mm
Waga: 0.45 kg Średnica żyłki: 2.4–2.7 mm Maks. prędkość pracy: 10 000 obr/min (RPM)
Materiał: tworzywo sztuczne wzmocnione, odporne na uderzenia System: półautomatyczny Tap&Go Zawartość zestawu: 1 × głowica tnąca typu T35 M12 lewy, skok 1.75 mm Fabrycznie nawinięta żyłka ok. 2 m Żyłka wzmacniana kwadrat 2.4 mm / 15 m Dedykowane opakowanie ochronne Produkt markowy: LSP Stan: nowy Wysyłka: w 24 h , produkt dostępny od ręki → Jak używać i przedłużyć żywotność?

Nie dociskaj głowicy do podłoża – skraca to żywotność mechanizmu Tap&Go. Czyść wnętrze głowicy co 3–4 godziny – usuń piasek i resztki żyłki. Używaj żyłki 2.4–2.7 mm – cieńsza może się wysuwać, grubsza przeciąża sprzęgło. Kontroluj stan prowadnic i szpuli – zużyte powodują blokowanie żyłki. Pracuj w granicach do 10 000 obr/min – zapewnia to stabilność i brak wibracji. Czyste cięcie i spokojna praca

Precyzyjny mechanizm podawania żyłki oraz lekki, wyważony korpus zapewniają równą



linię koszenia bez drgań.

Praca staje się cicha, przewidywalna i bezpieczna – nawet po kilku godzinach w terenie.

To rozwiązanie, które po prostu działa – od razu po montażu.

✂️ Zamiennik 100% dopasowany – montuj i pracuj

Gotowa do montażu, z nawiniętą żyłką.

Sprawdzona jakość LSP, wysyłka w 24 h.

FAQ – Najczęstsze pytania z warsztatu

Czy ta głowica pasuje do kosy z gwintem 12 mm, ale prawym?

Nie. To M12 lewy / 1.75 mm . Przy prawym nie da się zakręcić – sprawdź kierunek przed zakupem.

Jak sprawdzić, czy mam skok 1.75 mm?

Zmierzyć suwmiarką odległość między zwojami – 1.75 mm to standard w wielu kosach 30-50 cm³.

Czemu żyłka blokuje się po kilku minutach?

Najczęściej przez piasek lub przegrzanie. Wystarczy oczyścić wnętrze i używać żyłki o właściwej grubości.

Ile żyłki mieści głowica?

Około 7-10 m żyłki 2.4-2.7 mm. Fabrycznie nawinięte jest ok. 2 m.

Czy można używać żyłki 3.0 mm?

Nie zalecane – przeciąża sprzęgło i powoduje wzrost temperatury przekładni.

Głowica drga przy wysokich obrotach – co sprawdzić?

Sprawdź prostolinijność żyłki i luz przekładni. Krzywa żyłka lub luzy powodują bicie.

Nadaje się do trawy mokrej?

Tak, ale mokra trawa zwiększa opór. Nie dociskaj głowicy, podnieś lekko obroty.

Jak długo wytrzyma obudowa?

W czystym terenie nawet kilka sezonów , przy pracy na kamieniach szybciej się zużywa.

Czy obsługuje system Tap&Go?

Tak – półautomat. Wystarczy uderzyć o ziemię , a żyłka wysunie się automatycznie.

Czy można stosować żyłkę kwadratową?

Tak, w zakresie 2.4-2.7 mm. Krawędzie kwadratu tną czyściej i zmniejszają opór.



Żyłka wysuwa się nierówno – co zrobić?

Zazwyczaj powodem jest skręcona żyłka lub brudny mechanizm. Oczyszczyć wnętrze i przewiń nową.

Czy 10 000 RPM to bezpieczny limit?

Tak. To maksymalna prędkość robocza – nie przekraczaj jej, by uniknąć wibracji i przegrzania.

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Kod producenta	HUS 142 143 152 153 235 240 241 243 333 545
Marka	LSP
Typ	głowica
Rodzaj	zestaw serwisowy
Waga produktu z opakowan 0.2	
EAN (GTIN)	5903794712430
Stan	Nowy