

1. Opis produktu

EUQQ YYK-530 to bezprzewodowy zestaw słuchawkowy biznesowy zaprojektowany do wygodnego prowadzenia rozmów telefonicznych i słuchania muzyki. Wyposażony w zaawansowaną technologię Bluetooth 5.2, zapewnia stabilne połączenie, długi czas pracy na baterii oraz wygodę użytkowania w środowisku biurowym lub w podróży. Zestaw zawiera etui ładujące z wyświetlaczem LED, które umożliwia wielokrotne ładowanie słuchawek.

2. Zawartość opakowania

- Zestaw słuchawkowy x 1
- Etui ładujące x 1
- Kabel ładujący Type-C x 1
- Instrukcja obsługi x 1

3. Parowanie bezprzewodowe

1. Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest wyłączony. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny (MFB) przez około 3 sekundy, aż zaświeci się niebieska dioda LED. Następnie diody czerwona i niebieska zaczną migać naprzemiennie (tryb parowania).
2. Włącz Bluetooth w telefonie komórkowym lub innym urządzeniu. Wyszukaj urządzenia i wybierz "YYK-530". Jeśli wymagane, wprowadź hasło "0000" (większość urządzeń nie wymaga hasła).
3. Po pomyślnym połączeniu dioda LED zgaśnie, co oznacza udane parowanie. Teraz możesz prowadzić rozmowy i słuchać muzyki.

Parowanie z komputerem/laptopem:

- Włącz Bluetooth w ustawieniach komputera (Ustawienia > Urządzenia > Bluetooth i inne urządzenia).
- Wyszukaj "YYK-530" i połącz. Jeśli komputer nie ma wbudowanego Bluetooth, użyj adaptera USB Bluetooth i zainstaluj sterowniki.

4. Przycisk wielofunkcyjny (MFB)

- **Odbieranie połączenia:** Kliknij MFB.
- **Odrzucanie połączenia:** Kliknij dwukrotnie MFB.
- **Zakończenie połączenia:** Kliknij MFB.

- **Pauza/odtworzenie muzyki:** Kliknij MFB.
- **Przełączanie połączeń trójstronnych:**
 - Zakończ bieżące połączenie i przełącz na drugie: Podwójne kliknięcie MFB.
 - Zakończ bieżące połączenie i kontynuuj trójstronne: Trzy kliknięcia MFB.
- **Wywołanie Siri/asystenta głosowego:** Naciśnij i przytrzymaj MFB przez 1 sekundę.
- **Zamknięcie Siri:** Kliknij MFB.

5. Sterowanie głośnością i muzyką

- **Głośność +:** Kliknij przycisk zwiększania głośności.
- **Następna piosenka:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwiększania głośności przez 1 sekundę.
- **Głośność -:** Kliknij przycisk zmniejszania głośności.
- **Poprzednia piosenka:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk zmniejszania głośności przez 1 sekundę.
- **Wyciszenie mikrofonu (podczas rozmowy wideo):** Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności "+" przez 2 sekundy.
- **Włączenie mikrofonu:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności "-" przez 2 sekundy.

6. Włączanie/wyłączanie i ładowanie

- **Włączanie:** Wyjmij zestaw słuchawkowy z etui ładującego – włączy się automatycznie.
- **Wyłączanie:** Włóż zestaw słuchawkowy do etui ładującego – wyłączy się automatycznie i rozpocznie ładowanie.
- **Ładowanie zestawu słuchawkowego:**
 1. Włóż słuchawkę do etui. Czerwona dioda LED zaświeci się podczas ładowania i zgaśnie po pełnym naładowaniu (około 1,5 godziny).
- **Ładowanie etui ładującego:**
 1. Podłącz kabel Type-C do etui i adaptera 5V/1A (np. ładowarki telefonu). Wyświetlacz LED pokaże poziom naładowania (0-100). Pełne ładowanie trwa około 1,5 godziny.

- **Resetowanie urządzenia:** Gdy słuchawka jest wyłączona, naciśnij MFB przez 8 sekund. Włóż do etui – reset zakończy się automatycznie.

7. Specyfikacja produktu

Parametr	Wartość
Wersja Bluetooth	5.2
Obsługiwane profile	A2DP, AVRCP, HFP, HSP, EDR
Zasięg komunikacji	10 m
Pasma częstotliwości	2,402 GHz - 2,480 GHz
Impedancja	13 $\Omega \pm 10\%$
Czas odtwarzania muzyki	12-15 godzin
Czas rozmów	12-15 godzin
Czas czuwania	180 godzin
Pojemność baterii słuchawek	120 mAh
Pojemność baterii etui	800 mAh
Czas ładowania słuchawek	Okolo 1,5 godziny
Czas ładowania etui	Okolo 1,5 godziny
Waga	76 g

8. Zasięg transmisji

Zasięg Bluetooth wynosi do 10 m w otwartym terenie bez przeszkód. Sygnał może być przerywany przez ściany, meble lub inne urządzenia. Unikaj przeszkód między telefonem a słuchawką.

- W odległości ≤ 10 m: Stabilny sygnał.
- W odległości > 10 m: Sygnał może być przerywany.

9. Wodoodporność

Zestaw jest odporny na wodę podczas codziennych czynności (pot, deszcz, mycie twarzy, prysznic), ale nie nadaje się do pływania lub nurkowania. Sygnał Bluetooth nie przenika przez wodę.

10. Środki ostrożności

1. Nie demontuj produktu – grozi to awarią lub pożarem.
2. Trzymaj z dala od cieczy żrących, wysokiej temperatury ($>60^{\circ}\text{C}$) lub niskiej ($<10^{\circ}\text{C}$).
3. Unikaj kontaktu z ostrymi przedmiotami.
4. Trzymaj poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
5. Nie używaj podczas burzy.
6. Ładuj regularnie, jeśli nie używany dłużej niż miesiąc.
7. Używaj certyfikowanego adaptera 5V/1A.
8. Nie ładuj zbyt długo – skraca to żywotność baterii.

11. Rozwiązywanie problemów

- **Nie wykrywa Bluetooth:** Upewnij się, że bateria jest naładowana. Odłącz od innych urządzeń i zresetuj.
- **Parowanie nieudane:** Sprawdź zasięg (10 m), brak przeszkód. Uruchom ponownie urządzenie.
- **Brak dźwięku/muzyka przerywa:** Sprawdź połączenie, poziom baterii. Wytrzyj styki ładowania alkoholem.
- **Automatyczne wyłączanie:** Po 10 minutach bez połączenia. Naładuj po sygnale "Niski poziom baterii".
- **Nie ładuje się:** Sprawdź kabel i adapter. Wytrzyj styki z kurzu/potu. Naciśnij słuchawkę w etui.