

Funkcje pilota i akumulatora Bluetooth

Łączenie odkurzacza mobilnego z pilotem (bez akumulatora Bluetooth)



Przełączyć przełącznik odkurzacza mobilnego na AUTO. Naciśnąć przycisk połączenia na odkurzaczu mobilnym i przytrzymać przez 3 sekundy, aż pojawi się szybko krążące niebieskie światło. Odkurzacz mobilny przez 60 sekund znajduje się w trybie łączenia.




Naciśnąć krótko tylko jeden raz duży przycisk (MAN) na pilocie. Odkurzacz mobilny jest połączony.

Możliwości rozłączenia

- ▶ Przełącznik na odkurzaczu mobilnym przełączyć z pozycji AUTO na 0. Następnie naciśnąć jednocześnie oba zielone przyciski pilota i przytrzymać przez ok. 10 sekund, aż na pilocie zaświeci się różowe światło. Pilot jest odłączony.

Łączenie odkurzacza mobilnego z narzędziem akumulatorowym posiadającym akumulator Bluetooth



Ustawić przełącznik odkurzacza mobilnego na AUTO. Naciśnąć krótko przycisk łączenia odkurzacza mobilnego aż pojawi się niebieskie, krążące światło. Odkurzacz mobilny przez 60 sekund pozostanie w trybie łączenia.



Włączenie narzędzia poprzez akumulator Bluetooth. Odkurzacz mobilny jest połączony.

Możliwości rozłączenia

- ▶ Wyłączenie odkurzacza mobilnego (przesunąć przełącznik na pozycję 0)
- ▶ Odłączenie odkurzacza mobilnego od prądu
- ▶ Włożenie akumulatora do ładowarki

Łączenie odkurzacza mobilnego z narzędziem wyposażonym w akumulator Bluetooth za pomocą połączzonego pilota



Naciśnąć mały przycisk z przodu pilota aż wokół przycisku połączenia na odkurzaczu mobilnym pojawi się niebieskie, krążące światło. Odkurzacz mobilny przez 60 sekund pozostanie w trybie łączenia.



Włączenie narzędzia poprzez akumulator Bluetooth. Odkurzacz mobilny jest połączony z narzędziem.

Możliwości rozłączenia

- ▶ Wyłączenie odkurzacza mobilnego (przesunąć przełącznik na pozycję 0)
- ▶ Odłączenie odkurzacza mobilnego od prądu
- ▶ Włożenie akumulatora do ładowarki
- ▶ Wyłączenie odkurzacza mobilnego za pomocą połączzonego pilota

UWAGA:

- ▶ Jednocześnie do odkurzacza mobilnego może być podłączonych maks. 5 pilotów.
- ▶ Jeden pilot może być połączony tylko z jednym odkurzaczem mobilnym. Jeśli jeden pilot ma zostać przeniesiony z jednego odkurzacza mobilnego do innego, musi najpierw zostać odłączony, a dopiero potem może zostać połączony z nowym odkurzaczem mobilnym.
- ▶ Do jednego odkurzacza mobilnego może być podłączony tylko jeden akumulator Bluetooth i 5 pilotów.

Po osiągnięciu maksymalnej dopuszczalnej liczby urządzeń, urządzenie, które było nieużywane najdłużej, zostanie usunięte.



FESTOOL

www.festool.com/bluetooth



FESTOOL

www.festool.com/bluetooth