

Instrukcja obsługi


Odtwarzacz muzyki MP3

Model: A11

Spis treści

1. [Przegląd urządzenia](#)
 2. [Główne funkcje](#)
 3. [Instrukcje](#)
 - [Ładowanie urządzenia](#)
 - [Wyświetlanie utworów](#)
 - [Tryb odtwarzania](#)
 - [Equalizer](#)
 - [Funkcja AB Repeat](#)
 - [Połączenie Bluetooth](#)
 - [Radio FM](#)
 - [Nagrywanie liniowe \(Line-in Recording\)](#)
 4. [Uwagi](#)
 5. [Specyfikacja techniczna](#)
-

Przegląd urządzenia



1. **MENU**
2. **Wstecz**
3. **Odtwarzanie/Pauza**
4. **Przewiń w górę**
5. **Przewiń w dół**
6. **Poprzedni/Szybkie przewijanie do tyłu**
7. **Następny/Szybkie przewijanie do przodu**
8. **Zasilanie ON/OFF**
9. **Głośność +**
10. **Głośność -**
11. **Gniazdo na kartę TF** (karta microSD)
12. **Klip** (uchwyt na pasek)
13. **Gniazdo słuchawek**
14. **Port USB typu C**

Główne funkcje



- Muzyka, Bluetooth, Radio FM, E-book, Dyktafon (nagrywanie), Menedżer plików, Ustawienia, Stoper, Galeria, Krokomierz, Kalendarz


Uwaga: Ten odtwarzacz MP3 **nie posiada wbudowanego głośnika**. Do odtwarzania muzyki muszą być podłączone słuchawki lub głośniki Bluetooth.

Instrukcje

Ładowanie urządzenia

1. Używaj wyłącznie ładowarki 5V 1A

Ładowarka o wysokiej prędkości może uszkodzić urządzenie upewnij się, że używasz ładowarki o parametrach 5V 1A do ładowania urządzenia.



Wyświetlanie utworów

1. Wyświetlanie maksymalnie 4000 utworów

W widoku muzyki można wyświetlić maksymalnie 4000 utworów.


Jeśli zapisano więcej niż 4000 utworów, należy je odtwarzać w widoku folderów.



Tryb odtwarzania

1. Tryby odtwarzania:

- **Repeat Off** - Po zakończeniu utworu, odtwarzanie zostanie zatrzymane.
- **Repeat 1** - Powtarza odtwarzanie jednego utworu.
- **Repeat All** - Powtarza odtwarzanie wszystkich utworów.
- **Shuffle** - Odtwarza utwory w losowej kolejności.



Equalizer

1. Equalizer

Możesz wybrać jeden z następujących trybów dźwięku:

- Rock
- Funk
- Hip Hop
- Jazz
- Classical
- Techno
- Custom


Funkcja AB Repeat

1. AB Repeat

Funkcja AB Repeat pozwala wybrać dowolny fragment utworu do powtarzanego odtwarzania. Początek fragmentu oznacza się jako punkt A, a koniec jako punkt B.


Schemat użycia funkcji AB Repeat:

Odtwarzanie muzyki -> MENU -> Ustawienia powtarzania -> Tryb powtarzania -> Ustaw punkt A -> Ustaw punkt B -> Gotowe



Bluetooth

1. Łączenie przez Bluetooth:



- **Krok 1:** Włącz przełącznik Bluetooth w ustawieniach.
- **Krok 2:** Włącz Bluetooth.
- **Krok 3:** Wyszukaj dostępne urządzenia.
- **Krok 4:** Wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć.
- **Krok 5:** Połącz.

Uwaga: Przed sparowaniem z tym odtwarzaczem MP3, upewnij się, że inne urządzenia, z którymi wcześniej sparowano, są rozłączone, aby uniknąć problemów z parowaniem urządzenia:

- ✓ Słuchawki, głośniki
- ✗ Telefony, komputery




Radio FM

1. Radio FM

1. Aby słuchać radia FM, podłącz słuchawki, które pełnią funkcję anteny.
2. Zakres częstotliwości FM wynosi od 76 MHz do 108 MHz.
3. Możliwe jest nagrywanie audycji radiowych FM.

**** Przykład nagrywania FM:****

Odtwarzanie radia FM -> MENU -> Rozpocznij nagrywanie FM -> Zapisz nagranie



Nagrywanie liniowe (Line-in Recording)

1. Nagrywanie liniowe

Pozwala na bezpośrednie nagrywanie plików w formacie MP3 z innych urządzeń, takich jak telefony, odtwarzacze kasetowe lub CD.

Najlepiej nadaje się do nagrywania pełnych miksów i głośnych sygnałów.

Uwagi

1. Używając dołączonego kabla USB, podłącz komputer i skopiuj pliki multimedialne, jak gdyby to była pamięć flash, lub użyj oprogramowania do zarządzania muzyką, takiego jak Windows Media Player (urządzenie nie współpracuje z iTunes).
2. Zasady sortowania plików muzycznych: zgodnie z regułami kodu ASCII.
 - Pliki sortowane według cyfr arabskich, np. 001, 002, 003...

- Pliki sortowane dług liter alfabetu angielskiego, np. A-Z (All Rise, Burning, Call Me Maybe...).

1. Zasady sortowania folderów: zgodnie z czasem zapisania.

- Foldery zapisane jako pierwsze wyświetlane są na początku.
 - Przykład: Folder zapisany 1/1/2023 pojawi się przed folder zapisanym 10/1/2023.

1. Można utworzyć maksymalnie 3 listy odtwarzania.

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja	Parametry
Ekran	1.44 cala TFT
Rozdzielczość	128 x 128 pikseli
Pamięć wbudowana	64 GB
Pamięć zewnętrzna	Maks. 128 GB
Bluetooth	5.0
Formaty muzyki	MP3/WMA/APE/FLAC/WAV/OGG/AAC
Formaty tekstów piosenek	LRC
Format nagrywania	MP3, WAV
Przepływność nagrywania	512Kbps, 768Kbps, 1024Kbps, 1536Kbps
Formaty obrazów	BMP, JPEG
Format e-booków	TXT
Bateria	240 mAh
Gniazdo USB	USB typu C, USB 2.0
Gniazdo słuchawkowe	3.5 mm

Specyfikacja	Parametry
Obsługiwany system	Windows 7/8/10/11, Mac OS 10
Waga netto	30 g
Wymiary produktu	75 mm x 39.7 mm x 13 mm

Spreest