

Instrukcja obsługi odkurzacza ręcznego

VC-017



Przed użyciem produktu proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do przyszłego użytku.

Wersja przewodowa

- Przycisk pojemnika na kurz
- Przycisk zasilania
- Pojemnik na kurz
- Przewód zasilający
- Wtyczka zasilania

Wersja bezprzewodowa

- Przycisk pojemnika na kurz
- Przycisk zasilania
- Port ładowania
- Kabel USB do ładowania (w zestawie)

Akcesoria

- Szczotka
- Ssawka
- Przedłużka
- Adaptery
- Torba
- Dodatkowy filtr

Użytkowanie akcesoriów

1. Ssawka: Nadaje się do czyszczenia popiołu papierosowego, foteli, drzwi samochodowych itp.
2. Szczotka: Umożliwia zbieranie kurzu i włosów. Działa podwójnie jako ssawka i szczotka, nadaje się do siedzeń, dywaników, wnętrza samochodu, otworów wentylacyjnych itp.

Instrukcja obsługi

Wersja przewodowa

1. Uruchom samochód
2. Podłącz do zapalniczki
3. W zależności od potrzeb podłącz odpowiednią końcówkę, przesun przycisk w przód, aby włączyć (w tył, aby wyłączyć)
4. Naciśnij przycisk pojemnika, aby zdjąć pokrywę i wyjąć filtr.
5. Filtr można czyścić wilgotną szmatką lub przepłukać wodą. Przed ponownym montażem należy go dokładnie wysuszyć.

Wersja bezprzewodowa

1. Podłącz do ładowarki, aby naładować akumulator. Ładuj akumulator nie dłużej niż 120 minut.
2. W zależności od potrzeb podłącz odpowiednią końcówkę, przesun przycisk w przód, aby włączyć (w tył, aby wyłączyć)
3. Naciśnij przycisk pojemnika, aby zdjąć pokrywę i wyjąć filtr.
4. Filtr można czyścić wilgotną szmatką lub przepłukać wodą. Przed ponownym montażem należy go dokładnie wysuszyć.

Parametry produktu

Napięcie	Moc	Materiał	Pojemność	Zasilanie	Model
12V	120W	ABS	ok. 0,3L	ok. 4,2m przewód	Przewodowy
7,4V	120W	ABS	ok. 0,3L	Ładowanie przez USB	Bezprzewodowy

Środki ostrożności

1. Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy pojemnik i elementy ssące są kompletne, czy włącznik działa prawidłowo i czy kabel nie jest uszkodzony.
2. Używaj tylko oryginalnych akcesoriów, nie zamieniaj ich na nieoryginalne.
3. Jeśli nie działa prawidłowo, przestań używać i skontaktuj się z serwisem.
4. Nie wciągaj ostrych przedmiotów, gorącego popiołu, długich włosów lub tkanin – mogą one zablokować wlot.
5. Nie wciągaj cieczy, łatwopalnych substancji (np. benzyny, oleju).
6. Trzymaj z dala od ognia, źródeł ciepła i materiałów łatwopalnych.