

Wizjer

Model: W2



Pobieranie Aplikacji i Ustawienia Uprawnień

1. Zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację na swoim telefonie komórkowym lub iPadzie (iOS/Android) lub wyszukaj "Tuya Smart" w "App Store" lub "Google Store", aby pobrać i zainstalować.



2. Zmodyfikuj ustawienia "Uruchamiania aplikacji" (Ten przykład jest oparty na telefonie komórkowym Huawei). Ścieżka ustawień: telefon > ustawienia > aplikacje > uruchamianie aplikacji. Znajdź aplikację (Tuya Smart), zmień ustawienia z "zarządzaj automatycznie" na "zarządzaj ręcznie" i aktywuj "Automatyczne uruchamianie", "Drugorzędne uruchamianie" i "Działanie w tle". (Jeśli nie zmienisz tego ustawienia, Twój telefon komórkowy może nie otrzymywać wiadomości z urządzenia).
3. Otwórz wszystkie wymagane uprawnienia dla tej Aplikacji. Ścieżka ustawień: telefon > ustawienia > aplikacje > uprawnienia. Otwórz wszystkie wymagane uprawnienia dla tej Aplikacji.


Rejestracja Konta / Logowanie



Dodawanie Urządzenia i Konfiguracja Sieci


1. Otwórz aplikację Tuya i kliknij "Dodaj urządzenie", wybierz "Kamera i Zamek" w katalogu produktów po lewej stronie, następnie wybierz "Inteligentny dzwonek do drzwi" w typie

produktu po prawej, a następnie przejdź do nowego interfejsu.




2. Wyjmij pełny zestaw urządzenia, podłącz FPC zewnętrznej jednostki do żeńskiego złącza, które znajduje się na tyle wewnętrznej jednostki. Włącz "Przełącznik zasilania" urządzenia, naciskaj "Przycisk resetowania" przez 8 sekund aż usłyszysz dźwięk sygnału "reset systemu", poczekaj kolejne 5 sekund, usłyszysz kolejny sygnał "aparat jest teraz

gotowy do rozpoczęcia parowania”, teraz niebieska lampka sygnalizacyjna błyska szybko.




3. Wróć teraz do interfejsu aplikacji, zgódź się “Upewnij się, że lampka sygnalizacyjna błyska szybko lub usłyszysz sygnał”, a następnie kliknij “Dalej”, aby przejść do

następnego interfejsu.




4. Wybierz swoje konto Wifi na liście WLAN i wprowadź hasło, kliknij "Dalej".
- Uwaga: Częstotliwość pracy tego wizjera drzwi to Wifi 2.4GHz. Jeśli twój router Wifi pracuje tylko na częstotliwości 5G, ustaw swój router na tryb mieszany (5GHz i 2.4GHz mieszany). Ten wizjer drzwi może pracować z routerem 5G, który jest

ustawiony na mieszane pasma.



5. Skieruj kamerę wizjera drzwi na kod QR, trzymaj kamerę około 10CM od kodu, zeskanuj kod, aby powiązać wizjer Wifi drzwi i telefon komórkowy.
6. Kiedy usłyszysz sygnał dźwiękowy "Parowanie informacji otrzymane", kliknij "Słyszałem sygnał" i przejdź do następnego interfejsu "Dodawanie urządzenia". Urządzenie dodane pomyślnie.
 - Uwaga: Jeśli parowanie sieciowe się nie powiedzie między wizjerem drzwi a telefonem komórkowym, sprawdź częstotliwość sieci, nazwę użytkownika i hasło czy są poprawne, i powtórz powyższe kroki.

Układ Produktu



1. Wyświetlacz LCD
2. Przycisk zasilania
3. Port ładowania baterii
4. Slot karty TF
5. Przycisk resetowania (lewy)
6. Przycisk przełączania ekranu (środkowy)
7. Przycisk konfiguracji sieci (prawy)
8. Diody IR
9. Czujnik PIR
10. Czujnik światłoczuły
11. Kamera
12. Mikrofon
13. Przycisk dzwonka
14. Głośnik

Opis Głównych Funkcji

- **Przycisk włączania zasilania:** włączanie/wyłączanie urządzenia.
- **Lewy przycisk:** w stanie włączenia, naciskaj ten przycisk około 8 sekund do zresetowania systemu, później urządzenie wchodzi w stan parowania sieciowego.
- **Środkowy przycisk:** włączanie/wyłączanie ekranu.
- **Prawy przycisk:** w stanie włączenia, naciskaj ten przycisk około 8 sekund do zresetowania systemu, później urządzenie wchodzi w stan parowania sieciowego.
- **Przycisk dzwonka:** Naciśnij, aby obudzić wewnętrzną jednostkę, uruchomić dzwonek i wysłać wiadomość do powiązanego telefonu komórkowego.

Parametry Techniczne

Parametr	Opis
Procesor	T31
OS	LiteOS
Rozdzielczość kamery	1080P
Ekran LCD	4.3", IPS, 480*272

Parametr	Opis
Pojemność baterii	3500mAh
Wideo zdalne	Wsparcie
Dwukierunkowa audio	Wsparcie
Wykrywanie ruchu	Wsparcie
Zewnętrzna pamięć	Karta TF (Max 128GB)
Diody IR LED	długość fali 850nm
Ładowarka baterii	5V/2A
Otwór w drzwiach	średnica 14-28mm
Grubość drzwi	35-100mm
Bezprzewodowe Wifi	ieee802.11b/g/n 2.4GHz

Lista Pakowania


- Wewnętrzna jednostka (wizjer) x1
- Zewnętrzna jednostka (dzwonek) x1
- Metalowy uchwyt x1
- Śruby x4
- Kabel USB x1
- Instrukcja obsługi x1

Jak Zainstalować Urządzenie na Drzwiach

1. Wyjmij torbę z śrubami i zgodnie z grubością drzwi wybierz śrubę odpowiedniej długości, włóż śrubę do otworu na nakrętkę na tylnej stronie zewnętrznej jednostki i dokręć śrubę.
2. Zdejmij papier ochronny z tyłu zewnętrznej jednostki, przepchnij metalowy pręt zewnętrznej jednostki przez wizjer drzwi, a następnie przyklej zewnętrzną jednostkę do

drzwi mocno, zwróć uwagę na właściwy kierunek (wykrywanie ruchu jest w górę, przycisk dzwonka w dół).

3. Wyjmij metalowy uchwyt (oznaczenie "UP" jest do góry), przeprowadź delikatnie FPC przez prostokątny otwór (proszę nie ciągnąć FPC gwałtownie), wkręć śrubę przez otwór w kształcie gruszki i dokręć śrubę, aby zablokować metalowy uchwyt z zewnętrzną jednostką mocno.
4. Włóż kartę TF do wewnętrznej jednostki.
5. Podłącz FPC do żeńskiego złącza na tyle wewnętrznej jednostki.
6. Cztery otwory na tylnej stronie wewnętrznej jednostki są wyrównane z czterema wypustkami na metalowym uchwycie i zapięcie, a następnie pociągnij w dół wewnętrzną jednostkę, aby ją mocno zablokować.



Instrukcja dla Głównych Funkcji Aplikacji

Wspólne funkcje

- **Przełącznik głosu:** kliknij, aby otworzyć, a następnie kliknij, aby zamknąć, możesz odbierać dźwięk przesyłany przez wizjer drzwi, a możesz usłyszeć mówiącego gościa.

- **Przełączanie rozdzielczości wideo:** kliknij, aby przełączyć między obrazami SD i HD (gdy sygnał sieciowy jest słaby, proszę wybrać tryb SD).
- **Powiększenie interfejsu:** kliknij, aby przełączyć między pół ekranem a pełnym ekranem.
- **Zrzut ekranu:** kliknij, aby zrobić zrzut ekranu z obrazu w wideo i zapisać go w albumie aplikacji.
- **Mówienie:** kliknij, aby otworzyć, a następnie kliknij, aby zamknąć. Kiedy mówienie aplikacji jest włączone, możesz usłyszeć dźwięk przesyłany przez aplikację.
- **Nagrywanie:** kliknij, aby otworzyć, a następnie kliknij, aby zamknąć. Nagrane wideo ekranu jest przechowywane w albumie fotograficznym.
- **Odtwarzanie:** potrzebujesz włożyć kartę TF, aby używać tej funkcji.
- **Przechowywanie w chmurze:** musisz płacić za aktywację tej funkcji. Gdy jest aktywowana, treść wykrycia ruchu jest tutaj przechowywana.
- **Album fotograficzny:** sprawdź przechowywane obrazy i nagrane wideo.
- **Ustawienia:** kliknij symbol ustawień w prawym górnym rogu, aby wejść do ustawień funkcji.

Inne ustawienia funkcji

- **Górna czerwona pozycja okręgu** (pierwszego obrazku) służy do modyfikacji nazwy urządzenia i ikony urządzenia.
- **Dolna czerwona pozycja okręgu** (pierwszego obrazku) służy do modyfikacji czułości sensora podczerwieni.
- **Górna czerwona pozycja okręgu** (drugiego obrazku) służy do ustawienia stosunku magazynowania energii baterii, aby określić próg alarmu o niskim stanie baterii.
- **Środkowa czerwona pozycja okręgu** (drugiego obrazku) służy do udostępniania tej kamery innym członkom.
- **Dolna czerwona pozycja okręgu** (drugiego obrazku) służy do usunięcia wiązania urządzenia.

