

PL

Zasady bezpieczeństwa przy pracy z akcesoriami do odkurzaczy

1. Kontrola stanu technicznego przed użyciem
 - Przed każdym użyciem sprawdź akcesoria, takie jak dysze, ssawki, węże, adaptery i szczotki, pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, przetarcia, luźne elementy lub zużycie.
 - Upewnij się, że wszystkie połączenia i mocowania są szczelne i stabilne, aby zapobiec nieoczekiwanemu odłączeniu się akcesoriów podczas pracy.
 2. Bezpieczne podłączanie akcesoriów
 - Przed podłączeniem akcesoriów do odkurzacza upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od źródła zasilania.
 - Starannie zamocuj akcesoria zgodnie z instrukcją producenta, aby zapewnić ich bezpieczne użytkowanie.
 3. Prawidłowe użytkowanie akcesoriów
 - Używaj akcesoriów zgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami producenta.
 - Unikaj nadmiernego obciążania węży, ssaw i innych akcesoriów poprzez silne zginanie, ciągnięcie lub skręcanie, co może prowadzić do uszkodzeń i zmniejszenia ich efektywności.
 - Nie stosuj akcesoriów, które są uszkodzone lub zużyte – może to prowadzić do nieskutecznego odkurzania lub uszkodzenia odkurzacza.
 4. Środki ochrony osobistej (PPE)
 - W przypadku odkurzania substancji drobnoziarnistych lub chemicznych rozważ stosowanie maski ochronnej, aby zapobiec wdychaniu pyłów.
 - W razie potrzeby używaj rękawic ochronnych, zwłaszcza podczas obsługi lub czyszczenia akcesoriów, które miały kontakt z zanieczyszczeniami.
 5. Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi
 - Przechowuj akcesoria w suchym i czystym miejscu, aby zapobiec ich uszkodzeniu i przedłużyć żywotność.
 - Unikaj upuszczania akcesoriów lub narażania ich na kontakt z ostrymi przedmiotami, które mogą je uszkodzić lub zmniejszyć ich skuteczność.
 6. Bezpieczeństwo podczas pracy
 - Upewnij się, że węże i przewody są odpowiednio rozłożone, aby zapobiec potknięciom i przypadkowemu odłączeniu się akcesoriów podczas pracy.
 - Zwracaj uwagę na stabilność podłoża i unikanie poślizgnięć, szczególnie przy używaniu odkurzacza na schodach lub w wilgotnych miejscach.
 7. Czyszczenie i konserwacja
 - Po każdym użyciu oczyść akcesoria z resztek kurzu, włosów i innych zanieczyszczeń, aby zapewnić ich efektywne działanie.
 - Regularnie sprawdzaj akcesoria pod kątem zanieczyszczeń, które mogą blokować przepływ powietrza, i usuwaj je, aby zapobiec uszkodzeniu odkurzacza.
 - W przypadku mycia akcesoriów wodą, upewnij się, że są całkowicie suche przed ponownym użyciem.
 8. Postępowanie w razie awarii
 - W przypadku zauważenia problemów, takich jak zmniejszony przepływ powietrza, wycieki lub uszkodzenia akcesoriów, natychmiast przerwij pracę i wyłącz odkurzacz.
 - Nie próbuj naprawiać uszkodzonych akcesoriów bez odpowiednich umiejętności – skontaktuj się z autoryzowanym serwisem lub producentem w celu uzyskania wsparcia.
-

Safety Rules for Vacuum Cleaner Accessories

1. Inspection Before Use
 - Before each use, check accessories such as nozzles, suction heads, hoses, adapters, and brushes for visible damage, such as cracks, abrasions, loose parts, or wear.
 - Ensure all connections and fittings are secure and stable to prevent accidental detachment during operation.
 2. Safe Connection of Accessories
 - Ensure the vacuum cleaner is turned off and disconnected from the power source before attaching accessories.
 - Attach accessories carefully, following the manufacturer's instructions to ensure safe use.
 3. Proper Use of Accessories
 - Use accessories according to their intended purpose and the manufacturer's recommendations.
 - Avoid excessive strain on hoses, suction heads, and other accessories by bending, pulling, or twisting them forcefully, as this can cause damage and reduce their efficiency.
 - Do not use damaged or worn accessories, as this may lead to ineffective cleaning or damage to the vacuum cleaner.
 4. Personal Protective Equipment (PPE)
 - When vacuuming fine or chemical substances, consider using a protective mask to prevent inhalation of dust.
 - Wear protective gloves if needed, especially when handling or cleaning accessories that have come into contact with contaminants.
 5. Protection Against Mechanical Damage
 - Store accessories in a dry and clean place to prevent damage and extend their lifespan.
 - Avoid dropping accessories or exposing them to sharp objects that could damage them or reduce their effectiveness.
 6. Safety During Use
 - Ensure hoses and cords are properly laid out to prevent tripping and accidental detachment during operation.
 - Be mindful of stable footing and avoid slipping, especially when using the vacuum cleaner on stairs or in wet areas.
 7. Cleaning and Maintenance
 - Clean accessories after each use to remove dust, hair, and other debris for effective operation.
 - Regularly inspect accessories for blockages that could restrict airflow, and remove them to prevent damage to the vacuum cleaner.
 - If washing accessories with water, ensure they are completely dry before using them again.
 8. Handling Malfunctions
 - If you notice problems such as reduced airflow, leaks, or damage to accessories, stop using them immediately and turn off the vacuum cleaner.
 - Do not attempt to repair damaged accessories without proper skills—contact an authorized service or the manufacturer for support.
-

1. Überprüfung vor dem Gebrauch
 - Überprüfen Sie vor jeder Verwendung Zubehör wie Düsen, Saugköpfe, Schläuche, Adapter und Bürsten auf sichtbare Schäden, wie Risse, Abnutzung, lose Teile oder Verschleiß.
 - Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen und Befestigungen fest und stabil sind, um ein versehentliches Lösen während des Betriebs zu verhindern.
 2. Sicheres Anschließen von Zubehör
 - Vergewissern Sie sich, dass der Staubsauger ausgeschaltet und von der Stromquelle getrennt ist, bevor Sie Zubehör anbringen.
 - Befestigen Sie das Zubehör sorgfältig gemäß den Anweisungen des Herstellers, um einen sicheren Gebrauch zu gewährleisten.
 3. Richtige Verwendung von Zubehör
 - Verwenden Sie Zubehör nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Empfehlungen des Herstellers.
 - Vermeiden Sie übermäßige Belastung von Schläuchen, Saugköpfen und anderem Zubehör durch starkes Biegen, Ziehen oder Verdrehen, da dies Schäden verursachen und die Effizienz verringern kann.
 - Verwenden Sie keine beschädigten oder abgenutzten Zubehöerteile, da dies zu einer ineffektiven Reinigung oder zu Schäden am Staubsauger führen kann.
 4. Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
 - Verwenden Sie beim Staubsaugen von Feinstaub oder chemischen Substanzen eine Schutzmaske, um das Einatmen von Staub zu verhindern.
 - Tragen Sie gegebenenfalls Schutzhandschuhe, insbesondere beim Umgang mit oder der Reinigung von Zubehör, das mit Verunreinigungen in Kontakt gekommen ist.
 5. Schutz vor mechanischen Schäden
 - Bewahren Sie Zubehör an einem trockenen und sauberen Ort auf, um Schäden zu vermeiden und die Lebensdauer zu verlängern.
 - Vermeiden Sie das Fallenlassen von Zubehör oder den Kontakt mit scharfen Gegenständen, die es beschädigen oder seine Effektivität verringern könnten.
 6. Sicherheit während des Gebrauchs
 - Stellen Sie sicher, dass Schläuche und Kabel ordnungsgemäß ausgelegt sind, um Stolperfallen und ein versehentliches Lösen während des Betriebs zu verhindern.
 - Achten Sie auf einen sicheren Stand und vermeiden Sie das Ausrutschen, insbesondere bei der Verwendung des Staubsaugers auf Treppen oder in feuchten Bereichen.
 7. Reinigung und Wartung
 - Reinigen Sie das Zubehör nach jedem Gebrauch, um Staub, Haare und andere Verschmutzungen zu entfernen und eine effektive Nutzung zu gewährleisten.
 - Überprüfen Sie Zubehör regelmäßig auf Verstopfungen, die den Luftstrom einschränken könnten, und entfernen Sie diese, um Schäden am Staubsauger zu vermeiden.
 - Stellen Sie sicher, dass Zubehöerteile nach dem Waschen mit Wasser vollständig trocken sind, bevor sie erneut verwendet werden.
 8. Umgang mit Störungen
 - Wenn Sie Probleme wie verringerten Luftstrom, Lecks oder Schäden an Zubehöerteilen bemerken, stellen Sie den Betrieb sofort ein und schalten Sie den Staubsauger aus.
 - Versuchen Sie nicht, beschädigtes Zubehör ohne entsprechende Kenntnisse zu reparieren – wenden Sie sich an einen autorisierten Service oder den Hersteller.
-

1. Inspection avant utilisation
 - Avant chaque utilisation, vérifiez les accessoires tels que les buses, les têtes d'aspiration, les tuyaux, les adaptateurs et les brosses pour repérer d'éventuels dommages visibles, comme des fissures, des abrasions, des pièces desserrées ou de l'usure.
 - Assurez-vous que toutes les connexions et fixations sont sécurisées et stables pour éviter tout détachement accidentel pendant l'utilisation.
 2. Connexion sécurisée des accessoires
 - Assurez-vous que l'aspirateur est éteint et débranché de la source d'alimentation avant de fixer les accessoires.
 - Attachez les accessoires avec soin, en suivant les instructions du fabricant pour garantir un usage sûr.
 3. Utilisation appropriée des accessoires
 - Utilisez les accessoires conformément à leur utilisation prévue et aux recommandations du fabricant.
 - Évitez de solliciter excessivement les tuyaux, les têtes d'aspiration et autres accessoires en les pliant, tirant ou tordant de manière excessive, car cela peut entraîner des dommages et réduire leur efficacité.
 - N'utilisez pas d'accessoires endommagés ou usés, car cela peut entraîner un nettoyage inefficace ou endommager l'aspirateur.
 4. Équipement de protection individuelle (EPI)
 - Lorsque vous aspirez des substances fines ou chimiques, envisagez de porter un masque de protection pour éviter l'inhalation de poussières.
 - Portez des gants de protection si nécessaire, surtout lors de la manipulation ou du nettoyage d'accessoires qui ont été en contact avec des contaminants.
 5. Protection contre les dommages mécaniques
 - Rangez les accessoires dans un endroit sec et propre pour éviter les dommages et prolonger leur durée de vie.
 - Évitez de faire tomber les accessoires ou de les exposer à des objets tranchants qui pourraient les endommager ou réduire leur efficacité.
 6. Sécurité pendant l'utilisation
 - Assurez-vous que les tuyaux et les câbles sont bien disposés pour éviter de trébucher et le détachement accidentel des accessoires pendant l'utilisation.
 - Faites attention à avoir un appui stable et évitez de glisser, surtout lorsque vous utilisez l'aspirateur dans les escaliers ou dans des zones humides.
 7. Nettoyage et entretien
 - Nettoyez les accessoires après chaque utilisation pour enlever la poussière, les cheveux et autres débris, assurant ainsi une utilisation efficace.
 - Inspectez régulièrement les accessoires pour repérer d'éventuels blocages qui pourraient restreindre le flux d'air, et retirez-les pour éviter d'endommager l'aspirateur.
 - Assurez-vous que les accessoires sont complètement secs après les avoir lavés à l'eau avant de les réutiliser.
 8. Gestion des pannes
 - Si vous remarquez des problèmes tels qu'une réduction du flux d'air, des fuites ou des dommages aux accessoires, arrêtez immédiatement l'utilisation et éteignez l'aspirateur.
 - Ne tentez pas de réparer des accessoires endommagés sans compétences appropriées – contactez un service agréé ou le fabricant pour obtenir de l'aide.
-

1. Ispezione prima dell'uso
 - Prima di ogni utilizzo, controlla gli accessori come bocchette, testine di aspirazione, tubi, adattatori e spazzole per rilevare eventuali danni visibili, come crepe, abrasioni, parti allentate o usura.
 - Assicurati che tutte le connessioni e i fissaggi siano sicuri e stabili per evitare distacchi accidentali durante l'uso.
 2. Connessione sicura degli accessori
 - Assicurati che l'aspirapolvere sia spento e scollegato dalla fonte di alimentazione prima di collegare gli accessori.
 - Fissa gli accessori con cura seguendo le istruzioni del produttore per garantire un uso sicuro.
 3. Uso corretto degli accessori
 - Usa gli accessori solo per lo scopo previsto e segui le raccomandazioni del produttore.
 - Evita di sforzare eccessivamente i tubi, le testine di aspirazione e altri accessori piegandoli, tirandoli o torcendoli troppo, poiché ciò potrebbe causare danni e ridurre l'efficienza.
 - Non utilizzare accessori danneggiati o usurati, poiché ciò potrebbe comportare una pulizia inefficace o danni all'aspirapolvere.
 4. Dispositivi di protezione individuale (DPI)
 - Durante l'aspirazione di sostanze fini o chimiche, prendi in considerazione l'uso di una maschera protettiva per evitare l'inalazione di polveri.
 - Indossa guanti protettivi se necessario, soprattutto quando maneggi o pulisci accessori che sono entrati in contatto con contaminanti.
 5. Protezione dai danni meccanici
 - Conserva gli accessori in un luogo asciutto e pulito per evitare danni e prolungarne la durata.
 - Evita di far cadere gli accessori o di esporli a oggetti appuntiti che potrebbero danneggiarli o ridurre l'efficacia.
 6. Sicurezza durante l'uso
 - Assicurati che tubi e cavi siano ben disposti per evitare inciampi e distacchi accidentali degli accessori durante l'uso.
 - Presta attenzione a mantenere una posizione stabile ed evita di scivolare, soprattutto quando utilizzi l'aspirapolvere sulle scale o in ambienti umidi.
 7. Pulizia e manutenzione
 - Pulisci gli accessori dopo ogni utilizzo per rimuovere polvere, capelli e altri detriti, assicurando così un uso efficace.
 - Ispeziona regolarmente gli accessori per verificare la presenza di blocchi che potrebbero limitare il flusso d'aria e rimuovili per evitare danni all'aspirapolvere.
 - Assicurati che gli accessori siano completamente asciutti dopo averli lavati con acqua prima di riutilizzarli.
 8. Gestione dei guasti
 - Se noti problemi come riduzione del flusso d'aria, perdite o danni agli accessori, interrompi immediatamente l'uso e spegni l'aspirapolvere.
 - Non tentare di riparare accessori danneggiati senza le competenze adeguate – contatta un servizio autorizzato o il produttore per assistenza.
-

1. Inspección antes del uso
 - Antes de cada uso, verifica los accesorios como boquillas, cabezales de succión, mangueras, adaptadores y cepillos en busca de daños visibles, como grietas, abrasiones, piezas sueltas o desgaste.
 - Asegúrate de que todas las conexiones y fijaciones estén seguras y estables para evitar el desprendimiento accidental durante el uso.
 2. Conexión segura de los accesorios
 - Asegúrate de que la aspiradora esté apagada y desconectada de la fuente de energía antes de conectar los accesorios.
 - Conecta los accesorios con cuidado siguiendo las instrucciones del fabricante para garantizar un uso seguro.
 3. Uso adecuado de los accesorios
 - Usa los accesorios según su propósito y las recomendaciones del fabricante.
 - Evita la tensión excesiva en las mangueras, cabezales de succión y otros accesorios doblándolos, tirando de ellos o retorciéndolos con fuerza, ya que esto puede causar daños y reducir su eficiencia.
 - No utilices accesorios dañados o desgastados, ya que esto puede provocar una limpieza ineficaz o daños en la aspiradora.
 4. Equipo de protección personal (EPP)
 - Al aspirar sustancias finas o químicas, considera usar una mascarilla de protección para evitar la inhalación de polvo.
 - Usa guantes protectores si es necesario, especialmente al manejar o limpiar accesorios que han estado en contacto con contaminantes.
 5. Protección contra daños mecánicos
 - Guarda los accesorios en un lugar seco y limpio para evitar daños y prolongar su vida útil.
 - Evita dejar caer los accesorios o exponerlos a objetos afilados que puedan dañarlos o reducir su eficacia.
 6. Seguridad durante el uso
 - Asegúrate de que las mangueras y los cables estén bien colocados para evitar tropiezos y el desprendimiento accidental de los accesorios durante el uso.
 - Presta atención a mantener una postura estable y evita resbalones, especialmente cuando uses la aspiradora en escaleras o en áreas húmedas.
 7. Limpieza y mantenimiento
 - Limpia los accesorios después de cada uso para eliminar polvo, pelos y otros desechos, asegurando así un uso eficaz.
 - Inspecciona regularmente los accesorios en busca de obstrucciones que puedan restringir el flujo de aire y retíralas para evitar daños en la aspiradora.
 - Asegúrate de que los accesorios estén completamente secos después de lavarlos con agua antes de volver a usarlos.
 8. Gestión de fallos
 - Si notas problemas como reducción del flujo de aire, fugas o daños en los accesorios, detén inmediatamente el uso y apaga la aspiradora.
 - No intentes reparar accesorios dañados sin las habilidades adecuadas – contacta con un servicio autorizado o el fabricante.
-

1. Inspectie vóór gebruik
 - Controleer accessoires zoals mondstukken, zuigkoppen, slangen, adapters en borstels voor elk gebruik op zichtbare schade, zoals scheuren, slijtage, losse onderdelen of versleten delen.
 - Zorg ervoor dat alle verbindingen en bevestigingen stevig en stabiel zijn om onbedoeld losraken tijdens gebruik te voorkomen.
 2. Veilige aansluiting van accessoires
 - Zorg ervoor dat de stofzuiger is uitgeschakeld en losgekoppeld van de stroombron voordat u accessoires bevestigt.
 - Bevestig accessoires zorgvuldig volgens de instructies van de fabrikant om veilig gebruik te garanderen.
 3. Juiste gebruik van accessoires
 - Gebruik accessoires alleen voor het beoogde doel en volgens de aanbevelingen van de fabrikant.
 - Vermijd overmatige belasting van slangen, zuigkoppen en andere accessoires door krachtig buigen, trekken of draaien, omdat dit schade kan veroorzaken en hun efficiëntie kan verminderen.
 - Gebruik geen beschadigde of versleten accessoires, aangezien dit kan leiden tot inefficiënt reinigen of schade aan de stofzuiger.
 4. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 - Overweeg het gebruik van een beschermend masker bij het stofzuigen van fijne of chemische stoffen om het inademen van stof te voorkomen.
 - Draag beschermende handschoenen indien nodig, vooral bij het hanteren of reinigen van accessoires die in contact zijn geweest met verontreinigingen.
 5. Bescherming tegen mechanische schade
 - Bewaar accessoires op een droge en schone plaats om schade te voorkomen en hun levensduur te verlengen.
 - Vermijd het laten vallen van accessoires of blootstelling aan scherpe voorwerpen die ze kunnen beschadigen of hun efficiëntie kunnen verminderen.
 6. Veiligheid tijdens gebruik
 - Zorg ervoor dat slangen en kabels goed zijn geplaatst om struikelgevaar en losraken van accessoires tijdens gebruik te voorkomen.
 - Let op een stabiele houding en voorkom uitglijden, vooral bij gebruik van de stofzuiger op trappen of in vochtige ruimtes.
 7. Reiniging en onderhoud
 - Reinig accessoires na elk gebruik om stof, haren en ander vuil te verwijderen en zo een effectieve werking te garanderen.
 - Controleer accessoires regelmatig op verstoppingen die de luchtstroom kunnen beperken en verwijder deze om schade aan de stofzuiger te voorkomen.
 - Zorg ervoor dat accessoires volledig droog zijn na het wassen met water voordat u ze opnieuw gebruikt.
 8. Omgaan met storingen
 - Stop onmiddellijk met het gebruik en schakel de stofzuiger uit als u problemen zoals verminderde luchtstroom, lekken of beschadigde accessoires opmerkt.
 - Probeer geen beschadigde accessoires te repareren zonder de juiste vaardigheden – neem contact op met een geautoriseerde service of de fabrikant.
-

1. Inspektion före användning
 - Kontrollera tillbehör som munstycken, sugmunstycken, slangar, adaptrar och borstar för synliga skador, såsom sprickor, slitage, lösa delar eller skador, före varje användning.
 - Se till att alla anslutningar och fästen är säkra och stabila för att förhindra oavsiktlig lossning under användning.
 2. Säker anslutning av tillbehör
 - Se till att dammsugaren är avstängd och fränkopplad från strömkällan innan du fäster tillbehör.
 - Fäst tillbehören noggrant enligt tillverkarens anvisningar för att säkerställa säker användning.
 3. Korrekt användning av tillbehör
 - Använd tillbehör endast för det avsedda ändamålet och enligt tillverkarens rekommendationer.
 - Undvik överdriven belastning av slangar, sugmunstycken och andra tillbehör genom att böja, dra eller vrida dem kraftigt, eftersom detta kan orsaka skador och minska effektiviteten.
 - Använd inte skadade eller slitna tillbehör, eftersom detta kan leda till ineffektiv rengöring eller skador på dammsugaren.
 4. Personlig skyddsutrustning (PPE)
 - Använd ett skyddsmask vid dammsugning av finfördelade eller kemiska ämnen för att förhindra inandning av damm.
 - Bär skyddshandskar vid behov, särskilt när du hanterar eller rengör tillbehör som varit i kontakt med föroreningar.
 5. Skydd mot mekaniska skador
 - Förvara tillbehör på en torr och ren plats för att förhindra skador och förlänga livslängden.
 - Undvik att tappa tillbehör eller utsätta dem för vassa föremål som kan skada dem eller minska deras effektivitet.
 6. Säkerhet under användning
 - Se till att slangar och kablar är ordentligt utlagda för att förhindra att man snubblar och att tillbehör lossnar under användning.
 - Var uppmärksam på att ha en stabil ställning och undvik att halka, särskilt när du använder dammsugaren i trappor eller fuktiga utrymmen.
 7. Rengöring och underhåll
 - Rengör tillbehören efter varje användning för att ta bort damm, hår och andra rester, vilket säkerställer effektiv användning.
 - Inspektera tillbehör regelbundet för att upptäcka eventuella blockeringar som kan begränsa luftflödet och ta bort dem för att förhindra skador på dammsugaren.
 - Se till att tillbehör är helt torra efter rengöring med vatten innan de används igen.
 8. Hantering av fel
 - Om du märker problem som minskat luftflöde, läckor eller skador på tillbehören, sluta använda dem omedelbart och stäng av dammsugaren.
 - Försök inte att reparera skadade tillbehör utan rätt kunskaper – kontakta en auktoriserad service eller tillverkaren.
-

1. Inspecție înainte de utilizare
 - Înainte de fiecare utilizare, verifică accesoriile, cum ar fi duze, capete de aspirație, furtunuri, adaptoare și perii, pentru a depista eventualele daune vizibile, cum ar fi crăpături, abraziuni, piese slăbite sau uzură.
 - Asigură-te că toate conexiunile și prinderile sunt sigure și stabile pentru a preveni desprinderea accidentală în timpul utilizării.
 2. Conectarea sigură a accesoriilor
 - Asigură-te că aspiratorul este oprit și deconectat de la sursa de alimentare înainte de a atașa accesoriile.
 - Atașează accesoriile cu grijă, respectând instrucțiunile producătorului pentru a asigura utilizarea în siguranță.
 3. Utilizarea corectă a accesoriilor
 - Utilizează accesoriile conform scopului lor și recomandărilor producătorului.
 - Evită solicitarea excesivă a furtunurilor, capetelor de aspirație și altor accesorii prin îndoirea, tragerea sau răsucirea lor excesivă, deoarece acest lucru poate provoca daune și reduce eficiența.
 - Nu folosi accesorii deteriorate sau uzate, deoarece acest lucru poate duce la curățare inefficientă sau la deteriorarea aspiratorului.
 4. Echipament de protecție personală (EIP)
 - La aspirarea substanțelor fine sau chimice, consideră utilizarea unei măști de protecție pentru a preveni inhalarea prafului.
 - Poartă mănuși de protecție dacă este necesar, mai ales la manipularea sau curățarea accesoriilor care au fost în contact cu contaminanți.
 5. Protecție împotriva daunelor mecanice
 - Depozitează accesoriile într-un loc uscat și curat pentru a preveni daunele și pentru a le prelungi durata de viață.
 - Evită să scapi accesoriile pe jos sau să le expui la obiecte ascuțite care le pot deteriora sau reduce eficiența.
 6. Siguranța în timpul utilizării
 - Asigură-te că furtunurile și cablurile sunt bine așezate pentru a preveni împiedicările și desprinderea accidentală a accesoriilor în timpul utilizării.
 - Fii atent să menții o poziție stabilă și evită alunecările, mai ales când folosești aspiratorul pe scări sau în zone umede.
 7. Curățare și întreținere
 - Curăță accesoriile după fiecare utilizare pentru a îndepărta praful, părul și alte resturi, asigurând astfel o utilizare eficientă.
 - Verifică regulat accesoriile pentru a observa eventuale blocaje care ar putea restricționa fluxul de aer și elimină-le pentru a preveni deteriorarea aspiratorului.
 - Asigură-te că accesoriile sunt complet uscate după ce le-ai spălat cu apă, înainte de a le utiliza din nou.
 8. Gestionarea defecțiunilor
 - Dacă observi probleme precum reducerea fluxului de aer, scurgeri sau deteriorări ale accesoriilor, oprește imediat utilizarea și deconectează aspiratorul.
 - Nu încerca să repari accesoriile deteriorate fără abilități adecvate – contactează un service autorizat sau producătorul pentru asistență.
-

1. Kontrola před použitím
 - Před každým použitím zkontrolujte příslušenství, jako jsou hubice, sací hlavice, hadice, adaptéry a kartáče, zda nevykazují viditelné poškození, jako jsou praskliny, oděrky, uvolněné části nebo opotřebení.
 - Ujistěte se, že všechny spoje a upevnění jsou pevné a stabilní, aby se zabránilo neúmyslnému odpojení během používání.
 2. Bezpečné připojení příslušenství
 - Před připojením příslušenství k vysavači se ujistěte, že je zařízení vypnuto a odpojeno od zdroje napájení.
 - Připojte příslušenství pečlivě podle pokynů výrobce, aby bylo zajištěno bezpečné použití.
 3. Správné používání příslušenství
 - Používejte příslušenství pouze k určenému účelu a dodržujte doporučení výrobce.
 - Vyhněte se nadměrnému zatížení hadic, sacích hlavic a dalšího příslušenství silným ohýbáním, taháním nebo kroucením, protože to může způsobit poškození a snížit jejich účinnost.
 - Nepoužívejte poškozené nebo opotřebené příslušenství, protože to může vést k neúčinnému čištění nebo poškození vysavače.
 4. Osobní ochranné prostředky (OOP)
 - Při vysávání jemných nebo chemických látek zvažte použití ochranné masky, abyste předešli vdechnutí prachu.
 - Používejte ochranné rukavice, pokud je to nutné, zejména při manipulaci nebo čištění příslušenství, které přišlo do styku s nečistotami.
 5. Ochrana před mechanickým poškozením
 - Skladujte příslušenství na suchém a čistém místě, aby nedošlo k jeho poškození a prodloužila se jeho životnost.
 - Vyvarujte se pádu příslušenství na zem nebo jeho vystavení ostrým předmětům, které by je mohly poškodit nebo snížit jejich účinnost.
 6. Bezpečnost během používání
 - Ujistěte se, že hadice a kabely jsou správně položeny, aby nedošlo k zakopnutí a odpojení příslušenství během používání.
 - Dávejte pozor na stabilní postavení a vyhněte se uklouznutí, zejména při používání vysavače na schodech nebo ve vlhkých oblastech.
 7. Čištění a údržba
 - Po každém použití očistěte příslušenství od prachu, vlasů a dalších nečistot, abyste zajistili účinné používání.
 - Pravidelně kontrolujte příslušenství na případné překážky, které by mohly omezovat průtok vzduchu, a odstraňte je, abyste předešli poškození vysavače.
 - Ujistěte se, že příslušenství je po umytí vodou zcela suché, než jej znovu použijete.
 8. Řešení poruch
 - Pokud zaznamenáte problémy, jako je snížený průtok vzduchu, úniky nebo poškození příslušenství, okamžitě přestaňte používat a vypněte vysavač.
 - Nepokoušejte se opravovat poškozené příslušenství bez odpovídajících dovedností – obraťte se na autorizovaný servis nebo výrobce.
-

1. Kontrola pred použitím
 - Pred každým použitím skontrolujte príslušenstvo, ako sú hubice, sacie hlavice, hadice, adaptéry a kefy, či nevykazujú viditeľné poškodenie, ako sú praskliny, odery, uvoľnené časti alebo opotrebovanie.
 - Uistite sa, že všetky spoje a upevnenia sú pevné a stabilné, aby sa zabránilo neúmyselnému odpojeniu počas používania.
 2. Bezpečné pripojenie príslušenstva
 - Pred pripojením príslušenstva k vysávaču sa uistite, že je zariadenie vypnuté a odpojené od zdroja napájania.
 - Pripojte príslušenstvo starostlivo podľa pokynov výrobcu, aby sa zaistilo bezpečné použitie.
 3. Správne používanie príslušenstva
 - Používajte príslušenstvo len na určený účel a dodržiavajte odporúčania výrobcu.
 - Vyhnite sa nadmernému zaťažovaniu hadíc, sacích hlavíc a ďalšieho príslušenstva silným ohýbaním, ťahaním alebo krútením, pretože to môže spôsobiť poškodenie a znížiť ich účinnosť.
 - Nepoužívajte poškodené alebo opotrebované príslušenstvo, pretože to môže viesť k neúčinnému čisteniu alebo poškodeniu vysávača.
 4. Osobné ochranné prostriedky (OOP)
 - Pri vysávaní jemných alebo chemických látok zvážte použitie ochrannej masky, aby ste predišli vdýchnutiu prachu.
 - Používajte ochranné rukavice, ak je to potrebné, najmä pri manipulácii alebo čistení príslušenstva, ktoré bolo v kontakte s nečistotami.
 5. Ochrana pred mechanickým poškodením
 - Príslušenstvo skladujte na suchom a čistom mieste, aby sa zabránilo jeho poškodeniu a predĺžila sa jeho životnosť.
 - Vyvarujte sa pádu príslušenstva alebo jeho vystaveniu ostrým predmetom, ktoré by ho mohli poškodiť alebo znížiť jeho účinnosť.
 6. Bezpečnosť počas používania
 - Uistite sa, že hadice a káble sú správne rozložené, aby sa predišlo zakopnutiu a odpojeniu príslušenstva počas používania.
 - Dávajte pozor na stabilné státie a vyhnite sa pošmyknutiu, najmä pri používaní vysávača na schodoch alebo vo vlhkých priestoroch.
 7. Čistenie a údržba
 - Po každom použití očistite príslušenstvo od prachu, vlasov a iných nečistôt, aby ste zaistili účinné používanie.
 - Pravidelne kontrolujte príslušenstvo na prípadné prekážky, ktoré by mohli obmedzovať prúdenie vzduchu, a odstráňte ich, aby ste predišli poškodeniu vysávača.
 - Uistite sa, že príslušenstvo je po umytí vodou úplne suché pred opätovným použitím.
 8. Riešenie porúch
 - Ak spozorujete problémy, ako je znížený prietok vzduchu, úniky alebo poškodenie príslušenstva, okamžite prestaňte používať a vypnite vysávač.
 - Nepokúšajte sa opravovať poškodené príslušenstvo bez zodpovedajúcich zručností – kontaktujte autorizovaný servis alebo výrobcu.
-