

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpiecznego użytkowania kamer sportowych i mini kamer.
(dostosowana do Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów - GPSR)

Celem niniejszego zestawienia jest ochrona użytkowników przed zagrożeniami wynikającymi z niewłaściwego użytkowania kamer sportowych. Informacje zostały przedstawione w prosty i przystępny sposób, z myślą o osobach starszych oraz użytkownikach z ograniczoną sprawnością ruchową.

Zagrożenia ogólne i środki ostrożności

1. Ryzyko urazów mechanicznych:

- Nie dotykaj ruchomych elementów urządzenia podczas jego pracy (np. przeguby uchwytów).
- Przed użyciem upewnij się, że wszystkie mocowania kamery są solidnie przymocowane.

2. Niebezpieczeństwo porażenia prądem:

- Unikaj kontaktu mokrych rąk ze złączami zasilania.
- Nie używaj uszkodzonych ładowarek, przewodów ani akumulatorów.

3. Zagrożenie przegrzaniem:

- Nie pozostawiaj kamery na długie godziny w pełnym słońcu.
- W przypadku przegrzania wyłącz urządzenie i pozwól mu ostygnąć.

4. Ryzyko pożaru:

- Trzymaj kamerę z dala od materiałów łatwopalnych.
- Nie ładuj baterii bezpośrednio po intensywnym użytkowaniu.

5. Bezpieczeństwo dzieci i osób z niepełnosprawnościami:

- Kamera nie jest zabawką – przechowuj ją poza zasięgiem dzieci.
 - Osoby z trudnościami ruchowymi powinny korzystać z niej pod nadzorem.
-

Zagrożenia w szczególnych warunkach

6. Wilgoć i woda:

- Kamery bez funkcji wodoodporności nie powinny mieć kontaktu z wodą.
- W przypadku modeli wodoodpornych – zawsze sprawdzaj szczelność obudowy.

7. Skrajne temperatury:

- Unikaj ekspozycji kamery na temperatury poniżej -10°C i powyżej 40°C.
- Przechowuj ją w suchym, chłodnym miejscu, by uniknąć kondensacji pary.

8. Użytkowanie w ruchu:

- Przed ruszeniem sprawdź, czy kamera jest dobrze przymocowana do kasku, roweru lub innego wyposażenia.
- Nie obsługuj kamery w czasie jazdy.

9. Pole elektromagnetyczne:

- Unikaj używania urządzenia w pobliżu silnych źródeł pola elektromagnetycznego (np. stacji transformatorowych).

Konserwacja i eksploatacja

10. Czyszczenie:

- Czyść kamerę suchą, miękką ściereczką. Unikaj agresywnych środków chemicznych.

11. Ładowanie:

- Korzystaj wyłącznie z oryginalnych baterii i ładowarek producenta.
- Nie ładuj urządzenia w wilgotnym otoczeniu.

12. Przechowywanie:

- Kamera powinna być przechowywana w etui ochronnym, z dala od kurzu i wilgoci.
- Odłącz baterię, jeśli sprzęt nie będzie używany przez dłuższy czas.

Dodatkowe środki bezpieczeństwa

13. Osoby z implantami medycznymi:

- Osoby z rozrusznikiem serca lub innym implantem powinny zasięgnąć porady lekarskiej przed użyciem urządzenia z modułem bezprzewodowym.

14. Użytkowanie na dużych wysokościach:

- W takich warunkach bateria może szybciej się rozładowywać – zabierz zapasowy akumulator.

Dlaczego warto przestrzegać zaleceń?

Przestrzeganie wskazanych środków ostrożności pozwala ograniczyć ryzyko uszkodzeń, obrażeń i awarii sprzętu. Ignorowanie ich może prowadzić do zagrożenia zdrowia i strat materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych – postępuj zgodnie z instrukcjami.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do produktu lub dostępnej na stronie internetowej producenta.
