

TechniSat

Instrukcja obsługi

StereoMan 2




Słuchawki bezprzewodowe 2,4 GHz

1 Spis treści

1	Spis treści	.2
2	Zawartość zestawu / Zdjęcia	.3
3	Proszę wpierw przeczytać	.4
3.1	Przeznaczenie urządzenia	.4
3.2	Bezpieczeństwo	.4
3.3	Utylizacja	.5
3.4	Wskazówki dotyczące akumulatora	.6
4	Obsługa	.6
4.1	Włączenie / wyłączenie	.6
4.2	Działanie	.6
4.2.1	Nadajnik	.7
4.2.2	Słuchawki (odbiornik)	.7
4.2.3	Ładowanie akumulatora	.8
4.2.4	Ważne wskazówki	.8
5	Specyfikacja	.11


2 Zawartość zestawu / zdjęcia

Nadajnik




- 1** Dioda LED / Kontrola sygnału i ładowania
- 2** Kontakty ładowania
- 3** Wejście Audio
- 4** Zasilanie

Słuchawki (odbiornik)



- 5** Głośność +/-
- 6** Dioda LED sygnalizująca połączenie z nadajnikiem
- 7** Kontakty ładowania
- 8** Włącz/Wyłącz
- 9** Dioda LED sygnalizująca poziom akumulatora

Akcesoria



- 10** Przewód Audio(Cinch)
11 Dwa akumulatory NiMH dla słuchawek
12 Zasilacz

3 Proszę wpierw przeczytać

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia proszę sprawdzić zawartość zestawu.

1 Nadajnik,	1 Słuchawki,	1 Zasilacz
1 Przewód audio	1 Instrukcja obsługi	2 Akumulatory

3.1 Przeznaczenie urządzenia

- Urządzenia należy używać w pomieszczeniach suchych, w sposób opisany w instrukcji.
- Proszę nie upuszczać urządzenia na twarde powierzchnie!
- Ładowanie akumulatorów powinno się odbywać poprzez dostarczany w zestawie zasilacz.

3.2 Bezpieczeństwo

Dla własnego bezpieczeństwa, należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, przed rozpoczęciem użytkowania nowego urządzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub poprzez nieprzestrzeganie zasady bezpieczeństwa.

- ⚠ Proszę nigdy nie otwierać urządzenia.
- ⚠ Nie wolno demontować ani modyfikować urządzenia.
- ⚠ Niewłaściwe obchodzenie się z akumulatorem może go uszkodzić.

- ⚠ W skrajnych przypadkach (pożar) może dojść do wybuchu baterii.
- ⚠- Urządzenie może być obsługiwane w klimacie umiarkowanym.
- ⚠- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie skrajnych temperatur. Przykład, należy: unikać źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.


3.3 Utylizacja

Opakowanie urządzenia składa się w całości z materiału nadającego się do recyklingu. Informuje o tym poniższy znak.



W przypadku kiedy produkt zakończy swoje „życie” nie należy go wyrzucać razem z odpadami domowymi. Należy oddać go do punktu zajmującego się recyklingiem urządzeń elektronicznych i elektrycznych.

Informuje o tym poniższy znak.



3.4 Wskazówki dotyczące akumulatora

StereoMan 2 dostarczony jest w zestawie z akumulatorami.

Przed pierwszym uruchomieniem powinny być naładowane do pełna. W punkcie 4.2.3 opisano proces ładowania.

4 Obsługa

4.1 Włączenie / wyłączenie


- > Proszę podłączyć zasilacz do stacji dokującej urządzenia (nadajnika). Czerwona dioda zapali się na 5 sekund.

- > Proszę podłączyć kabel Audio do źródła dźwięku (odtwarzacz mp3, DVD, TV etc.)
- > Gdy sygnał audio jest dostępny zapala się dioda LED

4.2 Działanie

4.2.1 Nadajnik

- > Proszę włączyć źródło sygnału podłączone do nadajnika (stacji dokującej słuchawki). Zapali się dioda Power/Signal gdy włączone zostanie źródło audio.



4.2.2 Słuchawki (odbiornik)


- > Proszę włączyć słuchawki przy pomocy przycisku włącz/wyłącz (nr.8). Zapali się na czerwono dioda LED sygnalizująca poziom naładowania akumulatora. Po połączeniu z nadajnikiem zapali się na zielono dioda LED sygnalizująca połączenie ze stacją dokującą.



- > Proszę założyć słuchawki i ustawić je komfortowo.
- > Ustaw żadaną głośność za pomocą przycisków głośności +/-.
-  W przypadku problemów z połączeniem między nadajnikiem i odbiornikiem, zestaw słuchawkowy automatycznie się wyciszy. Dioda LED sygnałowa przestanie świecić, zestaw automatycznie rozpocznie wyszukiwanie najlepszego kanału odbioru.

4.2.3 Ładowanie akumulatora

- > Włącz zestaw słuchawkowy, przytrzymując przycisk ON / OFF przez około 1 sekundę.
- > Umieść słuchawkę w ładowarce. Proces ładowania rozpoczyna się automatycznie, a dioda ładowania świeci na zielono. Jeśli ładowanie jest zakończone, dioda ładowania gaśnie.
- > Przy pierwszym użyciu, należy ładować baterie przez około 7 godzin
- > Gdy zestaw słuchawkowy nie jest używany, należy ustawić go w ładowarce.



4.2.4 Ważne wskazówki

-  Aby oszczędzać energię, nadajnik automatycznie się wyłączy, gdy przez około 3 minuty sygnał audio jest nieobecny. Jeśli sygnał audio się pojawi nadajnik włączy się automatycznie, proszę włączyć zestaw słuchawkowy.
-  Słuchawki (odbiornik) są również wyłączane automatycznie gdy sygnał audio jest niedostępny przez 3 minuty..
-  Proszę użytkować zestaw z dwoma dołączonymi akumulatorami.
-  Gdy zestaw słuchawkowy nie jest używany, należy go wyłączyć.
-  Aby zapewnić długą żywotność baterii, naładuj je przed pierwszym uruchomieniem całkowicie przez około 7 godzin. Zwróć uwagę na prawidłowe ułożenie kontaktów w ładowarce.
-  Nadajnik może być zasilany za pomocą dołączonego zasilacza.

UWAGA!

-  Nigdy nie próbuj ładować zwykłych baterii!
-  Nie wolno wystawiać baterii na źródło ciepła (ogień, światło słoneczne, etc.)
-  Nie należy korzystać z akumulatorów lub baterii innego typu .
-  Użyj innego rodzaju akumulatorów lub jednorazowych baterii w celu wymiany

(LR03/AAA)

-  Należy wyłączać zestaw słuchawkowy, kiedy nie jest w użyciu.
-  Słuchanie przy dużej głośności może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu.

5 Specyfikacja

Tryb odtwarzania	Stereo
Zakres częstotliwości	2,4GHz (Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS))
Napięcie zasilania	nadajnik: DC 5V/550mA Słuchawki 2 x akumulatory NiMH
Częstotliwość przenoszenia:	30Hz - 20KHz
Współczynnik zniekształceń:	0,5%
Stosunek sygnał /szum:	75dB
Zasięg:	do 30 metrów

Produkt ten został przetestowany i podlega ustawowemu okresu gwarancyjnemu (24 miesiące od daty zakupu), proszę zachować fakturę/paragon jako dowód zakupu.

Urządzenie posiada oznaczenie CE i spełnia wszystkie wymagane normy EU.

TechniSat zastrzega sobie zmiany i błędy w druku. Stan 05/14
TechniSat i TechniSat Stereo Man 2, są zarejestrowanymi znakami towarowymi.

TechniSat Digital GmbH
Postfach 560
54541 Daun
www.technisat.de

Serwis

Pon - Piątek. 8:00 - 16:00
+48 (0) 71 310 40 46

TechniSat Digital Sp. z o.o.
Serwis RMA
ul. Poznańska 2, Siemianice
55-120 Oborniki Śląskie