

Specification

Style:	Headset/over ear/on ear
BT Version:	V5.3
Audio range:	20Hz -20KHz
Frequency Range:	2.402-2.480GHz
BT profiles :	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Emission range:	About 20M
Music/Talk times:	About 50 hours
Charging times:	About 2-3 hours
Stand-by time:	About 1000 hours
Music player:	Stereo
Battery:	3.7V/400mAh LiPO
Aux line in:	3.5mm socket
Speaker:	Φ40mm/32Ω
Microphone:	-42dB±3
SNR:	≥95dB
Working Temperature:	0°C-35°C
Producer:	Made in china

Safety Precautions

- Please do not split the headphones.
- Keep the device out of extreme heat and humid.
- Please do not overcharge. If don't use it for a long time, please still to charge battery from time to time in order to protect it.
- Please wear the headsets correctly during use, and adjust the angle of the headsets in the pinna, to make it achieve : the best comfortable and sound quality.



D-913

USER MANUAL WIRELESS HEADPHONES

Operation Chart



How to use

Power ON/OFF:

Please long press the button "⏻" for 2 seconds to power on. Long press button "⏻" for 3 seconds to power off.

Connection mode:

When the headphones power on, The red and blue led lights flash alternately, To turn on the BT switch of your mobile or other device, To find and select name to connect, Such as: "D-Headphone" & "Headphone D-913" etc, Until the connection is successful.

Play / Pause:

When the headset is connected, Press "⏮/⏭" to pause or play.

Volume up:

Press the "V/⏭" button once to increase the volume.

Volume down:

Short press the "⏮/V-" button once to decrease the volume.

Next/previous song:

Long press the "⏮/V-" button for 2 scend to play previous song. Long press the "V/⏭" button for 2 scend to play next song.

Call function:

When a call come in, Press button "⏮/⏭" once to answer the call, Press again end the call. Long press to reject the call.

Aux Line in mode:

When used with audio cable line in, Will auto power-off to save power.

Voice Assistant :

Quickly press button "⏮/⏭" for 2 times to activate, Press again to exit.

Low latency Game mode -Music mode switch:

Please Quickly press button "⏮/⏭" for 3 times to switch.

Charge the headphones :

When the battery low, Please charge it in time. Connect the good quality charger correctly, The red light is on during the charging process, It will go out when fully charged, Please take out the charger.

Specyfikacja

■ Styl:	Słuchawki/nauszne/nauszne
■ Wersja BT:	V5.3
■ Zakres dźwięku:	20Hz-20kHz
■ Zakres częstotliwości:	2,402-2,480 GHz
■ Profile BT:	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
■ Zakres emisji:	Około 20M
■ Czasy muzyki/rozmów:	Około 50 godzin
■ Czasy ładowania:	Około 2-3 godzin
■ Czas czuwania:	Około 1000 godzin
■ Odtwarzacz muzyki:	Stereofoniczny
■ Bateria:	3,7 V/400 mAh LiPo
■ Wyjście linii pomocniczej:	Gniazdo 3,5 mm
■ Głośnik:	Φ40mm/32 Ω
■ Mikrofon:	-42dB±3
■ SNR:	≥95dB
■ Temperatura pracy:	0°C-35°C
■ Producent:	Wykonane w Chinach

Środki ostrożności

- Proszę nie rozdzielać słuchawek.
- Trzymaj urządzenie z dala od ekstremalnie wysokich temperatur i wilgoci.
- Nie przeładowuj. Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, od czasu do czasu doładowuj baterię, aby ją chronić.
- Podczas użytkowania należy prawidłowo nosić słuchawki i dostosować kąt ich ustawienia względem małżowiny usznej, aby uzyskać najlepszy komfort i jakość dźwięku.

Wykres operacji



D-913

INSTRUKCJA OBSŁUGI SŁUCHAWEK BEZPRZEWODOWYCH

Jak używać

Włączanie/wyłączanie zasilania:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk "" przez 2 sekundy, aby włączyć zasilanie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk "" przez 3 sekundy, aby wyłączyć zasilanie.

Tryb połączenia:

Po włączeniu słuchawek diody LED naprzemiennie migają na czerwono i niebiesko. Aby włączyć przełącznik BT w telefonie komórkowym lub innym urządzeniu, znajdź i wybierz nazwę, aby nawiązać połączenie, np.: „D-Headphone” i „Headphone D-913” itd., aż do momentu nawiązania połączenia.

Odtwórz/Wstrzymaj:

Po podłączeniu zestawu słuchawkowego naciśnij „I” , aby wstrzymać lub odtworzyć.

Zwiększ głośność:

Naciśnij przycisk „V+/-” jeden raz, aby zwiększyć głośność.

Zmniejsz głośność:

Naciśnij krótko przycisk „K/V-” jeden raz, aby zmniejszyć głośność.

Następna/poprzednia piosenka:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „K/V-” , aby przejść o 2 sceny do poprzedniego utworu. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „V+/-” , aby przejść o 2 sceny do następnego utworu.

Funkcja połączenia:

Gdy ktoś dzwoni, naciśnij przycisk „I” raz, aby odebrać połączenie. Naciśnij ponownie, aby zakończyć połączenie. Naciśnij i przytrzymaj, aby odrzucić połączenie.

Tryb linii pomocniczej:

W przypadku użycia kabla audio urządzenie wyłączy się automatycznie, aby oszczędzać energię.

Asystent głosowy:

Aby aktywować, naciśnij szybko przycisk „I” 2 razy. Naciśnij ponownie, aby wyjść.

Tryb gry o niskim opóźnieniu - przełącznik trybu muzycznego:

Aby przełączyć, naciśnij szybko przycisk „I” 3 razy.

Ładowanie słuchawek:

Gdy bateria jest słaba, należy ją naładować na czas. Podłącz prawidłowo ładowarkę dobrej jakości. Podczas ładowania świeci się czerwona dioda. Zgaśnie po pełnym naładowaniu. Należy wyjąć ładowarkę.