

Dysk zewnętrzny

Instrukcja obsługi

USB 2.0.

Dysk zewnętrzny

Instrukcja obsługi

Menu produktu

*Nie ma potrzeby instalowania oprogramowania sterującego, obsługa obsługi poprzez włożenie do wtyczki USB

* Przydatne dla USB komputera PC i przenośnego

* Zgodne z systemami Windows XP/2003/Win8/Vista/7/8.1/10, Linux, Mac 10 i OS

UWAGA

1. Jeśli nowy dysk nie pojawił się w „Mój komputer”. Sprawdź, czy w „Mój komputer/Panel sterowania/System/Menedżer dysków” znajduje się „Uniwersalny kontroler hosta USB”. Jeśli nie możesz go znaleźć, musisz ponownie uruchomić komputer, w CMOS, w „CHIPSET FEATURES SETUP” lub „INTEGRATED PERIPHERALS”, zmienić „On Chip USB na Enabled, zapisać i ponownie uruchomić komputer, sprawdzić, czy znaleziono USB CD-ROM.

2. Jeśli użytkownik stwierdzi, że odczyt napędu CD-ROM/DVD-ROM/CD-RW/DVD+CDRW/DVDRW nie jest tak płynny, należy podłączyć zewnętrzne zasilanie do napędu.

3. Nie należy próbować rozmontowywać urządzenia, gdy nie działa, uszkodzenia spowodowane nieautoryzowanymi naprawami nie są objęte okresem gwarancji i podlegają opłacie.

4. Wewnętrzny promień lasera może być niebezpieczny dla oczu. Nie należy patrzeć bezpośrednio na promień.

5. Nie należy umieszczać dysku obok żadnego obiektu magnetycznego.

6. Położyć dysk na płaskim biurku. Nie należy umieszczać go na żadnym niestabilnym przedmiocie. Nie należy narażać sterownika na łatwy nacisk, aby zagwarantować prawidłowe działanie dysku