

Instrukcja użytkowania

Łańcuch dekoracyjny LED

Model: NW-2WW10-IP20



Drogi kliencie, dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyłeś nas kupując ten produkt. Wierzimy, że będziesz z niego w pełni usatysfakcjonowany. Niniejsza instrukcja służy efektywnemu użytkowaniu produktu. Zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości.

Opis produktu

Ten dekoracyjny łańcuch świetlny pomoże stworzyć przyjemną i romantyczną atmosferę. Produkt nie jest wodoodporny i dlatego przeznaczony jest wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.

Dane techniczne

Ilość diod LED: 10 szt

Długość łańcuszka: 160 cm

Zasilanie: 2 x AA 1,5 V

Sposób użycia

Włóż baterie (nie dołączone) do pojemnika na baterie. Podczas ich wkładania należy zwrócić uwagę na prawidłową polaryzację. Jeśli nie używasz produktu przez dłuższy czas, wyjmij baterie. Aby włączyć lub wyłączyć łańcuch, użyj przełącznika ON/OFF.

Ochrona środowiska

Informacje dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Po upływie okresu użytkowania produktu lub gdy naprawa byłaby nieopłacalna, nie należy wyrzucać produktu do pojemników na odpady domowe. W celu prawidłowej utylizacji produktu należy go oddać w wyznaczonych punktach zbiórki, gdzie zostaną one przyjęte bezpłatnie.

Właściwa utylizacja pomaga chronić cenne zasoby naturalne i zapobiegać potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzkie, które mogłyby być konsekwencją niewłaściwej utylizacji odpadów. Aby uzyskać więcej informacji, zapytaj lokalne władze lub najbliższy punkt zbiórki. Niewłaściwa utylizacja tego typu odpadów może skutkować karami finansowymi zgodnie z przepisami krajowymi.

Nie wyrzucaj baterii do zwykłych śmieci, ale przekazaj je do miejsc zapewniających recykling baterii.

Gwarancja i reklamacja

Jeżeli po zakupie produktu stwierdzisz usterkę, prosimy o kontakt z działem serwisu. Podczas użytkowania produktu należy postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie zostanie uwzględniona w przypadku modyfikacji produktu lub niezastosowania się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie odpowiada

- za szkody spowodowane nieprofesjonalnym obchodzeniem się lub użytkowaniem produktu niezgodnie z instrukcją obsługi, przeciążeniem, użyciem niewłaściwych lub nieoryginalnych części, użyciem nieodpowiednich lub nieoryginalnych akcesoriów lub nieodpowiednich narzędzi itp.
- za uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek upadku produktu, uderzenia, uderzenia nim itp.
- za szkody spowodowane użyciem nieoryginalnych adapterów lub użyciem oryginalnego adaptera do innego produktu. Zawsze należy zwrócić uwagę na wzajemną kompatybilność w ramach jednego produktu.
- naturalnego zużycia części funkcjonalnych produktu w wyniku jego normalnego użytkowania
- za wady spowodowane czynnikami zewnętrznymi (np. warunkami klimatycznymi, zapyleniem, niewłaściwym użytkowaniem itp.)
- w przypadku interwencji serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana części ulegających normalnemu zużyciu)

W przypadku reklamowanego towaru, który nie został odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie transportu, ryzyko ewentualnych uszkodzeń ponosi wyłącznie właściciel. Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia wszelkich zmian w instrukcji obsługi i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w druku. W zależności od modelu zdjęcie i opis mogą odbiegać od rzeczywistości.