


INSTRUKCJA MONTAŻU

A X 4SZT	B X 4SZT	C X 3SZT	D X 1SZT	E X 1SZT	F X 22SZT
G X 22SZT	H X 3SZT	I X 2SZT	J X 16SZT	K X 3SZT	



Dopuszczalne obciążenie: 12 kg równomiernego obciążenia, maksymalnie 1 kg na jeden hak.

Wieszak należy czyścić wilgotną, miękką szmatką, następnie wytrzeć do sucha. Należy chronić wieszak przed silnym zabrudzeniem.

Nie należy czyścić wieszaka za pomocą silnych detergentów ani ostrych przedmiotów.