




MALUCHA
ŚWIAT

WWW.MALUCHASWIAT.PL
mail: sklep@maluchaswiat.pl
tel: +48 510 300 027
Wyprodukowano w PRC

 **Orsetto**

WÓZEK DZIECIĘCY

HOMOLOGACJA EUROPEJSKA



do 22 kg



CHILD SAFE



Drogi Kliencie!

Dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem i wybranie wózka dziecięcego marki Orsetto.

Nasze wózki wykonywane są z największą starannością, aby zapewnić Twojemu dziecku bezpieczeństwo oraz komfortową podróż.

Dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości materiałów oraz najnowszych rozwiązań technologicznych oddajemy w Twoje ręce produkt, który doskonale sprawdzi się w codziennym użytkowaniu.

Przed pierwszym użyciem wózka prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania.

Jeśli masz jakiegokolwiek uwagi lub pytania do zakupionego produktu, skontaktuj się z nami:

sklep@maluchaswiat.pl

SPIS TREŚCI

1. Uwagi.....	2
2. Ważne uwagi/ostrzeżenia.....	3
3. Schemat wózka.....	4
4. Sposób użycia wózka.....	5

1. UWAGI!


1. Jest to wózek dziecięcy zgodny z normą europejską EN 1888-2 : 2018+A1: 2022.
2. W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania bezpieczeństwa i metody badań dotyczące wózków spacerowych i wózków głębokich, przeznaczonych do przewozu jednego dziecka lub większej liczby dzieci.
3. W razie wątpliwości należy skontaktować się z producentem albo sprzedawcą wózka.

2. WAŻNE UWAGI / OSTRZEŻENIA

Należy przeczytać tę instrukcję obsługi przed użyciem i zachować. Instrukcja pomoże prawidłowo użytkować wózek. Instrukcję należy przechowywać razem z wózkiem, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.


1. Wózek jest przeznaczony dla dzieci od 0 do 48 miesięcy.
2. Nigdy nie zostawiaj dziecka bez nadzoru.
3. Przed użytkowaniem wózka, upewnij się, że wszystkie elementy blokujące są prawidłowo zamocowane.
4. Aby uniknąć urazu, podczas rozkładania i składania produktu, dziecko powinno znajdować się z dala od wózka.
5. Ten wózek nie nadaje się do biegania ani jazdy na rolkach.
6. Noworodki nie kontrolują główki i powinny być umieszczone na płaskim oparciu.
7. Maksymalne obciążenie tego wózka wynosi 22 kg.
8. Obciążenie kosza na zakupy nie powinno przekraczać 3 kg.
9. Zawsze zaciągaj hamulce, gdy parkujesz wózek, upewnij się, że są zawsze poprawnie zaciśnięte.
10. Nigdy nie parkuj wózka na pochyłym terenie ani w pobliżu niebezpiecznych miejsc, takich jak woda i ogień.
11. Hamulce powinny być zaciśnięte, gdy nie są używane.
12. Podczas jazdy, pasy bezpieczeństwa powinny być prawidłowo ułożone.
13. Nie pozwalaj dziecku stać na siedzeniu.
14. Regulację oparcia muszą przeprowadzać opiekunowie.
15. Nie pozwalaj, aby wózek jednocześnie przewoził dwoje lub więcej dzieci.
16. Nie pozwól dziecku bawić się wózkiem jak zabawką.
17. Regularnie smaruj ruchome elementy i regularnie utrzymuj elastyczność i stabilność produktu.
18. Nie myj pokrowca z tkaniny bezpośrednio w wodzie, użyj szczotki i innych narzędzi do czyszczenia, aby delikatnie zetrzeć plamy.
19. Jakiegokolwiek obciążenie zamocowane do uchwytu, z tyłu oparcia lub z boków wózka wpłynie na stabilność wózka.
20. Nie używaj wózka w wysokiej temperaturze, zimnym lub wilgotnym otoczeniu przez długi czas.
21. Nie dodawaj poduszek bawełnianych ani innych przedmiotów o grubości większej niż 10 mm.

3. SCHEMAT WÓZKA




1. Rączka.
2. Składany daszek.
3. Zdejmowalne ramię.
4. Pas bezpieczeństwa.
5. Regulowany podnóżek.
6. Kosz.
7. Przycisk do składania wózka.
8. Drażek napinający.
9. Przednie koło.


4. SPOSÓB UŻYCIA WÓZKA




Rys.1




Rys.2




Rys.3



Rys.4



Rys.5



Rys.6

Rys.1. Otwórz opakowanie i wyjmij elementy, złap kierownicę i podnieś ją, złożź zawias składania, usłyszysz "klik", co oznacza, że zawias składania jest zablokowany. W tym momencie naciśnij kierownicę, zawias składania nie powinien wypaść. Jeśli wózek nie opada ani się nie otwiera, oznacza to, że został poprawnie otwarty.

Rys.2. Włóż przednią oś koła (B) do (A), usłyszysz "klik", co oznacza, że przednie koło jest zamontowane. Podczas gdy opuszczasz koło, nie powinno ono wypaść.


Rys.3. Włóż wałek koła, jak pokazano, do końca, aby zakończyć montaż. Aby zdemontować, usuń plastikowy element (K) i jednocześnie pociągnij za część (J).

Rys.4. Jak pokazano na zdjęciu, gdy wózek musi zostać zatrzymany, upewnij się, że naciskasz dźwignię hamulca (N), aby zahamować wózek. W przeciwnym razie umieść hamulec w miejscu (M), aby zwolnić hamulec.


Rys.5. Kiedy dziecko śpi, możesz wysunąć drążek na bagaż, aby przedłużyć długość siedzenia. Gdy nie jest używany, wystarczy go wsunąć.

Rys.6. Wózek dziecięcy z drążkiem do pchania można dostosować do długości, wystarczy trzymać drążek na (A) i podnieść go, a następnie nacisnąć w kierunku (B), aby go schować.

**Dla bezpieczeństwa dziecka,
gdy wózek stoi w miejscu,
koła muszą być zatrzymane,
aby uniknąć ryzyka zsunienia się.**



Rys.7



Rys.8


Rys.7. Regulowane oparcie: jedną ręką trzymaj pasek do regulacji oparcia, drugą ręką trzymaj zacisk do regulacji oparcia, następnie naciśnij przycisk i przesun go w górę lub w dół, aby ustawić odpowiednią pozycję.

Rys.8. Łatwy montaż i demontaż: Złap rękami zdejmowalne ramie i wsuń pionowo w zaczepy. Kiedy usłyszysz charakterystyczne "klik", oznacza to, że ramie zostało zamontowane poprawnie. Przycisk pod ramieniem, pozwala go odblokować i łatwo odpiąć, co ułatwi dziecku wchodzenie i wychodzenie z wózka..




Rys.9

Rys.9. Połącz klamry pasów. Upewnij się, że są prawidłowo połączone. Włóż je do zapięcia, pojawi się charakterystyczne kliknięcie. Upewnij się, że pasy są prawidłowo naciągnięte i nieposkręcane.




Rys.10

Rys.10. Rozpiąć pasy można przez naciśnięcie przycisku.




Rys.11

Rys.11. Po upewnieniu się, że koła zostały zainstalowane, a wszystkie elementy wózka są zablokowane, obróć wózek, aby upewnić się, że nie ma żadnych luzów. Wózek jest gotowy do użycia. Upewnij się, że pasy wózka przylegają ściśle do ciała dziecka i że nie są poskręcane.



Rys.12

Rys.12. Kiedy nie korzystasz z wózka i chcesz go złożyć, złóż części zgodnie z kierunkiem strzałki (G) i pociągnij w dół. Naciśnij przycisk składania kciukiem, a jednocześnie naciśnij podwójny przycisk blokady (E, D) czterema palcami, pociągnij w dół aż do zamknięcia ramy.



Rys.13

Rys.13. Po złożeniu wózka, zablokuj hak (F) na śrubie uniemożliwiającej rozłożenie się wózka. Składanie wózka jest zakończone.

**Dla bezpieczeństwa dziecka,
proszę korzystać z pasów bezpieczeństwa
w każdej chwili. Umieść pas krzyżowy
między nogami dziecka.**