

Instalację powinna wykonać wykwalifikowana osoba z odpowiednimi uprawnieniami elektrycznymi. **Przed instalacją należy koniecznie wyłączyć dopływ prądu do sieci elektrycznej, do której ma być podpięty produkt, aby uniknąć przypadkowego załączenia napięcia!** Przewody elektryczne muszą być podpięte zgodnie z instrukcją oraz obowiązującymi przepisami. Dokonywanie jakichkolwiek czynności wewnątrz produktu przy włączonym zasilaniu grozi porażeniem prądem elektrycznym! Należy upewnić się czy w miejscu montażu (sufit, ściana) nie przebiega już wcześniej położona instalacja elektryczna, gazowa lub wodociągowa.




1 WYŁĄCZ BEZPIECZNIKI

Przed przystąpieniem do montażu należy w pierwszej kolejności wyłączyć bezpiecznik odpowiedzialny za dany przewód i dla bezpieczeństwa sprawdzić raz jeszcze próbnikiem, czy prąd nie przepływa przy przewodach fazowych.




2 ZAZNACZ MIEJSCE MONTAŻU

Zaznacz ołówkiem miejsce montażu, a następnie przymocuj elementy montażowe. Jeżeli produkt wymaga montażu podtynkowego wytnij otwór o średnicy podstawy.



3 PODŁĄCZ PRZEWODY DO PRODUKTU

Kolejnym etapem jest podłączenie przewodów za pomocą kostki. Kostka elektryczna to niewielki plastikowy element, za pomocą którego łączymy 2 przewody elektryczne. Kostka ma 2 lub 3 otwory na przewody. Na pewno będzie tam miejsce na przewód fazowy L (czarny lub brązowy), przewód zerowy N (niebieski). Czasami jest również otwór na przewód ochronny PE (zielony/żółty). Po włożeniu przewodów do kostki dokręć śruby śrubokrętem.




4 ZAMONTUJ PRODUKT

W przypadku gdy produkt nie posiada wbudowanego źródła światła, koniecznym jest dokupienie odpowiednich żarówek. Odpowiednie źródła światła dostępne są na naszej stronie internetowej. Po zamontowaniu produktu należy wkręcić żarówkę. W oparawach podtynkowych najpierw umieść żarówkę, a następnie produkt.

5 WŁĄCZ BEZPIECZNIKI

Po podłączeniu wszystkich przewodów możesz ponownie włączyć bezpiecznik i sprawdzić, czy produkt działa prawidłowo. Teraz tylko pozostaje cieszyć się z nowego nabytku!



BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA

Dla zapewnienia optymalnych parametrów technicznych oprawy zaleca się okresowo przeprowadzać jej konserwację. Przed rozpoczęciem czyszczenia produktu należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej. Zlekceważenie tego ostrzeżenia może spowodować niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Obudowę oprawy należy czyścić ogólnie dostępnymi środkami myjącymi i wytrzeć do sucha miękką tkaniną. Nie używać środków żrących i rozpuszczalników. Nie stosować strumienia wody pod ciśnieniem.



Symbol oznacza selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyli tego produktu nie wolno traktować jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Właściwa realizacja zadań związanych ze zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma znaczenie szczególnie w przypadku, gdy w tym sprzęcie występują składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.