

# KOMINEK LAMPION LATARNIA LED



AG854

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

### 1. Informacje ogólne

Przenośny lampion LED imitujący płomień kominka. Doskonale sprawdzi się jako element dekoracyjny lub pomysł na prezent. Wbudowane diody LED wiernie imitują efekt płomienia wyświetlając kojący płomień jak w prawdziwym kominku. Lampion wyposażony został we wbudowany timer (6h pracy / 18h przerwy). Posiada również specjalny uchwyt umożliwiający jego zawieszenie w dowolnym miejscu oraz wygodne przenoszenie.

#### Cechy i specyfikacja produktu:

- Przenośny lampion LED imitujący płomień kominka.
- Doskonale sprawdzi się jako element dekoracyjny lub pomysł na prezent.
- Wbudowane diody LED wiernie imitują efekt płomienia wyświetlając kojący płomień jak w prawdziwym kominku.
- Lampion wyposażony został we wbudowany timer (6h pracy / 18h przerwy).
- Posiada również specjalny uchwyt umożliwiający jego zawieszenie w dowolnym miejscu oraz wygodne przenoszenie.
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Zasilanie: 3x bateria AA 1,5V (**brak w zestawie!**)
- Podświetlenie LED
- Funkcja timera (6h pracy / 18h przerwy)
- Wysokość: 28 cm
- Szerokość / głębokość: 14 cm
- **Kolor: czarny**
- Opakowanie: kartonowe

### 2. Instrukcja obsługi

- Wypakuj urządzenie z opakowania.
- Zdejmij klapkę na spodzie urządzenia i umieść w gnieździe 3 baterie typu AA 1,5V pamiętając o odpowiedniej polaryzacji (+ -). Zamknij klapkę.
- Przesuń suwak włącznika pod gniazdem baterii (na spodzie) w lewo aby uruchomić lampion w trybie pracy ciągłej.
- Przesuń suwak włącznika w prawo aby uruchomić lampion w trybie pracy TIMER (6h pracy / 18h przerwy).
- Przesuń suwak na środek aby wyłączyć urządzenie.

**UWAGA:** Jeżeli zamierzasz nie korzystać z urządzenia przez dłuższy czas wyjmij z niego baterie!

### 3. Uwagi i środki ostrożności

- Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury!
- Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia. Powoduje to utratę praw do gwarancji i rękojmi oraz ryzyko jego uszkodzenia.
- Chroń urządzenie przed zamoczeniem i mocnymi drganiami mechanicznymi, trzymaj z dala od źródeł ciepła. Nie wolno wrzucać urządzenia do ognia.
- Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.

**W celu uzyskania maksymalnej żywotności urządzenia, należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń, zasad ostrożności i zaleceń dotyczących konserwacji przedstawionych w niniejszej instrukcji.**

#### Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

#### Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

#### Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

