

Szczotki węglowe do Bosch GWS 20-230 21-230 22-230 24 26 dużego bosza

Galeria Produktu



Opis Produktu

Szczotki węglowe do szlifierki kątownej BOSCH o wymiarach 6.3x16x22 mm
Odpowiednik oryginału o numerze: 1607014130, 1607014171, 1619P10476

Stosowany w modelach:

GWS 18, 19, 22, 23, 25, 24, 26 - 180 / 230 Szczotki węglowe sprzedawane w kompletach; dwie sztuki.

→Zalety naszych szczotek węglowych:

szacunkowy czas pracy: 150-200 GODZIN szczotki posiadają dwa bezpieczniki - po jednej na każdej szczotce! BEZPIECZNIK - AUTOSTOP - szczotki "samowylaczajace sie" chroniace wirnik przed uszkodzeniem. Bezpiecznik dziala na zasadzie sprzynki umieszczonej wewnatrz szczotek, ktora wyskakuje, gdy szczotki starty sie do minimalnej granicy.

produkt sprzedawany w komplecie; 2 sztuki NA CZAS PRACY SZCZOTEK WPLYWA PRZEDE WSZYSTKIM STAN WIRNIKA(KOMUTATORA) ORAZ WARUNKI PRACY - PRACA CIAGLA, WARUNKI ATMOSFERYCZNE, OBRABIANY MATERIAŁ.

Indeks produktu : 46-009

LSP_CZESCI

→Szczotki można stosować również w elektronarzędziach(po numerach z tabliczki):

Bruzdownica Bosch GBF 65 A (0601368793) Bruzdownica Bosch GNF 65 A (0601368703; 0601368708) Bruzdownica Bosch GSF 100 A (0601367703; 0601367741; 0601367742) Piła do cięcia metalu Bosch GCD 12 JL (3601M28000; 3601M28001; 3601M28060; 3601M28061; 3601M28070; 3601M28071) Przecinarka do metalu Bosch GCO 14-24 J (3601M37200; 3601M37240) Przecinarka do metalu Bosch GCO 200 (3601M380K1) Przecinarka do metalu Bosch GCO 2000 (3601L17200; 3601L17270) Przecinarka do metalu Bosch GCO 20-14 (3601M38100; 3601M38170) Przecinarka do metalu Bosch GCO 240 (3601M380K0; 3601M380P0) Szlifierka kątowna Bosch GNS 14 (0601359037; 0601359060; 0601359061) Szlifierka kątowna Bosch GNS 14 W (0601359103) Szlifierka kątowna Bosch GWS 18 U (0601353003; 0601353042) Szlifierka kątowna Bosch GWS 180 J (0601751920) Szlifierka kątowna Bosch GWS 18-180 (0601351003; 0601351041; 0601351042; 0601351903) Szlifierka kątowna Bosch GWS 18-230 (0601352003; 0601352041; 0601352042; 0601352903) Szlifierka kątowna Bosch GWS 19-180 (0601351103; 0601351108; 0601351803) Szlifierka kątowna Bosch GWS 19-230 (0601352103; 0601352108; 0601352803) Szlifierka kątowna Bosch GWS 2000 (3601HB70K0; 3601HB70P0) Szlifierka kątowna Bosch GWS 2000-18 J (0601751922) Szlifierka kątowna Bosch GWS 2000-18 JH (0601849922) Szlifierka kątowna Bosch GWS 2000-180 J (0601351820) Szlifierka kątowna Bosch GWS 2000-23 J (0601752922) Szlifierka kątowna Bosch GWS 2000-23 JH (0601850922) Szlifierka kątowna Bosch GWS 2000-230 (0601352120) Szlifierka kątowna Bosch GWS 2000-230 J (0601352820) Szlifierka kątowna Bosch GWS 2000-230 JH (0601850925) Szlifierka kątowna Bosch GWS 20-180 (0601356003; 0601356041; 0601356042; 0601356903; 0601751003; 0601751008; 0601751013; 0601751042) Szlifierka kątowna Bosch GWS 20-180 H (0601849003; 3601H49L03; 0601849042) Szlifierka kątowna Bosch GWS 20-180 J (0601751913) Szlifierka kątowna Bosch GWS 20-180 JH (0601849903) Szlifierka kątowna Bosch GWS 20-230 (0601850103; 0601850193; 0601357003; 0601357041; 0601357042; 0601357903; 0601752003; 0601752008; 0601752013; 0601752042; 06018501X0) Szlifierka kątowna Bosch GWS 20-230 H (3601H50L00; 3601H50L01; 3601H50L01; 3601H50L02; 3601H50L02; 3601H50L70; 3601H50L72; 0601850003;

LSP_CZESCI

3601H50L03; 3601H50103; 0601850008; 0601850042; 0601850065; 0601850108;
3601H50L73) Szlifierka kątowna Bosch GWS 20-230 J (0601752903; 0601752908;
0601752913; 0601752965) Szlifierka kątowna Bosch GWS 20-230 JH (3601H50M00;
3601H50M01; 0601850903; 3601H50M02; 0601850908) Szlifierka kątowna Bosch GWS
21 U (0601353103) Szlifierka kątowna Bosch GWS 21-180 (0601356103; 0601356803)
Szlifierka kątowna Bosch GWS 21-180 H (0601851003; 06018510A3; 06018510L4;
3601H51L03; 0601851008; 0601851083) Szlifierka kątowna Bosch GWS 21-180
HV (0601851B03; 0601851B08) Szlifierka kątowna Bosch GWS 21-180 JH (0601851903;
0601851908) Szlifierka kątowna Bosch GWS 21-180 JHV (0601851G03; 0601851G08;
0601851G18) Szlifierka kątowna Bosch GWS 21-230 (0601357103; 0601357188;
0601357803) Szlifierka kątowna Bosch GWS 21-230 H (0601852003; 06018520A3;
3601H52L02; 0601852008; 0601852042; 0601852083) Szlifierka kątowna Bosch GWS
21-230 HV (0601852B03; 0601852B08; 0601852B42) Szlifierka kątowna Bosch GWS
21-230 JH (0601852903; 0601852908) Szlifierka kątowna Bosch GWS 21-230
JHV (0601852G03; 0601852G08) Szlifierka kątowna Bosch GWS 2200 (3601HC00R0;
3601HC10R0; 3601HC1120) Szlifierka kątowna Bosch GWS 22-180 H (3601H81L00;
3601H81L01; 3601H81L02; 3601H81L03; 3601H81100; 3601H81101; 3601H81102;
3601H81103; 3601H81Y00; 3601H81Y01; 3601H81L70; 3601H81L71; 3601H81L72;
3601H81L73) Szlifierka kątowna Bosch GWS 22-180 JH (3601H81M00; 3601H81M01;
3601H81M02; 3601H81M03; 3601H81Z00; 3601H81Z01) Szlifierka kątowna Bosch GWS
22-180 LVI (3601H90D00; 3601H90D01; 3601H90D02) Szlifierka kątowna Bosch GWS
22-230 H (3601H82100; 3601H82103; 3601H82105; 3601H82101; 3601H82L00;
3601H82L01; 3601H82L03; 3601H82L05; 3601H82106; 3601H82194; 3601H821P3;
3601H82206; 3601H82X00; 3601H82X01; 3601H82Y00; 3601H82Y01; 3601H82Z00;
3601H82190; 3601H82190; 3601H82191; 3601H82193; 3601H82195; 3601H821P2;
3601H821P4; 3601H821P6; 3601H82L70; 3601H82L71; 3601H82L73; 3601H82L75)
Szlifierka kątowna Bosch GWS 22-230 JH (3601H82200; 3601H82201; 3601H82202;
3601H82203; 3601H82205; 3601H82M00; 3601H82M03; 3601H82M05; 3601H82Z01)
Szlifierka kątowna Bosch GWS 22-230 LVI (3601H91C00; 3601H91C01; 3601H91C02;
3601H91D00; 3601H91D01; 3601H91D02; 3601H91C70; 3601H91C71; 3601H91C72)

LSP_CZESCI

Szlifierka kątowna Bosch GWS 230 (0601752020) Szlifierka kątowna Bosch GWS 230 H (3601H82L02; 3601H82L04; 3601H82102; 3601H82104; 3601H82L72; 3601H82L74) Szlifierka kątowna Bosch GWS 230 J (0601752920) Szlifierka kątowna Bosch GWS 230 JH (3601H82M02; 3601H82M04) Szlifierka kątowna Bosch GWS 2300-23 J (0601754922) Szlifierka kątowna Bosch GWS 23-180 (0601361003; 0601361041; 0601361042; 0601361903; 0601753003; 0601753042; 0601753173; 0601753182) Szlifierka kątowna Bosch GWS 23-180 J (0601753872; 0601753873; 0601753878; 0601753903) Szlifierka kątowna Bosch GWS 23-180 JS (0601753972; 0601753973) Szlifierka kątowna Bosch GWS 23-180 S (0601753073) Szlifierka kątowna Bosch GWS 23-230 (0601754003; 0601754173; 0601362003; 0601362041; 0601362042; 0601362903; 0601754008; 0601754042; 0601754182) Szlifierka kątowna Bosch GWS 23-230 J (0601754903; 0601754908) Szlifierka kątowna Bosch GWS 23-230 JS (0601754972; 0601754973; 0601754978) Szlifierka kątowna Bosch GWS 23-230 S (0601754073; 0601754872; 0601754873; 0601754878) Szlifierka kątowna Bosch GWS 2400-23 JH (0601854522) Szlifierka kątowna Bosch GWS 24-180 (0601361103; 0601361141; 0601361142; 0601361803; 06018534X0) Szlifierka kątowna Bosch GWS 24-180 B (0601853003) Szlifierka kątowna Bosch GWS 24-180 H (0601853403; 3601H83100; 3601H53100; 3601H83103; 0601853493; 3601H83180; 3601H831P0) Szlifierka kątowna Bosch GWS 24-180 JB (0601853903) Szlifierka kątowna Bosch GWS 24-180 JBV (0601853G03; 0601853G08) Szlifierka kątowna Bosch GWS 24-180 JBX (0601863873) Szlifierka kątowna Bosch GWS 24-180 JH (3601H83101; 3601H53M00; 3601H83M00; 3601H83M01; 3601H83M02; 3601H83181) Szlifierka kątowna Bosch GWS 24-180 JZ (3601HC2380; 3601HC2301) Szlifierka kątowna Bosch GWS 24-180 LVI (3601H92F01; 3601H92F00; 3601H92F02; 3601H92FH1) Szlifierka kątowna Bosch GWS 24-180 P (3601HC2080; 3601HC2100) Szlifierka kątowna Bosch GWS 24-23 JH (3601H84M00; 3601H84M01) Szlifierka kątowna Bosch GWS 24-230 (0601362103; 0601362141; 0601362142; 0601362178; 0601362803; 0601362878; 06018544X0) Szlifierka kątowna Bosch GWS 24-230 B (0601854003; 0601854008; 0601854042; 0601854173; 0601854182) Szlifierka kątowna Bosch GWS 24-230 BV (0601854B03; 0601854B08; 0601854B42) Szlifierka kątowna Bosch GWS 24-230 H (3601H84104; 0601854403; 3601H84100;

LSP_CZESCI

3601H84101; 3601H54100; 3601H54L00; 3601H84203; 3601H84L00; 3601H84L01;
3601H84L02; 0601854408; 0601854493; 3601H84180; 3601H84181; 3601H841P0;
3601H841P1; 3601H841P2) Szlifierka kątowna Bosch GWS 24-230 JB (0601854903;
0601854873; 0601854841; 0601854842; 0601854878; 0601854908; 0601854942)
Szlifierka kątowna Bosch GWS 24-230 JBV (0601854G03; 0601854G08; 0601854G42)
Szlifierka kątowna Bosch GWS 24-230 JBX (0601864873; 3601H64400; 3601H64R00;
3601H64T00; 0601864878) Szlifierka kątowna Bosch GWS 24-230 JH (0601854503;
3601H54M00; 3601H84200; 3601H84201; 3601H84204; 3601H84205; 3601H84M02;
3601H84M03; 3601H84M30; 3601H84M31) Szlifierka kątowna Bosch GWS 24-230
JVX (3601H64U01; 3601H64500; 3601H64501; 3601H64502; 3601H64505;
3601H64U00; 3601H64U07; 3601H64U0A; 3601H64Z00; 3601H64Z01; 3601H64Z02;
3601H64Z05; 3601H64Z06) Szlifierka kątowna Bosch GWS 24-230 JZ (3601HC3301)
Szlifierka kątowna Bosch GWS 24-230 LVI (3601H93H00; 3601H93H01; 3601H93F00;
3601H93F01; 3601H93F02; 3601H93H02; 3601H93H62; 3601H93H70; 3601H93H71;
3601H93H72) Szlifierka kątowna Bosch GWS 24-230 P (3601HC3080; 3601HC3101)
Szlifierka kątowna Bosch GWS 24-300 (3601C64800; 0601364003; 0601364042;
3601C64300; 3601C64370) Szlifierka kątowna Bosch GWS 24-300 L (3601C64801;
0601364903; 0601364973) Szlifierka kątowna Bosch GWS 25-180 (0601755003;
0601755173; 0601755008; 0601755041; 0601755042; 0601755181; 0601755182)
Szlifierka kątowna Bosch GWS 25-180 J (0601755873; 0601755903) Szlifierka kątowna
Bosch GWS 25-230 (0601756003; 0601756173; 0601756008; 0601756041;
0601756042; 0601756181; 0601756182) Szlifierka kątowna Bosch GWS 25-230
J (0601756872; 0601756903; 0601756873; 0601756878) Szlifierka kątowna Bosch GWS
26-180 B (0601855003) Szlifierka kątowna Bosch GWS 26-180 BV (0601855B03)
Szlifierka kątowna Bosch GWS 26-180 H (0601855403; 3601H55100; 0601855493)
Szlifierka kątowna Bosch GWS 26-180 JB (0601855903) Szlifierka kątowna Bosch GWS
26-180 JBV (0601855G03; 3601H55U00) Szlifierka kątowna Bosch GWS 26-180
JH (3601H55101; 3601H55102; 3601H55M00; 3601H55M01; 3601H55M02;
3601H55M04) Szlifierka kątowna Bosch GWS 26-180 LVI (3601H94F00; 3601H94F01;
3601H94F02) Szlifierka kątowna Bosch GWS 26-230 B (0601856003; 3601H56300;

LSP_CZESCI

3601H56301; 3601H56302; 3601H56304) Szlifierka kątowna Bosch GWS 26-230 BV (0601856B03) Szlifierka kątowna Bosch GWS 26-230 H (0601856403; 3601H56103; 0601856493; 3601H561P3) Szlifierka kątowna Bosch GWS 26-230 JB (0601856903; 0601856908) Szlifierka kątowna Bosch GWS 26-230 JBV (0601856G03; 3601H56500; 3601H56S00; 3601H56U00; 0601856G08) Szlifierka kątowna Bosch GWS 26-230 JH (3601H56101; 3601H56102; 0601856503; 3601H56100; 3601H56L41; 3601H56L42; 3601H56M00; 3601H56M01; 3601H56M02; 3601H561P1; 3601H561P2) Szlifierka kątowna Bosch GWS 26-230 LVI (3601H95F00; 3601H95F01; 3601H95F02; 3601H95H00; 3601H95H01; 3601H95H02) Szlifierka kątowna Bosch PWS 1800 (0603349003; 0603349020) Szlifierka kątowna Bosch PWS 18-230 (0603249003; 0603249042) Szlifierka kątowna Bosch PWS 18-230 J (0603249903) Szlifierka kątowna Bosch PWS 1900 (0603359020; 3603C59W01; 3603C59W06; 3603C59W08; 0603359022; 0603359028) Szlifierka kątowna Bosch PWS 2000-230 JE (3603CC6000; 3603CC6001; 3603CC6030; 3603CC6031) Szlifierka kątowna Bosch PWS 20-230 (0603249103; 0603359903; 0603249160; 0603349903; 0603359003; 0603359603; 3603C59W00; 3603C59W05; 3603C59W09; 3603C59W0D; 0603349042; 0603349066; 0603359908) Szlifierka kątowna Bosch PWS 20-230 J (3603C59V00; 3603C59V01; 3603C59V05; 3603C59V06; 0603249803) Szlifierka kątowna Bosch PWS 1900 (3603C59W0C) Ukośnica Bosch GCM 10 (3601M20170; 3601M20190) Ukośnica Bosch GCM 10 J (3601M20200; 3601M20270)

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Kod producenta	szczotki gws 20-230 18-230 gws 24-230 26
Marka	LSP
Rodzaj	szczotka węglowa
Pasuje do modelu	GWS 18-180, GWS 18-230, GWS 19-180, GWS 19-230, GWS 20, GWS 2000, GWS 21
Pasuje do marki	Bosch
Stan	Nowy

LSP_CZESCI

Stan opakowania

oryginalne