

Instrukcja obsługi urządzenia

Wibrator to urządzenie zaprojektowane do stymulacji ciała, które może być używane zarówno w celach relaksacyjnych, jak i dla przyjemności seksualnej. Jego głównym celem jest dostarczanie wibracji o różnych intensywnościach i rytmach, które pomagają rozluźnić mięśnie, zwiększyć przepływ krwi oraz wspierać osobiste doznania. Vibratory mogą być używane solo lub w ramach aktywności partnerskich, przyczyniając się do poprawy komfortu oraz satysfakcji z intymnych chwil.

Zastosowanie wibratora może również wspierać odkrywanie własnej seksualności, poprawę jakości życia intymnego oraz redukcję stresu. Dzięki możliwości regulacji intensywności i trybów wibracji, urządzenie to dostosowuje się do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkownika, wspierając jego komfort fizyczny i emocjonalny.

1. Przygotowanie do użycia

- **Naładowanie urządzenia:** Przed pierwszym użyciem upewnij się, że urządzenie jest w pełni naładowane lub podłączone do zasilania. Regularnie ładuj urządzenie, aby zapewnić jego pełną funkcjonalność.
- **Higiena:** Przed każdym użyciem wyczyść urządzenie. Upewnij się, że urządzenie jest suche przed jego włączeniem.
- **Zastosowanie lubrykantu:** Zaleca się stosowanie lubrykantu na bazie wody dla komfortu użytkowania. Unikaj innych rodzajów lubrykantów, które mogą uszkodzić materiał urządzenia.

2. Włączanie i sterowanie

- **Włączanie:** Aby uruchomić urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania. Czasem urządzenie wymaga krótkiego przytrzymania, aby włączyć i wyłączyć.
- **Zmiana trybów:** Urządzenie oferuje różne tryby wibracji i poziomy intensywności. Możesz zmieniać tryby poprzez naciskanie przycisków lub stosując pokrętło. Wybierz intensywność i tryb wibracji do swoich potrzeb, zwiększając lub zmniejszając siłę wibracji.

3. Bezpieczeństwo i komfort

- **Użycie z umiarem:** Nie stosuj nadmiernego nacisku w jednym miejscu ani nie używaj urządzenia przez zbyt długi czas, aby uniknąć dyskomfortu lub podrażnień.
- **Unikaj kontaktu z uszkodzoną skórą:** Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli skóra jest uszkodzona, podrażniona lub bolesna.
- **Przerwij używanie w przypadku dyskomfortu:** Jeśli wibracje wywołują ból lub dyskomfort, natychmiast przerwij używanie i dostosuj intensywność lub zmień tryb.

4. Czyszczenie, przechowywanie i bezpieczeństwo


- **Czyszczenie:** Trwałość urządzenia wzrośnie wraz z właściwym jego utrzymaniem i użytkowaniem. Należy dokładnie umyć urządzenie przed i po użyciu. Całość myj ciepłą wodą z dodatkiem antybakteryjnego mydła, a następnie spłucz gorącą wodą i osusz ściereczką lub ręcznikiem. Unikaj zanurzania urządzenia w wodzie oraz chroń przed dostaniem się wody do miejsc, gdzie znajdują się przyciski i bateria.
- **Bezpieczne lubrykanty:** Zaleca się stosowanie lubrykantów na bazie wody, ponieważ inne mogą spowodować zbytne klejenie się powierzchni urządzenia. Unikaj kremów na bazie tłuszczu i olejów. Jeśli chcesz użyć lubrykantu na bazie silikonu, najpierw przeprowadź test na małej części urządzenia.
- **Unikaj szkodliwych środków czyszczących:** Nigdy nie używaj środków do czyszczenia zawierających alkohol, naftę czy aceton, które mogą uszkodzić powierzchnię urządzenia.
- **Przechowywanie:** Przechowuj urządzenie w suchym, wolnym od kurzu miejscu, z dala od promieni słonecznych, ekstremalnych temperatur oraz innych materiałów, które mogą wpłynąć na stan urządzenia.

5. Ładowanie

- **Ładowanie urządzenia:** Regularnie ładuj urządzenie, aby zapewnić jego optymalną pracę. Podłącz go do gniazdka za pomocą dedykowanego kabla lub ładowarki. Unikaj pozostawiania urządzenia podłączonego do ładowania na dłużej, niż to konieczne, aby zapobiec przegrzewaniu.
- **Wskaźnik ładowania:** Podczas ładowania wskaźnik świetlny poinformuje o zakończeniu procesu. Odłącz urządzenie od zasilania po naładowaniu.

6. Pozbywanie się zużytego urządzenia

- **Zgodność z przepisami:** Wyrzucanie zużytego urządzenia musi odbywać się zgodnie z przepisami prawa UE oraz krajowymi przepisami dotyczącymi odpadów elektrycznych. Znak przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że urządzenie nie może być traktowane jako zwykły odpad domowy i powinno zostać poddane recyklingowi w odpowiednich pojemnikach.



Importer:

Aumed Sp. z o. o.

Kazachska 1 / 2

02-999, Warszawa

EU REP:

Aumed Sp. z o. o.

Kazachska 1 / 2

02-999, Warszawa

esinsi@umed.pl