

Instrukcja

Suszarka balkonowa teleskopowa

Zasady bezpiecznego użytkowania i konserwacja:

1. Regularnie przecieraj teleskopową suszarkę suchą lub lekko wilgotną szmatką, aby usunąć z niej kurz i zanieczyszczenia. Unikaj używania agresywnych detergentów, które mogą uszkodzić materiał.
2. Przed użyciem upewnij się, że suszarka jest stabilna, a jej ramiona są odpowiednio rozłożone.
3. Aby rozłożyć teleskopową suszarkę, delikatnie chwyć za ramiona suszarki i rozsuwaj je w kierunku na boki.
4. Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia suszarki, które określa producent. Przekroczenie dopuszczalnej wagi może spowodować uszkodzenie suszarki lub jej przewrócenie.
5. Wieszaj odzież w sposób równomierny, aby uniknąć przeciążenia jednej strony.
6. Nie należy przesuwać suszarki gdy jest na niej rozwieszona pranie.
7. Suszarka powinna być używana w sposób zapobiegający przypadkowemu potknięciu się lub upadkowi. Unikaj ustawiania jej w wąskich przejściach.
8. Suszarka jest przeznaczona wyłącznie do suszenia odzieży. Nie używaj jej do wieszania innych ciężkich przedmiotów.
9. Zawsze sprawdzaj, czy dzieci lub zwierzęta nie mają dostępu do suszarki, aby uniknąć przypadkowych wypadków.
10. W okresie zimowym przechowuj suszarkę w suchym, ciepłym miejscu, aby zapobiec jej uszkodzeniu na skutek mrozu lub wilgoci.
11. Choć suszarka jest przeznaczona do użytku na zewnątrz, zaleca się, aby unikać jej długotrwałej ekspozycji na deszcz, silny wiatr oraz ekstremalne temperatury, gdyż mogą one przyspieszyć zużycie materiałów i skrócić jej trwałość.
12. Regularnie sprawdzaj stan suszarki, aby upewnić się, że nie ma ostrych krawędzi lub innych elementów, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia (np. zadrapania, zarysowania).
13. Uważaj na dzieci, które mogą chcieć bawić się lub wspinać na suszarkę. Należy zapewnić, aby dzieci nie miały dostępu do urządzenia, kiedy nie jest ono w użyciu, aby uniknąć przypadkowych urazów.
14. Produkt nie jest zabawką.
15. **Zabronione jest siedzenie na suszarce.**
16. Osoby starsze oraz te z ograniczoną sprawnością ruchową powinny zachować szczególną ostrożność ze względu na ewentualne ograniczenia fizyczne.



Przestrzeganie powyższych zaleceń pozwala zminimalizować ryzyko uszkodzenia ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Zaniedbanie tych wskazówek może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych oraz materialnych. Dbaj o swoje bezpieczeństwo oraz swoich bliskich, stosując się do zaleceń dotyczących ostrożności.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości niezwłocznie przerwij korzystanie z produktu. Jeśli doszło do obrażeń ciała, natychmiast skontaktuj się z placówką medyczną. Zgłoś problem producentowi lub sprzedawcy. Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta firmy TADAR pod numerem telefonu: 61 8952300 lub wyślij e-mail na adres: tadar@tadar.pl. Możesz także poinformować sprzedawcę. Podaj numer partii lub numer seryjny produktu oraz szczegółowy opis problemu.

