

DUŻA MUZYCZNA MATA DO TAŃCZENIA

TANECZNA 5 poziomów Gra Zręcznościowa LCD

Galeria Produktu



Opis Produktu

Gra posiada 5 poziomów trudności

I POZIOM - musisz skupić się na panelu sterowania, obserwuj go, a on Ci wskaże który z symboli musisz nacisnąć na macie.


Ten poziom trwa przez 1 minutę. Podczas gry możesz popełnić 7 błędów, jeśli popełnisz mniej niż 7 pomyłek, automatycznie przejdziesz do następnego poziomu gry.

II POZIOM - polega na zmianie tempa w jakim będą pojawiały się wskazówki świetlne, będzie on krótszy co oznacza trudniejszą grę.

III POZIOM - na tym poziomie gry mogą się pojawić dwie świetlne wskazówki w tym samym czasie.

VI POZIOM - zasady gry pozostają takie same co w trzecim poziomie, na panelu sterowania pojawiać się mogą teraz równocześnie 3 światełka, będziesz musiał użyć swoich dłoni i stóp równocześnie aby nacisnąć wskazane symbole na macie.

V POZIOM (ostatni) - zasada gry pozostaje ta sama jak w poprzednim poziomie gry, na panelu sterowani pojawić się mogą teraz równocześnie aż 4 światełka, więc gra stanie



się trudniejsza.

Zabawka zasilana jest 3 bateriami typu AA (brak w zestawie)

Dane techniczne:

Materiał: wysokiej jakości tworzywo sztuczne

Efekty dźwiękowe: tak

Efekty świetlne: tak

Zasilanie: 3x AA (brak w zestawie)

Czas rozgrywki: do 1 godziny

Wymiary maty: 100 x 86 cm

Wymiary opakowania: 47 x 8 x 33 cm


Waga z opakowaniem: 1 kg

Wiek dziecka: 3+

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Marka	Stator
Kod producenta	X148
Wiek dziecka	3 lata +
Bohater / Bajka	brak
Płeć	chłopcy, dziewczynki
Materiał	plastik
Czas rozgrywki	Do 1 godziny
Minimalna liczba graczy	1
Maksymalna liczba graczy	1
Certyfikaty, opinie, atesty	CE, EN 71
Wysokość produktu	100

Import_Premium



5903819991918

Szerokość produktu 86

Głębokość produktu 80

Waga produktu z opakowan 1

Informacje dot. bezpieczeństwa: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy

Zawiera baterie tak

EAN (GTIN) 5903819991918

Stan Nowy