

Szybkie oczyszczenie łańcucha i zębatek przy minimalnej ilości powstającego podczas czyszczenia brudu.

Unikalna formuła tego preparatu, jego skuteczność w oczyszczaniu łańcucha z nagromadzonych na nim brudów jest bezkonkurencyjna. Pianka w prosty sposób, bez użycia szkodliwych kwasów i rozpuszczalników oczyszcza każdy napęd rowerowy. Jej łatwość w zastosowaniu zachęca do czyszczenia napędu przy każdorazowym myciu roweru. Pozostając w stanie ciekłym w opakowaniu, w którym jest dostarczana, po rozpyleniu przybiera postać obfitej piany, utrzymującej się na czyszczonej powierzchni i ułatwiającej rozpuszczenie wszelkich znajdujących się tam zabrudzeń. Dodatkowo środek z łatwością poddaje się usunięciu przy użyciu wody, będąc biodegradowalnym i nieszkodliwym dla środowiska.

Używaj pianki razem z GĄBKĄ FENWICK'S DO CZYSZCZENIA ŁAŃCUCHA - uzyskasz efekt świetlistości czystego łańcucha - nie do pobicia przez konkurencję. Bezpośrednie aplikowanie pianki na łańcuch i kasety, okazuje się być znacznie wygodniejszym i praktyczniejszym rozwiązaniem w porównaniu do płynnych odtłuszczaczy.

Sposób użycia:

Krok 1: Wstrząsnąć przed użyciem.

Krok 2: Ustawić łańcuch w środkowym położeniu kasety, aby ułatwić nakładanie pianki.

Krok 3: Rozpylać PIANKĘ FENWICK'S bezpośrednio na łańcuch do całkowitego pokrycia, kręcąc korbą przeciwnie do kierunku jazdy.

Krok 4: Pozostawić do wniknięcia na kilka minut, w tym czasie można wyczyścić resztę roweru używając PŁYNU BIKE CLEANER.

Krok 5: W celu osiągnięcia idealnego rezultatu, przetrzeć łańcuch używając GĄBKI FENWICK'S DO CZYSZCZENIA ŁAŃCUCHA zaprojektowanej tak aby usuwać, a co ważniejsze chwytac brud wydobywający się z łańcucha pozostawiając czyste dłonie.

Krok 6: Spłukać czystą wodą.

Porady:

Aby spotęgować proces czyszczenia, zalecamy symulację zmiany biegów tylnych w całym zakresie kasety, bezpośrednio po aplikacji pianki. Obracając pedałami w kierunku jazdy użyć tylnej manetki zmiany biegów tak aby łańcuch trafił na wszystkie zębatki kasety. W celu uzyskania idealnie czystej kasety, zaleca się stosowanie specjalnie do tego celu zaprojektowanej SZCZOTECZKI FENWICK'S DO CZYSZCZENIA NAPĘDU ROWEROWEGO - czystość kasety po jej ponownym spłukaniu wodą zaskoczy najbardziej wybrednego użytkownika. Postępować w podobny sposób przy czyszczeniu zębatek przednich. Po spłukaniu pianki wysusz napęd przy pomocy szmateczki lub sprężonego powietrza.

Alternatywnie spryskaj napęd, OLEJEM UNIWERSALNYM W SPRAYU, następnie nasmaruj łańcuch wybranym olejem FENWICK'S. PIANKA DO CZYSZCZENIA łańcucha jest rozpuszczalnym w wodzie środkiem odtłuszczającym, w związku z czym może być użyta do czyszczenia delikatnych części rowerowych (rączki, opony, siodełka, owijki). Do czyszczenia napędów nasmarowanych smarami ceramicznymi i silnie klejącymi brud niezbędne jest kilkukrotne użycie pianki dla uzyskania nieskazitelnej czystości napędu. Znakomitą alternatywa do PIANKI jest w tym przypadku ODTŁUSZCZACZ DO NAPĘDU ROWEROWEGO, który dokonuje absolutnej „czystki” na napędzie bez jego wyjąłowania.

Praktyczne filmy przedstawiające zastosowanie PIANKI FENWICK'S DO CZYSZCZENIA ŁAŃCUCHA dostępne na YouTube.