

# Instrukcje




Nawilżające jony ujemne



Powłoka z białka roślinnego



Inteligentna kontrola temperatury



Inteligentne wyłączenie zasilania



Linie darmowych spinów

## Parametry produktu

Nazwa produktu: Lokówka do włosów


Model: DM-068

AC110-220V 50Hz

70W



Nacisnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie, naciśnij krótko, aby wybrać wysoką lub niską temperaturę. Każde naciśnięcie zwiększy temperaturę o 20°C. Powtórz proces wyboru, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby przejść do trybu czuwania.



## Środki ostrożności

W przypadku stosowania produktu do farbowania włosów, kolor może blaknąć, ale nie ma to wpływu na normalne stosowanie produktu.

Po użyciu należy odłączyć wtyczkę zasilającą od gniazdka i odłożyć produkt dopiero po jego ostygnięciu. Produkt można czyścić lekko wilgotną ściereczką.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub awarii należy natychmiast przerwać korzystanie z urządzenia i odłączyć wtyczkę zasilającą, aby uniknąć obrażeń ciała lub pożaru.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez wykwalifikowaną osobę z działu konserwacji producenta lub podobnego działu, aby uniknąć zagrożenia.

Podczas pracy urządzenia nie należy przykrywać powierzchni przewodu produktu żadnymi przedmiotami i nie należy dopuścić do kontaktu przewodu zasilającego z gorącymi częściami produktu.

Nie stosować produktu jednocześnie z pianką/lakiem em/lakiem do włosów. Powierzchnia pręta grzewczego pokryta jest powłoką z białka roślinnego.



**OSTRZEŻENIE:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i niemowląt. Nie pozwalać dzieciom i niemowlętom bawić się produktem.



**OSTRZEŻENIE:** Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, umywalki lub innego pojemnika z wodą.

Ten produkt obsługuje napięcie 220 V~. Prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości od włączonego produktu.