



Waga jubilerska LTC LXWG108 Instrukcja obsługi

Uwagi

- Należy unikać przeciążenia wagi. Przeciążenie wagi może doprowadzić do jej uszkodzenia.
- Unikać kontaktu urządzenia ze źródłami ciepła lub zimna. Wagę należy używać w temperaturze pokojowej.
- Jeżeli waga przez dłuższy okres czasu była wystawiona na działanie bardzo niskiej lub wysokiej temperatury, należy umieścić urządzenie w przestrzeni o temperaturze pokojowej i odczekać minimum godzinę przed jej użyciem.
- Po włączeniu urządzenia należy odczekać 30 sekund aż do ustabilizowania się wyniku na wyświetlaczu.
- Unikać wibracji lub sytuacji, w których waga może zostać uszkodzona mechanicznie, na przykład poprzez uderzenie lub upuszczenie urządzenia.

- Urządzenie należy przechowywać w suchej i bezpiecznej przestrzeni, z dala od kurzu, wilgoci, wibracji i innych urządzeń elektronicznych, mogących wpłynąć na precyzję wagi.
- Przedmioty należy ostrożnie ustawiać na wadze aby uniknąć uszkodzeń czujników.
- Urządzenie należy używać na równej, suchej, płaskiej i twardej powierzchni.

I. Ważenie

1. Włączyć urządzenie i zaczekać aż urządzenie wyświetli 0.0 na wyświetlaczu.
2. Umieścić produkty na platformie ważącej.
3. Używając przycisku UNITS można zmienić jednostkę wagi.
4. Używając przycisku LIGHT można podświetlić wyświetlacz urządzenia.

II. Funkcja tary

1. Włączyć urządzenie i zaczekać aż wyświetli wartość 0.0.
2. Umieścić produkt na wadze.
3. Wcisnąć przycisk TARE i odczekać aż waga na wyświetlaczu wyświetli 0.0. Urządzenie odjęło wagę aktualnie ważonego produktu.
4. Umieścić kolejny produkt i powtórzyć proces.
5. Po zdjęciu wszystkich produktów z wagi, urządzenie poda wagę całkowitą zważonych produktów.

III. Funkcja liczenia

1. Włączyć urządzenie i zaczekać aż wyświetli wartość 0.0.
2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk PCS przez 2 sekundy. Wyświetlacz poda jedną z dostępnych, bazowych ilości produktu do zważenia [25, 50, 75, 100].
3. Umieścić bazową ilość produktu do zważenia na wadze.
4. Wcisnąć przycisk UNITS aby ustawić ilość produktu tak, aby był zgodny z ilością umieszczoną na wadze.
5. Wcisnąć ponownie przycisk PCS aby zatwierdzić ilość. W rogu wyświetlacza wyświetli się napis PCS oznaczający, że urządzenie jest w trybie liczenia, wskazując na ilość produktu podczas ważenia.
6. Aby zmienić pomiędzy trybem odczytu ilości lub wagi produktów należy odpowiednio wcisnąć przycisk UNITS lub PCS.

IV. Kalibracja

1. Zresetować urządzenie wciskając przycisk ON/OFF.
2. Odczekać aż urządzenie wyświetli 0.0, następnie wcisnąć i przytrzymać przycisk UNITS do momentu wyświetlenia wymaganej do kalibracji wagi (domyślnie 500g, aby zmienić wartość należy wcisnąć przycisk TARE).

3. Wcisnąć przycisk UNITS ponownie, na wyświetlaczu wyświetli się napis CAL, a następnie zacznie migać wymagana do kalibracji waga odważnika.
4. Umieścić odpowiedni odważnik na wadze. Urządzenie wyświetli napis PASS jeśli kalibracja odbyła się prawidłowo i przejdzie do domyślnego trybu ważenia.
5. Usunąć odważnik i wcisnąć przycisk ON/OFF. Urządzenie zostało prawidłowo skalibrowane.

V. Specyfikacja

Maksymalna waga: 500g
Dokładność pomiaru: do 0.1g
Kalibracja: automatyczna
Zasięg funkcji tary: pełny
Automatyczne wyłączanie: 30 sekund
Temperatura pracy: 10-30°C
Zasilanie: 2x bateria AAA



Pierwiastki oraz związki chemiczne zawarte w urządzeniu mogą mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza nie może być umieszczany w pojemnikach na odpady komunalne. Taki sprzęt podlega zbiorce i recyklingowi. Obowiązki wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w imieniu przedsiębiorcy, zgodnie z odpowiednią umową, przejęła Organizacja Odzysku.

Zużyte baterie ze względu na zawarte w nich szkodliwe substancje dla środowiska powinny być zgodnie z przepisami o utylizacji odpadów niebezpiecznych dostarczane do zakładu utylizującego lub do producenta.

Wyprodukowano w ChRL dla Lamex
Lipówki, ul. Radosna 10
08-440 Piława



LTC Pocket scale LXWG108 User manual

Notes

- Avoid overloading the scale, it may lead to permanent damage of the device.
- Avoid contact with hot or cold sources. Use the scale at room temperature.
- If the scale has been exposed to very low or high temperatures for an extended period of time, place the unit in a room temperature area and wait at least one hour before using it.
- After powering the scale on, wait for 30 seconds for the displayed measure to stabilize.
- Avoid vibrations or situations where the scale may suffer mechanical damage, such as bumping or dropping the unit.

- Store the device in a dry and safe area, away from dust, moisture, vibration and other electronic devices, which may affect the balance precision.
- Place objects carefully on the scale to avoid damage to the sensors.
- Use the device on a level, dry, flat and hard surface.

I. Weighing

1. Turn on the unit and wait until the device indicates 0.0 on the display.
2. Place the products on the weighing platform.
3. Use the UNITS button to change the unit of weight measurement.
4. Use the LIGHT button to illuminate the display.

II. Tare function

1. Turn on the unit and wait until it displays 0.0.
2. Place the product on the scale.
3. Press TARE button and wait until scale displays 0.0. The unit has deducted the weight of the currently weighed product.
4. Place the next product and repeat the process.
5. When all products have been removed from the scale, the device will display the total weight of the weighed products.

III. Counting Function

1. Turn on the unit and wait until it displays 0.0.
2. Press and hold the PCS button for 2 seconds. The display shows one of the available base amounts [25, 50, 75, 100].
3. place the base amount of the product to be weighed on the scale.
4. Press the UNITS button to set the amount of product to match the amount on the scale.
5. Press the PCS button again to confirm the quantity. The corner of the display will show PCS indicating that the unit is in counting mode, indicating the amount of product at weighing.
6. To change between quantity or product weight reading mode, press the UNITS or PCS button as appropriate.

IV. Calibration

1. Reset the unit by pressing ON/OFF button.
2. Wait until the device displays 0.0, then press and hold the UNITS button until the weight required for calibration is displayed (default is 500g, to change the value, press the TARE button).

3. Press the UNITS button again, the display will show CAL and then flash the weight required for calibration.
4. Place the appropriate weight on the scale. The unit will display PASS if the calibration was successful and enter the default weighing mode.
5. Remove the weight and press ON/OFF button. The unit has been properly calibrated.

V. Specifications

Maximum weight: 500g
Division: 0.1g
Calibration: automatic
Tare range: full capacity
Automatic shutdown: 30 seconds
Operating temperature: 10-30°C
Power supply: 2x AAA batteries



Pierwiastki oraz związki chemiczne zawarte w urządzeniu mogą mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza nie może być umieszczany w pojemnikach na odpady komunalne. Taki sprzęt podlega zbiorce i recyklingowi. Obowiązki wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w imieniu przedsiębiorcy, zgodnie z odpowiednią umową, przejęła Organizacja Odzysku.

Zużyte baterie ze względu na zawarte w nich szkodliwe substancje dla środowiska powinny być zgodnie z przepisami o utylizacji odpadów niebezpiecznych dostarczane do zakładu utylizującego lub do producenta.

Made in P.R.C. for Lamex
Lipówki, ul. Radosna 10
08-440 Piława