

Instrukcja instalacji wkładu drukującego

1. Wyjmij zużyty wkład drukujący ♻️

- Otwórz pokrywę drukarki i delikatnie wyjmij stary wkład.
- Pamiętaj, aby trzymać go w pozycji poziomej, aby uniknąć rozsypania resztek toneru.

2. Rozpakuj nowy wkład 📦

- Wyjmij nowy wkład drukujący z opakowania.
- Sprawdź, czy wkład nie jest uszkodzony.
- **Uwaga!** Dotykaj tylko czarnych plastikowych elementów, aby uniknąć uszkodzenia 🛡️.

3. Usunąć zabezpieczenia transportowe 🔧

- Ostrożnie zdejmij wszystkie taśmy, folie ochronne oraz plastikowe klipy .
- Upewnij się, że wkład jest gotowy do instalacji.

4. Zainstaluj nowy wkład ✅

- Wsunąć nowy wkład do urządzenia, postępując zgodnie z instrukcją obsługi drukarki 📖.
- Upewnij się, że wkład jest dobrze osadzony i zamontowany.

5. Zamknij drukarkę i uruchom ją 🔄

- Zamknij pokrywę drukarki i włącz urządzenie.
- Wydrukuj stronę testową, aby sprawdzić, czy wszystko działa poprawnie 🖨️.

6. Utylizacja zużytego wkładu 🌍

- Zużyty wkład zabezpiecz i przekaz do utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

Twoja drukarka jest gotowa do pracy! 🚀