



W skrócie







1. PartyCast
2. Zwiększenie głośności
3. Odtwarzanie/wstrzymanie
4. Zmniejszenie głośności
5. Tryb świecenia
6. BassUp
7. Moc
8. Bluetooth
9. Pogłos mikrofonu
10. Wzmocnienie mikrofonu
11. Głośność mikrofonu
12. AUX
13. Złącze USB-A do odtwarzania i ładowania za pośrednictwem połączenia USB
14. Wejście prądu stałego do ładowania
15. Mikrofon

Ładowanie

Ładowanie głośnika

Przed pierwszym użyciu w pełni naładuj głośnik – pozwala to wydłużyć żywotność wbudowanego akumulatora.




	Poziom naładowania akumulatora < 25 %
	Poziom naładowania akumulatora 25 - 50 %
	Poziom naładowania baterii 51 % - 75 %
	Poziom naładowania baterii 76 % - 99 %
	Pełny poziom naładowania

Sprawdź poziom naładowania baterii


	Poziom naładowania akumulatora < 10 %
	Poziom naładowania akumulatora 10 - 25 %
	Poziom naładowania baterii 26 % - 50 %
	Poziom naładowania baterii 51 % - 75 %
	Poziom naładowania baterii 76 % - 100 %

Ładowanie urządzeń USB

Ładuj urządzenia USB za pośrednictwem portu USB.



Włączanie i wyłączanie



	Naciśnij raz	Zasilanie włączone
	Światło ciągłe białe	
	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy	Zasilanie wyłączone
	Nie świeci	




Jeśli nie zostanie podłączone żadne urządzenie, głośnik zostanie wyłączony automatycznie po 20 minutach.

Obsługa głośnika

Tryb Bluetooth

Głośnik umożliwia słuchanie muzyki z urządzeń obsługujących technologię Bluetooth.



	Naciśnij	Wejść w tryb parowania Bluetooth
	Migające światło niebieskie	Parowanie Bluetooth
	Stale świecąca niebieska dioda	Połączono za pomocą Bluetooth




- Głośnik można sparować z 2 urządzeniami przenośnymi za pośrednictwem interfejsu Bluetooth. Aby sparować z innym urządzeniem Bluetooth, naciśnij raz przycisk Bluetooth, aby ponownie uruchomić tryb parowania Bluetooth.
- Głośnik umożliwia odtwarzanie muzyki z jednego urządzenia przenośnego naraz. Aby odtwarzać z innego połączonych urządzeń, najpierw wstrzymaj odtwarzanie z aktualnie aktywnego urządzenia.
- Każde włączenie głośnika powoduje automatyczne połączenie go z urządzeniem, z którym był ostatnio połączony, o ile znajduje się ono w zasięgu Bluetooth. W przeciwnym wypadku naciśnij przycisk Bluetooth, aby przejść do trybu parowania Bluetooth.

Tryb TWS (True Wireless Stereo)

Dwa identyczne głośniki Rave Party 2 można sparować, aby słuchać dźwięku stereo. Oba głośniki mogą odtwarzać ten sam materiał audio (jeden jako kanał lewy, a drugi jako kanał prawy).

- 1. Połącz jeden z głośników z urządzeniem Bluetooth.
- 2. Naciśnij i przytrzymaj przez przynajmniej 2 sekundy przycisk Bluetooth znajdujący się na obu głośnikach, aby przejść do trybu parowania TWS.



	Naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy	Włącz tryb parowania TWS
	Migające światło białe	Parowanie TWS
	Ciągłe światło niebieskie (głośnik 1)	Nawiązanie połączenia TWS
	Ciągłe światło białe (głośnik 2)	




Aby wyjść z trybu TWS, naciśnij przycisk Bluetooth i przytrzymaj go przez co najmniej 2 sekundy.

Tryb PartyCast

Możesz bezprzewodowo połączyć ze sobą maksymalnie 100 identycznych głośników Rave Party 2.

1. Połącz głośnik Rave Party 2 ze smartfonem lub tabletem jako głośnik 1.
2. Naciśnij raz przycisk PartyCast na głośniku 1 i na wszystkich dodatkowych głośnikach, aby przejść do trybu parowania. Po pomyślnym połączeniu usłyszysz sygnał dźwiękowy.




	Naciśnij raz	Włączanie trybu parowania PartyCast
	Światło ciągłe białe	Parowanie w trybie PartyCast
		Połączony w trybie PartyCast



- Technologia PartyCast 2.0 może synchronizować dźwięk stereo i jest zgodna z technologią PartyCast 1.0. Każdy głośnik Rave Party 2 można połączyć z głośnikiem obsługującym technologię PartyCast 1.0.
- Aby wyjść z trybu PartyCast, naciśnij raz przycisk PartyCast na dowolnym głośniku Rave Party 2.

Tryb MIC/USB/AUX

Włóż mikrofon, urządzenie pamięci masowej USB lub kabel audio 3.5 mm.




Podczas korzystania z trybu pomocniczego, odtwarzaniem dźwięku można sterować za pomocą połączonych urządzeń.

Przyciski sterujące

🎵		
♫	Naciśnij raz	Odtwarzanie/wstrzymanie
♫	Naciśnij dwukrotnie	Następny utwór
♫	Przyciśnij trzykrotnie	Poprzedni utwór
–/+	Naciśnij lub naciśnij i przytrzymaj	Regulacja głośności
BASS	Naciśnij raz	Włączanie/wyłączanie technologii BassUp
REVERB	Przekręć pokrętkę pogłosu	Regulacja pogłosu mikrofonu
VOLUME	Przekręć pokrętkę głośności	Regulacja głośności mikrofonu

Resetowanie


Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk Bluetooth oraz przycisk zwiększenia głośności przez co najmniej 4 sekundy, aby zresetować głośnik.



Efekty świetlne

Pobierz aplikację Soundcore, aby sprawdzić wszystkie dostępne tryby świecenia.

- Ognista namiętność
- Pełnia kolorów
- Młodość tętniąca życiem
- Szalona noc
- Ciepło i uczucie
- Płynący strumień
- Skoczny



Aplikacja Soundcore (##-1)

Pobierz aplikację Soundcore, aby korzystanie ze słuchawek dousznych było jeszcze przyjemniejsze.

Dane produktu: Tutaj sprawdzisz nazwę produktu i wersję oprogramowania lub zapoznasz się z instrukcją obsługi.

Aktualizacja oprogramowania układowego: Gdy głośnik nawiąże połączenie z aplikacją, otrzymasz powiadomienie po wykryciu nowej wersji oprogramowania układowego.

Stan baterii: Informuje o poziomie naładowania baterii głośnika.


Regulacja głośności: Pozwala dostosować głośność w aplikacji bez konieczności korzystania z przycisków głośnika.

Ustawienia korektora: dostępnych jest 6 ustawień korektora, które można wybrać w aplikacji, aby zoptymalizować wrażenia podczas słuchania różnych gatunków muzycznych.

- **Sygnatura SoundCore:** Standardowy tryb korektora o wyważonym dźwięku.
- **Głos:** Głos ludzki wyróżnia się na tle dźwięków otoczenia.
- **Wzmocnienie tonów wysokich:** Wzbogacone są tony wysokie.
- **Balans:** Ani dźwięki o wysokich częstotliwościach ani dźwięki o niskich częstotliwościach nie zostaną wzbogacone.
- **Ustawienia niestandardowe:** pozwala dostosować ustawienia korektora do swoich potrzeb w aplikacji.
- **BassUp:** Włącz tryb BassUp, by podbić dźwięki o niskich częstotliwościach.

Konfiguracja czasu automatycznego wyłączenia: umożliwia ustawienie czasu automatycznego wyłączenia (5/10/20/60 min – domyślnie 20 min), po którym głośnik zostanie automatycznie wyłączony.

Komunikat głosowy: pozwala wyciszyć komunikat głosowy lub przywrócić jego dźwięk podczas włączania/wyłączania.



Dane techniczne

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wejście zasilania prądem stałym	12 V $\overline{\text{---}}$ 2 A
Pojemność akumulatora	4900 mAh/7.2 V
Wyjście USB	5 V $\overline{\text{---}}$ 2.1 A
Moc wyjścia audio	120 W
Czas ładowania	5.5 h
Czas odtwarzania (różni się w zależności od głośności i rodzaju muzyki)	Do 16 godz.
Stopień wodoszczelności	IPX4
Wersja Bluetooth	5.3
Zasięg Bluetooth	100 m
Format audio USB	.mp3