

INFORMAZIONI PRODOTTO / PRODUCT INFORMATION

AD09B / REFUEL

BORSA STEAM PORTA ACCESSORI / STEAM BAG



DIMENSIONI / DIMENSION

DIAMETRO / DIAMETER - 9 cm

ALTEZZA / HEIGHT - 19,5 cm

PESO / WEIGHT - 150 g

VOLUME / VOLUME - 1,2 l

CARICO MASSIMO / MAX LOAD - 1 Kg

CARATTERISTICHE / FEATURES



REFLECTIVE



UV RESISTANT



PVC FREE



STRAP CLOSURE

COLORI / COLOURS



AD09B
NERO / BLACK



ADVENTURE
LINE

SPECIFICHE / SPECIFICATION

- Sistema di chiusura coulisse
- Tessuto rypstop resistente all'acqua
- Punti di aggancio con cinghie e sistema cambuckle
- Stampe riflettenti
- Foro di scolo inferiore per eliminare eventuali residui di acqua in caso di pioggia
- Alette antigraffio
- Cinghie per il corretto fissaggio della borsa alle forcelle
- Tasche laterali per carichi extra

- Coulisse closure system
- Ripstop water repellent fabric
- Fixing point by belt with cambuckle system
- Reflective prints
- Bottom hole to evacuate eventual water after rain
- Flap antiscratch
- Belt to fix properly the bag to the forks
- Side pockets for extra cargo

ISTRUZIONI DI USO CORRETTO E INSTALLAZIONE / CORRECT USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

Consigliamo di installare la borsa AD09B aggiungendo del nastro adesivo trasparente in corrispondenza delle cinghie di fissaggio. L'utilizzo prolungato della borsa in aree sterrate può velocizzare il processo di usura della vernice nei punti in cui la borsa viene fissata. Verificare bene che la borsa sia fissata correttamente; durante l'utilizzo la borsa deve rimanere saldamente fissa nella posizione desiderata. Nel caso in cui la borsa tende a spostarsi ripetutamente durante la guida, si raccomanda di fermarsi e fissare nuovamente la borsa in modo corretto. Consultare il video al seguente link: [LINK QUANDO DISPONIBILE](#)

We recommend installing the AD09B bag by adding transparent adhesive tape to the fastening straps. Prolonged use of the bag in unpaved areas can speed up the wear of the paint on the points where the bag is attached. Make sure the bag is attached correctly; during use the bag must remain firmly attached in the desired position. In the event that the bag tends to move repeatedly while riding, we recommend that you stop and re-secure the bag correctly. Watch the video at the following link: [LINK QUANDO DISPONIBILE](#)

