



1. Odepnij wtyczkę i zwolnij zawleczkę.
2. Wyjmij starą żarówkę.
3. Włóż nową i zapnij zawleczkę.
4. Podłącz wtyczkę z powrotem.