

1 Karta informacyjna: Moduł ładowania XH-M602 sterowania AKUMULATORA

Kod katalogowy: 5904890331679

Kategoria: Ładowarki

Producent: OEM



Moduł ładowania XH-M602 sterowania akumulatora to zasilacz o napięciu wejściowym 220V, oferujący napięcie robocze w zakresie 0-120V z tolerancją wynoszącą około 0,1V. Jest idealny do ładowania akumulatorów, zapewniając napięcie stałe od 0 do 120V. Ma kompaktowe wymiary 58 x 86 x 27 mm i niską wagę wynoszącą 114,81 g, co czyni go praktycznym i łatwym do przenoszenia.

- Li-Po
- Li-Fe
- Li-Ion
- żelowe

Przydatne informacje:

- Podczas gdy napięcie w akumulatorze spadnie poniżej zadanej wartości, moduł uruchomi ładowarkę
- Gdy akumulator będzie naładowany do zadanego napięcia, wyłączy ją, zabezpieczając przy tym akumulator przed przeładowaniem
- Banalnie proste w obsłudze rozwiązanie utrzyma ogniwa w dobrej formie przez długie lata.
- Układ umożliwia ustawienie napięcia minimalnego 0,0V do napięcia maksymalnego 120V
- Zmiana zakresu następuje poprzez przytrzymanie lewego przycisku (min) lub prawego (max)

!Moduł XH-M602 nie ładuje samodzielnie akumulatorów tylko steruje ładowarką!

Specyfikacja:

- Napięcie zasilające: 220V
- Napięcie robocze: 0-120V

- Tolerancja napięcia: około 0,1V
- Napięcie stałe do akumulatorów: 0-120V
- Wymiary: 58 x 86 x 27 mm
- Waga: 114,81 g

1.1 Zdjęcia produktu





