

Instrukcja obsługi automatycznego dozownika do płynu i żelu do dezynfekcji DISH44

Dziękujemy za zakup naszego dozownika. Stosowanie się do instrukcji obsługi zapewni długotrwałą i bezawaryjną pracę urządzenia. Dozownik DISH44 jest zgodny z dyrektywą EU 73/23/EU – 89/336/EU

1. Dane techniczne.

Zasilanie – DC6V lub 4 baterie 1.5V typu LR14

(akumulatory o napięciu 1.2V nie nadają się do zasilania urządzenia)

Zasilacz DC 6V może być podłączony dopiero po wyjęciu baterii z urządzenia.

Żywotność baterii – 10 000 cykli dozowania lub 1 rok

Waga – 1,4 kg

Wymiary: 120 mm x 112 mm x 280 mm

2. Montaż.

Dozownik musi być zamontowany w taki sposób, aby w odległości 30 cm od jego dolnej krawędzi nie było żadnych przeszkód. Obecność przeszkody może zakłócać pracę sensora i uniemożliwiać poprawne działanie dozownika.

- a) dozownik można przymocować do ściany przy pomocy dołączonych kołków lub przykleić do czystej, gładkiej i wolnej od tłuszczu powierzchni za pomocą dwustronnie klejącej pianki montażowej. W przypadku użycia pianki montażowej, należy odczekać 10 godzin od przyklejenia do pierwszego otwarcia obudowy. Klej musi się ustabilizować i trwale zamocować dozownik do powierzchni.
- b) po zamocowaniu dozownika proszę otworzyć obudowę, przekręcając kluczyk w prawo, zgodnie z oznaczeniami na zamku. Następnie proszę otworzyć pokrywę pojemnika na baterię i proszę umieścić 4 baterie LR14 w pojemniku, zwracając uwagę na umieszczenie biegunów baterii zgodne z oznaczeniami.
- c) po poprawnym umieszczeniu baterii proszę otworzyć blokadę pojemnika na płyn (biały element z włącznikiem, trzeba delikatnie zacisnąć blokadę i wysunąć ją z obudowy), następnie należy wyjąć kontener z obudowy i po odkręceniu czarnego korka zabezpieczającego, proszę uzupełnić kontener wybranym środkiem do dezynfekcji. Dozownik przeznaczony jest do płynu lub żelu do dezynfekcji. Zbyt gęste mydło lub żel należy rozcieńczyć wodą do właściwej gęstości. Kontener należy uzupełniać płynem po wyjęciu go z dozownika. Uzupełnianie kontenera w dozowniku może spowodować zalanie urządzenia płynem i jego nieodwracalne uszkodzenie. Po wlaniu płynu proszę zakręcić zakrętkę i umieścić kontener w dozowniku, zamykając blokadę.

3. Dozownik nie działa.

- a) W dozowniku jest płyn – dozownik nie dozuje, dioda sygnalizacyjna miga na czerwono – proszę sprawdzić i wymienić baterie.
- b) Proszę sprawdzić poprawne umieszczenie kontenera z „pompką”. Element napędzający „pompkę” w kształcie litery U musi być umieszczony pomiędzy pierścieniami w dolnej części „pompki”.
- c) Proszę sprawdzić dokładne zamknięcie dozownika. Zabezpieczenie przed włączeniem po otwarciu pokrywy musi być uruchomione. W przeciwnym razie dozownik się nie włączy.
- d) Dozownik włącza się automatycznie – proszę sprawdzić, czy w przestrzeni 30 cm pod dozownikiem nie ma jakiejś przeszkody.
- e) Z dozownika wycieka płyn – prosimy o kontakt ze sprzedawcą.

4. Uwagi.

Przed każdym zamknięciem obudowy proszę sprawdzić poprawne umieszczenie kontenera z pompką.

W razie problemów z uruchomieniem lub działaniem urządzenia proszę skontaktować się ze sprzedawcą.