

INSTRUKCJA WYŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY PIR

WP-2B



SPECYFIKACJA:

Źródło zasilania: 220-240V/AC

Częstotliwość: 50/60Hz

Prąd znamionowy: 5A

Odległość wykrywania: 5-6cm

Obciążenie znamionowe: Max.500W

200W


Temperatura pracy: -20~+50°C



MONTAŻ:

- Wyłącz zasilanie.
- Zamontuj produkt na ścianie za pomocą dwóch śrub.
- Podłącz czujnik do zasilania zgodnie ze schematem, następnie włącz czujnik i przetestuj jego działanie.

SCHEMAT PODŁĄCZENIA:



- Podłącz zasilanie.

Po otwarciu drzwi czujnik wykrywa ruch i włącza światło. Światło będzie włączone dopóki drzwi nie zostaną zamknięte.


UWAGA: Przed czujnikiem ruchu nie powinny się znajdować żadne ruchome obiekty, ponieważ mogą one wpływać na pracę czujnika.

ECO LIGHT Sp. z o.o.

Działkowa 2a, 62-872 Borek, Poland

ecolight.pl

Made in P.R.C.



1. Po otwarciu drzwi (>5 cm) czujnik zadziała.
2. Gdy drzwi się otworzą (<5cm) lub są zamknięte, czujnik nie zadziała.



MANUAL CONTACTLESS PIR SENSOR

WP-2B



SPECIFICATION:

Power source: 220-240V/AC

Power Frequency: 50/60Hz

Rated Current: 5A

Detection Distance: 5-6cm

Rated Load: Max. 500W

200W


Working Temperature: -20~+50°C



INSTALLATION:

- Switch off the power.
- Install the product on the wall with two enclosed inflated screws.
- Connect the sensor with power supply and the load as per the connection-wire diagram. Then turn on the power and test it.

CONNECTION-WIRE DIAGRAM:



1. When the door opening (>5cm), the lights will be turned on

2. When the door opening (<5cm) or being closed, the lights will be turned off

- Turn on the power

When you open the door, the sensor detects the motion and turns on the lights. The lights will be switched on until the door is closed.

NOTE: Within the detection field, there shouldn't be any hindered or unrest objects affecting detection.

ECO LIGHT Sp. z o.o.

Działkowa 2a, 62-872 Borek, Poland

ecolight.pl

Made in P.R.C.

