

Instrukcja obsługi odkurzacza ręcznego

Luneso A3 przewodowy



Przed użyciem produktu proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do przyszłego użytku.

Parametry techniczne produktu:

1. **Moc wyjściowa:** 120W
2. **Filtr:** zmywalny, wielokrotnego użytku
3. Długość przewodu: 4,5m

Instrukcja obsługi:

Przygotowanie do pracy

1. **Uruchom silnik pojazdu:** Aby zapewnić maksymalną moc ssania i zapobiec rozładowaniu akumulatora, zaleca się używanie odkurzacza przy włączonym silniku.
2. **Podłączenie:** Włóż wtyczkę zasilającą do gniazda zapalniczki 12V.
3. **Wybór końcówki:** Zamontuj odpowiednie akcesorium w zależności od czyszczonej powierzchni:
 - **Ssawka szczelinowa:** Do wąskich miejsc, schowków i przestrzeni między fotelami.
 - **Szczotka:** Do tapicerki, dywaników i miejsc wymagających "rozczesania" brudu.
 - **Elastyczna rura (jeśli w zestawie):** Do trudno dostępnych zakamarków.

Obsługa i odkurzanie

- Przesuń włącznik do pozycji **ON**.
- Dzięki kablowi o długości **4,5 m** możesz swobodnie sięgnąć od deski rozdzielczej aż po samą krawędź bagażnika w większości aut osobowych i kombi.
- **Ważne:** Nie blokuj otworów wylotowych powietrza podczas pracy, aby nie przegrzać silnika.

Konserwacja i czyszczenie

Regularne czyszczenie filtra to klucz do utrzymania dużej mocy 120W.

1. **Opróżnianie pojemnika:** Naciśnij przycisk blokady i odłącz przednią część obudowy (pojemnik na kurz).
2. **Czyszczenie filtra:** Wyjmij filtr. Wyrzuć kurz, a jeśli jest mocno zabrudzony – oplucz go pod bieżącą, letnią wodą.
3. **Suszenie:** **Nigdy nie montuj mokrego filtra!** Musi on całkowicie wyschnąć przed ponownym użyciem (min. 24h w przewiewnym miejscu).
4. **Montaż:** Włóż suchy filtr na miejsce i zatrzasknij obudowę.

Środki ostrożności:

- **Tylko 12V:** Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do instalacji samochodowych 12V. Nie podłączaj go do gniazd 24V (np. w niektórych ciężarówkach).
- **Przerwy w pracy:** Nie używaj odkurzacza nieprzerwanie dłużej niż przez 20–30 minut. Pozwól mu ostygnąć.
- **Wilgoć:** Unikaj wciągania dużych ilości cieczy, chyba że Twój model posiada wyraźne oznaczenie "Wet & Dry".
- **Przechowywanie:** Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego słońca.

Warunki gwarancji:

1. Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne.
2. Nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, niewłaściwego użytkowania i zużycia eksploatacyjnego.
3. W przypadku problemów skontaktuj się ze sprzedawcą lub lokalnym dystrybutorem.

Informacje o bezpieczeństwie:

- **Napięcie:** Używaj wyłącznie w gniazdach **12V**. Podłączenie do instalacji 24V (część ciężarówek) spali silnik.
- **Akumulator:** Odkurzaj na **włączonym silniku**. Moc 120W może szybko rozładować akumulator na samym zapłonie.
- **Czas pracy:** Nie pracuj ciągiem dłużej niż **20 minut**. Jeśli obudowa stanie się gorąca, wyłącz urządzenie na 5 minut do ostygnięcia.
- **Płyny:** Odkurzacz jest przeznaczony do pracy **na sucho**. Nie wciągaj wody, rozlanych napojów ani błota – grozi to zwarcieniem i zniszczeniem silnika.
- **Ogień:** Nigdy nie wciągaj niedopałków papierosów, gorącego popiołu ani łatwopalnych substancji (np. benzyny).
- **Kabel:** Unikaj przytrząskiwania przewodu drzwiami lub szynami foteli. 4,5 metra to dużo, więc pilnuj, by kabel nie splątał się wokół pedałów podczas jazdy (jeśli pasażer odkurza w trakcie podróży).
- **Dzieci:** Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci. To nie jest zabawka.