

Move and Joy



twin stroller

TWIN

age range: 0+ months
up to 15 kg per child



MANUAL INSTRUCTION

designed in EU

V2.3

www.lorelli.eu



find us on

WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ JAKO ODNIESIENIE!

WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA

1. Wózek przeznaczony jest dla 2 dzieci o całkowitej wadze do 30 kg! Ten pojazd jest odpowiedni dla bliźniaków- dwójki niemowląt o maksymalnej wadze każdego dziecka do 15 kg
2. Wysokość dziecka w wózku nie powinna przekraczać 96 cm!
3. Korzystaj z urządzenia do parkowania, jeżeli nie trzymasz wózka ręką!
4. Nie zostawiaj wózka na powierzchniach pochyłych, nawet przy włączonym urządzeniu do parkowania!
5. Urządzenie do parkowania powinno być włączone podczas wkładania lub wyjmowania dziecka z wózka!
6. Koszyk na zakupy ma maksymalne obciążenie 2 kg!
7. Każdy towar, zawieszony na uchwycie i/lub z tyłu na oparciu i/lub z boku wózka wpływa na stabilność wózka! Maksymalne obciążenie torby na akcesoria 1 kg. Nie podawaj żadnych dodatkowych toreb!
8. Regularnie sprawdzać rozluźnione części wózka! Regularnie przeglądać, utrzymywać i czyścić wózek!
9. Wózek przeznaczony jest dla 2 dzieci!
10. Nie powinno się korzystać z dodatków i akcesorii, które nie są zaakceptowane przez producenta!
11. Korzystać tylko z części zamiennych dostarczonych lub poleconych przez producenta/dystrybutora!
12. Zawsze zakładać paski bezpieczeństwa, kiedy dziecko jest w wózku! Zawsze korzystać z paska między nogami w kombinacji z paskiem na krzyżu! Żeby uniknąć urazu przez upadek dziecka ,zawsze korzystać z pasków na ramiona!
13. Upewniać się czy pasek jest założony prawidłowo!
14. Z wózka powinno się korzystać zawsze pod kontrolą dorosłej osoby!
15. Nie pozwalać dziecku, aby się bawiło w wózku i pochylało z niego!
16. Nie pozwalać dziecku, aby stało w wózku!
17. Nie pozwalać dziecku, aby stało wyprostowane na siedzeniu lub na oparciu do nóg!
18. Nie korzystać z wózka na nierównych powierzchniach, blisko ognia i innych miejsc niebezpiecznych!
19. Nie korzystać z wózka na schodach i eskalatorach!
20. Składać wózek przed wchodzeniem lub schodzeniem po schodach. Podnoszenie wózka na schody, chodniki i inne przeszkody z dzieckiem, poprzez naciśnięcie uchwytu prowadzi do deformacji i nie jest objęte gwarancją!
21. Ustawienie oparcia powinno być wykonywane tylko przez użytkownika, który przeczytał i przyswoił sobie instrukcję!
22. Dodatkowy bagaż, włożony do wózka może doprowadzić do braku stabilności !
23. Osoba, składająca wózek, powinna być zaznajomiona z jego funkcjami!
24. Nie należy dodawać dodatkowego materaca / poduszki.
25. Przedniego drążka nie można używać jako uchwytu do przenoszenia.
26. Wózek jest przeznaczony dla dzieci do 3 roku życia!

OSTRZEŻENIE!

OSTRZEŻENIE! Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki!

OSTRZEŻENIE! Upewnij się przed użyciem, czy wszystkie urządzenia blokujące są włączone!

OSTRZEŻENIE! Aby uniknąć obrażeń, upewnij się, czy dziecko jest odsunięte kiedy rozkłada się lub składa niniejszy wyrób!

OSTRZEŻENIE! Nie pozwalaj dziecku bawić się tym wyrobem!

OSTRZEŻENIE! Wózek jest przeznaczony do użytku od urodzenia dziecka.

Dla noworodków należy opuścić oparcie do pozycji leżącej! Noworodek nie jest w stanie siedzieć sam ani trzymać głowę wyprostowaną. Dlatego nie wolno ustawiać siedzenie w pozycji siedzącej dla dzieci poniżej 6 miesiąca!

OSTRZEŻENIE! Zawsze używaj systemu zapięć!

OSTRZEŻENIE! Sprawdź, czy urządzenia mocujące gondolę lub siedzisko lub fotelik samochodowy są prawidłowo załączone przed użyciem!

OSTRZEŻENIE! Niniejszy wyrób nie jest odpowiedni do biegania ani jazdy na rolkach

OSTRZEŻENIE! Trzymać zdala od ognia!


OSTRZEŻENIE! Zdjęcia na stronie tytułowej i wewnątrz instrukcji są przykładowe i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

OSTRZEŻENIE! Przed pierwszym użyciem produktu należy usunąć z niego wszelkie materiały reklamowe, a także użyte przyrządy służące do mocowania ich do produktu.

EN 1888 - 1:2018+A1:2022

CZYSZCZENIE I UŻYTKOWANIE

1. Żeby oczyścić części metalowe należy przetrzeć je wilgotną ściereką i później jeszcze raz suchą ściereczką do sucha.
2. Aby oczyścić części plastikowe należy korzystać ze ściereczki, wody i miękkiego preparatu.
3. Aby oczyścić części z metalu należy korzystać z preparatu do czyszczenia tapicerki.
4. Kiedy wózek jest postawiony do przechowywania nigdy nie postawiać inne przedmioty na nim!
5. Zawsze osuszać i przewietrzać wózek, jeśli się zamoczył!
6. Regularnie oczyszczać osie kół i elementy plastikowe.
7. Zawsze oczyszczanie osie kół i elementy plastikowe po korzystaniu z wózka na piasku lub innych powierzchniach zakurzonych!
8. **NIE SMAROWAĆ** osi kół lub innych części ruchomych wózka! Tylko oczyszczać!
9. Regularnie sprawdzać czy nie ma rozluźnionych lub uszkodzonych części i jeśli takie są natychmiast wymienić na nowe!



CZĘŚCI

- | | |
|--------------------------|----------|
| 1. Stelaż metalowy wózka | - 1 szt. |
| 2. Siedzisko | - 1 szt. |
| 3. Daszek/Budka | - 1 szt. |
| 4. Barierka przednia | - 1 szt. |
| 5. Koła przednie | - 2 szt. |
| 6. Koła tylne | - 2 szt. |
| 7. Koszyk na zakupy | - 1 szt. |
| 8. Pokrowiec na nogi | - 2 szt. |
| 9. Torba na akcesoria | - 1 szt. |

1. ROZKŁADANIE WÓZKA

2. MONTAŻ KÓŁ PRZEDNICH

A. Zwolnić zacisk zamykający z prawej strony ramy.

B. Otwórz lekko wózek.



A. Przed montażem wyjmij plastikowe osłonki z osi kół przednich.

B. Przesuń przednią parę kół w stronę przedniej rurki, jak pokazano na zdjęciu, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie.

C. Powtórz tą samą czynność z drugą parą kółek.



3. MONTAŻ KÓŁ TYLNYCH


A. Wyjmij plastikowe osłonki z końcówek tylnej osi.

B. Postaw komplet na tylnej osi, tak jak na zdjęciu. Pamiętaj, że dźwignie hamulców muszą być skierowane w stronę rączki wózka.

C. Jednocześnie naciśnij dwa bloki hamulców i uchwyt centralny osi w stronę tylnych rurek.

D. Sprawdź, czy plastikowe blokady bloków hamulcowych są dokładnie umieszczone w otworach na rurkach tylnych.

E. Umieść jedno kółko na osi.



Blokady wchodzą do otworów profilowych



Osłonka mocowania



Pokrywa mocująca




F. Umieść uchwyt mocowania na osi. Szersza końcówka uchwytu musi być skierowana w stronę kółka.

G. Umieść osłonkę mocowania na uchwycie mocowania.

H. Wyrównaj nóżki osłonki dekoracyjnej z otworami w kółku i naciśnij.

I. Powtórz tą samą czynność z drugim kółkiem.

J. Zamontuj podnóżek: umieść podnóżek na przeznaczonym do tego miejscu na stelażu. Następnie naciśnij górną część podnóżka, tak, aby umocować go na stelażu.




4. UMIESZCZANIE I WYJMOWANIE UCHWYTU POZIOMEGO

UWAGA! Jeśli w zestawie wózka jest włączony uchwyt poziomy, zapakowany w folię, przed montażem należy zdjąć folię, aby uniknąć niebezpieczeństwa połknięcia kawałka folii przez dziecko!

UMIESZCZANIE UCHWYTU POZIOMEGO

- Złap uchwyt tak, aby jego wygięta część plastikowa była skierowana do góry.
- Umieść uchwyt dokładnie pod mechanizmem blokującym stelaża wózka.
- Naciśnij elementy profilujące do pałąka i zamknij je.




Wygięta część skierowana do góry

WYJMOWANIE UCHWYTU POZIOMEGO


- Odepnij elementy profilujące z dwóch stron uchwytu.
- Wyjmij uchwyt.



OSTRZEŻENIE!
Nie podnoś wózka za uchwyt poziomy!



Odpięty uchwyt




Zamknięty uchwyt

5. UŻYCIE HAMULCÓW

- Naciśnij dźwignie hamulca, aby zablokować wózek.

- Podnieś dźwignie, by odblokować hamulec.



6. BLOKADA KÓŁ PRZEDNICH

- Naciśnij w dół dźwignie kół przednich, aby je odblokować by kręciły się we wszystkie strony.


- Podnieś dźwignie kół przednich, aby zablokować i ich ruch był tylko do przodu.



UWAGA: Przy nierównych powierzchniach, ustaw kółka w pozycji tylko do przodu. Przy równych powierzchniach odblokuj mechanizm, aby kółka łatwo się kręciły. *le netede, pentru a se misca mai usor.*


7. WYKORZYSTANIE PASÓW BEZPIECZEŃSTWA

Regulacja pasa



Zapinanie



Odpinanie



Ściąganie

8. REGULACJA POZIOMU OPARCIA

Aby obniżyć poziom oparcia, podnieś dźwignie regulacji oparcia znajdujące się z dwóch stron wózka.



9. SKŁADANIE WÓZKA


A. Uruchom hamulce.

B. Postaw oparcia.



C. Złóż daszek/ budkę.

D. Aby zgiąć rączkę w dół, wyciągnij dźwignie blokujące w górę.

E. Złóż wózek



UWAGA: Składając wózek upewnij się, że przednie pary kółek wchodzi z dwóch stron stelaża. Nie dopuść, aby przednie kółka dotykały stelaża - może to doprowadzić do uszkodzenia gumy.



Didis Ltd.
Bulgaria, Shumen, 6 Trakia-iztok Street
Phone: +359 54 850 830
e-mails: home.market@didis-ltd.com;
export@didis-ltd.com

Дидис ООД
България, Шумен, "Тракия-изток" 6
Тел. +359 54 850 830
e-mails: home.market@didis-ltd.com;
export@didis-ltd.com