

✓ **Specyfikacja:**

- Wymiary opakowania: 28 x 23,5 x 18 cm
- Wymiary szybkowaru z pokrywką: ok. 23x12,5cm; średnica ok. 13,3
- Wymiary płyty grzewczej: ok. 19,7 x 16,4 x 3,3cm
- Wymiary czajnika: ok. 15,5 x 12,5cm; średnica podstawy 12cm
- Wymiary patelni: ok. 21 x 4cm; średnica ok. 12,2cm
- Do uruchomienia płyty grzewczej: **wymagane 3 baterie AA (brak w zestawie)**

✓ **Zestaw zawiera:**

- Czajnik, Patelnię, Garnek z przykrywką, Szybkowar,
- Płytę grzewczą,
- Deskę do krojenia,
- Grill z rusztem, 3 patyczki do grilla,
- 4 patyczki do sushi, 2 kubeczki, 2 półmiski na sushi, 2 miseczki na sos sojowy,
- Tasak, Łopatkę, Durszlak, Chochłę, Szpatułkę, Łyżkę do makaronu, Nóż do pizzy,
- Mleko czekoladowe, Ketchup, Jajko, Kukurydza, Kiełbaska, Steki, Skrzydełko kurczaka,
- Oryginalne opakowanie.