

DANE TECHNICZNE LP-01B

Napięcie zasilania	AC 220-240V 50Hz
Moc lampy LED	40W
Prąd wejściowy	0,28A
Współczynnik mocy PF	0,95
Strumień świetlny	4800lm
Temperatura barwowa	4000K
Oddawanie barw	Ra>80
Kąt świecenia	160°
Żywotność L70B50	35 000 h
Wymiary lampy	595 mm x 595 mm x 30 mm
Klasa ochronności	IP20
Praca w zakresie temperatur	0-40°C

WAŻNE INFORMACJE

Rękojmia nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji oraz uszkodzeń mechanicznych. W takim przypadku firma Masterlux Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody. Czynności montażowe i instalacyjne należy zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi.

Oprawa przeznaczona do stosowania w gospodarstwach domowych, pomieszczeniach biurowych, ciągach komunikacyjnych oraz do ogólnego przeznaczenia oświetleniowego.

Oprawy z oznaczeniem IP20 przeznaczone są do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Do oświetlenia zewnętrznego lub w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności należy stosować oprawy o podwyższonej klasie IP.

Oprawa nie przeznaczona do pracy w trudnych, niekorzystnych warunkach środowiskowych – wysoka/niska temperatura, zapylenie, atmosfera wybuchowa, obecność oparów chemicznych, wibracje mechaniczne. Możliwość zastosowania w nietypowych warunkach otoczenia powinna być uzgadniana autoryzowanym dystrybutorem marki LEDLUMEN®.

Zabrania się przykrywania oprawy oraz zasilacza jakimkolwiek materiałem termooizolacyjnym! Oprawa oświetleniowa powinna być umieszczona tak, że nie jest przewidziane dłuższe wpatrywanie się w oprawę z odległości bliższej niż 1m.



UWAGA!

- Przed pierwszym uruchomieniem upewnić się, czy oprawa została właściwie zamocowana oraz czy zasilanie zostało prawidłowo podłączone.
- Oprawę montować na trwałym, stabilnym podłożu. Należy zapewnić swobodny przepływ powietrza. Oprawę montować w sposób uniemożliwiający gromadzenie się wody na obudowie lub kloszu oprawy.
- Należy zapewnić właściwą konserwację. Konserwację przeprowadzać po wyłączeniu oraz wystygnięciu oprawy. Do czyszczenia nie używać środków chemicznych.
- Oprawa z możliwością wymiany źródła światła oraz osprzętu sterującego (zasilacza) przez wykwalifikowany personel bez trwałego uszkodzenia oprawy (produktu wyposażonego).

• Oprawa z niewymiennym dla użytkownika źródłem światła LED. Źródło światła zastosowane w tej oprawie oświetleniowej powinno być wymieniane wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę. Samodzielna wymiana źródła światła skutkuje utratą gwarancji.

• Oprawa zawiera przewód przyłączeniowy. Samodzielna wymiana przewodu przyłączeniowego skutkuje utratą gwarancji!

• Jeżeli zewnętrzny giętki przewód lub sznur są uszkodzone, powinny być wymienione tylko przez producenta lub jego serwisanta, albo podobnie wykwalifikowaną osobę, w celu uniknięcia ryzyka.

• Nie użytkować oprawy w przypadku mechanicznego uszkodzenia jakichkolwiek elementów obudowy oraz klosza.

• Brak kostki zaciskowej. Do instalacji może być wymagana porada osoby wykwalifikowanej.

• Należy zapewnić zasilanie prądem o odpowiednich parametrach przy zapewnieniu właściwej ochrony przeciwprzepięciowej oraz ochrony przed niekorzystnym wpływem innych urządzeń elektrycznych pracujących w otoczeniu oprawy. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek nieprawidłowego montażu, nieprawidłowego przyłączenia zasilania, modyfikacji oprawy lub zastosowania nieodpowiednich elementów nieprzewidzianych do współpracy z oprawą.

BEZPIECZEŃSTWO



Minimalna odległość oprawy od oświetlanego obiektu: 0,5m.



W przypadku uszkodzenia klosza oprawy należy go niezwłocznie wymienić.




Ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Zalecana szczególna ostrożność podczas montażu lub konserwacji.

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Przed montażem należy upewnić się, że zasilanie zostało odłączone.

1. Wyjąć oprawę z opakowania
2. Podłączyć przewód zasilający do przewodu wejściowego zasilacza oprawy.
3. Stosować kostki zaciskowe gwintowe, trójzaciskowe (dwutorowe), przeznaczone do pracy z napięciem AC 220-240V.



Oznaczenie przewodów przyłączeniowych:

brązowy (brown) L - faza, niebieski (blue) N - neutralny

Upewnić się, że przewody są poprawnie przyłączone i nie dojdzie do ich samoistnego rozłączenia podczas dalszego montażu oprawy.

4. Umieścić oprawę w segmencie sufitu podwieszanego.

5. W celu montażu bezpośrednio do sufitu należy zastosować odpowiednią ramkę montażową.



Umieszczanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oznakowanego symbolem przekreślonego kosza łącznie z innymi odpadami zabronione jest pod karą grzywny. Użytkownik chcąc pozbyć się takiego wyrobu zobowiązany jest do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego. W takim wyrobie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Taki wyrób może wymagać specjalnego przetworzenia, recyklingu lub zniszczenia. Zalecana jest także segregacja odpadów po opakowaniach. Informacje na temat punktów odbioru sprzętu można znaleźć u sprzedawcy lub w organach administracji państwowej.