



## Elementy

baza	2 sztuki	hak, podkładka, nakrętka motylkowa	2 sztuki
poprzeczka	1 sztuka	śruba	5 sztuk
rura ramy hamaka	2 sztuki	torba do przenoszenia	1 sztuka

## **Instrukcja montażu**

- 1. Rozłóż wszystkie elementy na podłodze.**
- 2. Połącz poprzeczkę z podstawami i dokręć śruby.**
- 3. Połącz ramę hamaka z podstawami i dokręć śruby.**
- 4. Umieść hak i podkładkę w odpowiednim otworze – dopasuj do rozmiaru hamaka.**
- 5. Przykręć nakrętkę motylkową, aby zamocować hak.**
- 6. Zawieś hamak zgodnie ze zdjęciem (po prawej).**
  - Hamak powinien mieć lekki łuk przy pierwszym użyciu (dopasowuje się do ciężaru).
  - Dostosuj napięcie, ponieważ materiał się rozciąga.

### **Ostrzeżenia**

- 1. Nie zostawiaj dzieci bez nadzoru podczas korzystania z hamaka.**
  - Nie używać jako huśtawki.
  - Zawsze siadaj na środku hamaka.
  - Nie siadaj poza nogami podstawy.
  - Regularnie sprawdzaj, czy haki i nakrętki są dobrze dokręcone.
- 2. Regularnie sprawdzaj hamak i ramę pod kątem uszkodzeń.**
  - Nie używaj, jeśli produkt jest zużyty lub uszkodzony.
  - Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia 300 lbs (~136 kg). Limit dotyczy lekkiego bujania.
  - Przy siedzeniu bez ruchu maksymalne obciążenie wynosi ok. 440 lbs (~200 kg).