

TERMOMETR LCD DO ŻYWNOCİ Z SONDĄ

MODEL: AG254A

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



1. Informacje ogólne

Termometr elektroniczny z sondą, idealny do grilla, wędzarni oraz do piekarników gazowych i elektrycznych. Niezbędny gdy kuchenka nie ma wbudowanego wskaźnika temperatury.

Cechy produktu:

- Termometr pozwala na wygodną kontrolę stopnia nagrzania pieczonego produktu. Nieoceniony gdy nie chcesz przypalić/nie dopiec ciasta lub pieczeni.
- Długi przewód połączeniowy pozwala umieścić sondę we wnętrzu kuchenki lub na środku grilla podczas gdy sam termometr należy ustawić w bezpiecznym 'chłodnym' miejscu.
- Można go postawić, zawiesić na płaskiej powierzchni na kołek montażowy lub wykorzystując wbudowany magnes przyczepić do np. metalowej obudowy kuchenki.
- Żaroodporna konstrukcja sondy zapewnia niezawodne i długotrwałe użytkowanie.
- Wyposażony w duży i bardzo czytelny wyświetlacz LCD do odczytywania temperatury.
- Wbudowany Timer (czasomierz) do 99min 59sek.
- Sygnalizacja dźwiękowa osiągnięcia ustawionej temperatury lub upływu wybranego czasu.
- Zakres temperatur: 0-250C
- Jednostki: C, F
- Długość przewodu sondy: 1,2m
- Długość szpikulca: ~11,5cm
- Wymiary: 64mm x 70mm x 17mm
- Zasilanie: 1x bateria AAA 1,5V (brak w zestawie)

3. Instalacja baterii

- Przesuń pokrywę znajdującą się z tyłu urządzenia, zgodnie z narysowaną strzałką, następnie unieś ją.
- Ostrożnie włóż baterię we wskazane miejsce, zwracając uwagę na odpowiednią polaryzację +/-.
- Zamknij pokrywę baterii.

Jeżeli ekran LCD zacznie przyciemniać, oznacza to, że bateria została rozładowana i należy ją wymienić.

4. Użytkowanie

1. Wbij szpikulec w produkt spożywczy, którego temperaturę chcesz mierzyć. Termometr umieść w bezpiecznym (nie narażonym na wysokie temperatury) miejscu.
2. **Tryb temperatury:** przełącznik na tylnej obudowie urządzenia przesun w prawo. Na ekranie wyświetli się aktualna temperatura oraz temperatura alarmu. Aby zmienić temperaturę alarmu skorzystaj z przycisków ze strzałkami. Aby zmienić jednostki temperatury naciśnij przycisk C/F.
3. **Tryb timera:** przełącznik na tylnej obudowie urządzenia przesun w lewo. Ustaw minuty przyciskiem MIN i sekundy przyciskiem SEC. Aby włączyć odliczanie naciśnij przycisk S/S. Aby wyłączyć ponownie naciśnij przycisk S/S. Aby zresetować timer naciśnij jednocześnie przyciski MIN i SEC.

5. Uwagi i środki ostrożności

- Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
- Nie narażaj urządzenia (termometru) wysokie temperatury. Sonda oraz kabel połączeniowy są odporne na temperaturę do 250C, bezwzględnie chronić przed bezpośrednim działaniem ognia.
- Nie narażaj przedmiotu na uszkodzenia mechaniczne.
- Montując termometr uważaj aby nie uszkodzić przewodu ani sondy.
- W przypadku dłuższego nieużywania termometru, wyjmij z niego baterie.



Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: <http://www.apitel.pl>

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.