

Problemy, które mogą wynikać przy użyciu rozdrabniacza, ich prawdopodobne przyczyny oraz możliwe sposoby na rozwiązanie.

Uwaga! Jakiegokolwiek prace dotyczące rozwiązania następujących problemów dokonać jedynie kiedy rozdrabniacz jest odłączony od sieci.

Problem	Prawdopodobne przyczyny	Możliwe sposoby rozwiązania problemów
Silnik nie uruchamia się.	- Nie ma zasilania od sieci - Nie działa 2-pozycyjny przełącznik elektryczny. - Nie działa przełącznik powietrza - Wewnętrzne uszkodzenie	- Sprawdzić kabel sieciowy, gniazdo i wtyczkę - Sprawdzić skrzynkę bezpieczników na panelu elektrycznym - Sprawdzić funkcjonalność 2-pozycyjnego przełącznika elektrycznego (jeśli jest) - Sprawdzić, czy rurka kanału powietrznego jest pewnie zamocowana na rurze odgałęznej przełącznika powietrza na spodzie produktu i na dyszy przycisku powietrza. Rurka nie może mieć załamań, które utrudniają przedostawanie się powietrza do wyłącznika powietrznego. - Sprawdzić funkcjonalność przełącznika przycisku powietrza. - Nacisnąć przycisk resetu na spodzie rozdrabniacza. - Jeśli wszystkie powyżej wymienione działania nie rozwiązały problem – skontaktować się z centrum serwisowym.
Silnik uruchamia się, ale tarcza rozdrabniacza nie obraca się.	- Wystąpiło zacięcie tarczy rozdrabniacza poprzez niedostatecznie rozdrobione albo nie całkowicie usunięte wodą odpady. - Wystąpiło zacięcie tarczy rozdrabniacza poprzez trafiony przez przypadek do komory rozdrabniacza obcy przedmiot. - Wewnętrzne uszkodzenie.	- Wyłączyć rozdrabniacz i odłączyć go od sieci. - Za pomocą klucza, który jest w składnie kompletu obrócić tarczę kilka razy naprzemiennie w prawą i lewą stronę. Jeśli tarcza swobodnie robi pełen obrót na 360 stopni – zacięcie zostało wyeliminowane - Przyczyna niecałościowego rozdrobnienia odpadów może być zacięcie krzywek obrotowych w koszu rozdrabniacza. Warto sprawdzić czy krzywki obrotowe wolno się obracają na spodzie kosza. Jeśli krzywki obrotowe utknęły, to trzeba po nich postukać drewnianym przedmiotem, aby one się obracały z łatwością na 360 stopni. - Po usunięciu zacięcia nacisnąć przycisk resetu. - Jeśli po usunięciu zacięcia pracy rozdrabniacza będzie towarzyszyć dźwięk uderzenia, trzasku albo tarcza się zatrzyma – jest możliwość, że do komory rozdrabniacza trafił obcy przedmiot. - Wyłączyć rozdrabniacz i odłączyć go od sieci. Za pomocą kleszczyków z długimi uchwytyami usunąć obcy przedmiot z komory rozdrabniacza. - Po usunięciu przedmiotu nacisnąć przycisk resetu. - Jeśli wszystkie powyżej wymienione działania nie rozwiązały problem – skontaktować się z centrum serwisowym

Rozdrabniacz uruchamia się, ale się włącza ochrona silnika.	• Występuje spowolnienie obracania się tarczy rozdrabniacza poprzez odpady dużego rozmiaru, albo mającymi gęstą i włóknistą strukturę takimi jak: kolby kukurydzy, szparagi, łuski cebuli, łupiny orzechów, skorupy jaj, łodygi kwiatowe w dużych ilościach. • W procesie rozdrabniania używano małej ilości chłodnej wody dla mycia urządzenia, albo używano gorącej wody, co mogło spowodować przegrzanie silnika. • Wewnętrzne uszkodzenie – na przykład: awaria łożyska, silnika albo elektronicznej jednostki sterującej.	• Nie przeciążać rozdrabniacza zbyt dużymi porcjami odpadów, ciężkie do rozdrobnienia odpady mieszać z łatwymi do rozdrobnienia odpadami. • W procesie rozdrobnienia wykorzystywać wystarczającą ilość chłodnej wody. • Nawet jeśli przy biegu jałowym obracanie się jest utrudnione i włącza się ochrona silnika, najprawdopodobniej doszło do wewnętrznego uszkodzenia. Warto skontaktować się z centrum serwisowym.
---	--	--

Podział odpadów na rodzaje:

Łatwe do rozdrobnienia	Jakiegokolwiek owoce i warzywa(z małymi pestkami), kawałki mięsa i ryby(z małymi ościami) owoce morza, makarony, ryż i kasze, chleb, skorupy arbuza i melona.
Trudne do rozdrobnienia	Mające gęstą i włóknistą strukturę: kolby kukurydzy, szparagi, łuski cebuli, łupiny orzechów, skorupy jaj, łodygi kwiatowe.
Zabronione dla rozdrobnienia	Włosy, sierść, nici (torebki herbaciane ze sznurkiem), folie spożywcze, folia aluminiowa, worki polietylenowe, puszki, gąbki z pianki gumowej.

Czyszczenie wewnętrznej komory rozdrabniacza:

Płukanie bieżącą wodą	Po ukończeniu procesu rozdrobnienia odpadów nie wyłączać bieżącej wody jak i rozdrabniacza w ciągu około 15-20 sekund.
Odpady oczyszczające komorę	Małe pestki, małe kawałki owoców, owoce cytrusowe, skórka arbuza, odpady po kawie, winogrona.
Oczyszczanie lodem	Przygotować w lodówce kostki lodu, umieścić je do rozdrabniacza, włączyć rozdrabniacz bez płukania wodą/ Do wody przed zamrożeniem można dodać niedużą ilość octu.
Oczyszczanie za pomocą sody	Zamknąć korek spustowy i napełnić zlew gorącą wodą do około połowy. Rozpuścić w wodzie 60-80 ml sody do pieczenia, włączyć rozdrabniacz i wyciągnąć korek.

Zabrania się!

Wykorzystywać środki do przeczyszczania rur kanalizacyjnych „Kret” „Sanfor” „Tired” „Domestos”. Jakikolwiek środki zawierające kwasy oraz chlor niszczą gumowe uszczelki produktu.