



Przegląd Produktów



1	Przycisk zasilania	5	Przycisk odtwarzania/pauzy
2	Dioda LED zasilania i Bluetooth	6	Przycisk zwiększania głośności
3	Przycisk Bluetooth	7	Port ładowania USB-C
4	Przycisk zmniejszania głośności		


Ładowanie głośnika

- Użyj certyfikowanego kabla A-C i ładowarki, aby zapobiec jakimkolwiek uszkodzeniom.



	Migająca czerwona	Niski poziom naładowania baterii
	Stałe czerwone	Ładowanie
	Stały Biały	W pełni naładowany

Włączanie i wyłączanie



	Naciśnij lub przytrzymaj przez 2 sekundy	Włącz zasilanie
	Błyskawiczne białe na błyskawiczne niebieskie	
	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy	Wyłącz zasilanie
	Wyłącz światło	




Jeśli nie zostanie podłączone żadne urządzenie, głośnik zostanie wyłączony automatycznie po 20 minutach.

Obsługa głośnika

Tryb Bluetooth

Naciśnij przycisk Bluetooth, aby wejść w tryb parowania Bluetooth, a następnie wybierz "**soundcore Select 4 Go**" z listy Bluetooth, aby połączyć się.



	Naciśnij	Wejść w tryb parowania Bluetooth
	Migający niebieski	Parowanie Bluetooth
	Stały niebieski	Połączono Bluetooth



- Jeśli głośnik nie zostanie podłączony do urządzenia w ciągu 3 minut od włączenia zasilania, automatycznie wyjdzie z trybu parowania Bluetooth.
- Aby ponownie włączyć tryb parowania Bluetooth, naciśnij jeden raz przycisk Bluetooth.
- Głośnik umożliwia odtwarzanie muzyki z jednego urządzenia przenośnego naraz. Jeśli inny połączony


urządzenie zacznie odtwarzać muzykę, głośnik automatycznie przejmie kontrolę i przerwie bieżące odtwarzanie bez wymagania pauzy pierwszego urządzenia.

- Każde włączenie głośnika powoduje automatyczne połączenie go z urządzeniem, z którym był ostatnio połączony, o ile znajduje się ono w zasięgu Bluetooth. W przeciwnym razie naciśnij przycisk Bluetooth, aby ponownie przejść do trybu parowania Bluetooth.

Tryb True Wireless Stereo (TWS)

Dwa identyczne głośniki soundcore mogą się ze sobą połączyć w celu uzyskania dźwięku stereo. Oba głośniki mogą odtwarzać ten sam materiał audio (jeden jako kanał lewy, a drugi jako kanał prawy).

Po podłączeniu jednego głośnika do smartfona, należy przez 2 sekundy nacisnąć i przytrzymać przycisk Bluetooth na dwóch głośnikach, aby wejść w tryb łączenia TWS.



	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy	Wejdz w tryb parowania TWS
	Błyskający Biały	Parowanie TWS
	Stałe niebieskie (głośnik podłączony do smartfona)	TWS Połączone
	Steady White (Inny Mówca)	

Przyciski Sterujące

	Naciśnij lub przytrzymaj przez 2 sekundy	Włącz zasilanie
	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy	Wyłącz zasilanie
	Naciśnij	Odtwarzanie/wstrzymanie
	Naciśnij dwukrotnie	Następna ścieżka
	Naciśnij trzy razy	Poprzedni utwór
	Naciśnij	Wejdz w tryb parowania Bluetooth
	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy	Wejdz / Wyjdz z trybu parowania TWS
	Naciśnij	Zwiększ / zmniejsz głośność

soundcore App

Pobierz aplikację soundcore, aby korzystanie ze słuchawek dousznych było jeszcze przyjemniejsze.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Dane produktu: Tutaj sprawdzisz nazwę produktu i wersję oprogramowania lub zapoznasz się z instrukcją obsługi.

Aktualizacja oprogramowania układowego: Gdy głośnik nawiąże połączenie z aplikacją, otrzymasz powiadomienie po wykryciu nowej wersji oprogramowania układowego.

Stan baterii: Informuje o poziomie naładowania baterii głośnika.

Regulacja głośności: Pozwala dostosować głośność w aplikacji bez konieczności korzystania z przycisków głośnika.

Ustawienia EQ: W aplikacji dostępne są różne ustawienia wstępne EQ, które możesz wybrać, aby zoptymalizować swoje doświadczenie podczas słuchania różnych gatunków muzyki.

- **soundcore Signature:** Standardowy tryb korektora zoptymalizowany pod kątem dobrze zbalansowanego dźwięku.
- **Zrównoważony:** Brak wzmocnienia dla dźwięków wysokich i niskich częstotliwości.
- **Wzmocnienie tonów wysokich:** Wzbogacone są tony wysokie.
- **Wzmocnienie basów:** Wzmacnia niskie częstotliwości dla głębszego, bogatszego doświadczenia basowego.

Ustaw czas automatycznego wyłączenia: Głośnik automatycznie wyłączy się po upływie czasu.

Komunikat głosowy: pozwala wyciszyć komunikat głosowy lub przywrócić jego dźwięk podczas włączania/wyłączania.

Resetowanie

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk Bluetooth oraz przycisk zwiększenia głośności przez co najmniej 8 sekundy, aby zresetować głośnik.

Dane techniczne

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wejście zasilania	5V = 1.5A
Pojemność baterii	2400mAh/3,65V
Moc wyjściowa audio	5W
Głośnik kierowcy	1.75 Pełny Zakres
Czas ładowania	4H
Czas odtwarzania (różni się w zależności od głośności i rodzaju muzyki)	Do 20 godzin
Poziom wodoodporności	IP67
Wersja Bluetooth	5.4
Zasięg Bluetooth	30 m / 98 stóp